Подключите GP PowerBank непосредственно к розетке электросети. Не используйте удлинители. Всегда заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank. Вставьте никель-маталлгидридные аккумуляторы GP в GP PowerBank соблюдая полярность. Избегайте переполюсовки. Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной емкостью. Красные светодиодные индикаторы горят в процессе заряда. Индикаторы гаснут только при отключении зарядного устройств от сети или извлечении из него аккумуляторов. Внимание Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для Инструкция по эксплуатации достижения максимальной емкости. (вложена в упаковку) Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием. GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега. Не используйте GP PowerBank для заряда никель-кадмиевых аккумуляторов или щелочных батареек. Не вставляйте в устройства одновременно аккумуляторы различных систем, т.е. никель-металгидридные с никель-кадмиевыми, щелочными батарейками и т.п. Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства. Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания. Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить. Зарядное устройство «Джи Пи» (GP) для заряда аккумуляторов ΓΟCT 12.2.007 12-88. Изготовитель: GP Batteries International Limited, 50 Гул Кресент, 629543, Информация о товаре на Сингапур Страна-производитель: Китай упаковке (указана на самой упаковке) Импортер / упол. орг. / поставщик: ООО «AZ», 142006, РФ, Московская

обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, вл. «Триколор», стр.4,

тел. +7 (495) 926-50-50, www.azcompany.ru