


Русский

Sound Blaster World of Warcraft Wireless Headset




Поздравляем с покупкой!

Sound Blaster® World of Warcraft® Wireless Headset – современные игровые наушники, разработанные специально для игроков в World of Warcraft, в которых используется передовая беспроводная технология передачи звука без сжатия и улучшенная технология воспроизведения звука THX TruStudio PC.

Приступая к работе

Шаг 1: Зарядка наушников

При первом использовании подсоедините ваши наушники к USB-порту компьютера с помощью кабеля для зарядки и оставьте заряжаться как минимум на 8 часов. При зарядке наушники должны быть выключены. Во время зарядки индикатор питания будет мигать, а после окончания зарядки – гореть красным цветом.



Шаг 2: Загрузка и установка программного обеспечения

Для работы наушников не требуется установка программного обеспечения. Однако, чтобы насладиться всеми функциями ваших наушников, рекомендуется установить драйвера и приложения.

- 1 Посетите страницу www.soundblaster.com/WorldofWarcraft/WirelessHeadset для загрузки последних версий драйверов и приложений для ваших наушников.
- 2 Подключите беспроводной USB-передатчик к USB-порту вашего компьютера.



Для всех поддерживаемых ОС Windows®

- 1 При появлении окна с предложением указать драйверы звукового устройства нажмите кнопку **Cancel** («Отмена»).
- 2 Укажите папку, в которую было загружено программное обеспечение.
- 3 Дважды щелкните по загруженному файлу.
- 4 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- 5 После появления соответствующего запроса перезагрузите компьютер.
- 6 Для запуска приложения нажмите **Пуск -> Программы или Все программы -> Creative -> Sound Blaster World of Warcraft Wireless Headset -> Audio Control Panel**.


Для ОС Mac®

- 1 Дважды щелкните по загруженному файлу для его разархивации.
- 2 Дважды щелкните разархивированный файл DMG.
- 3 Дважды щелкните на значке **Установить**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- 5 Выберите **Настройки системы**, затем нажмите **Звук**. На обеих вкладках – **Выход и Вход** - выберите **Sound Blaster World of Warcraft Wireless Headset**.
- 6 Запустите **Sound Blaster World of Warcraft Audio Control Panel** из папки **Приложения**.

51

Шаг 3: Подключение наушников

- 1 Нажмите кнопку питания наушников и включите их. Светодиодный индикатор питания загорится синим.
- 2 Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку подключения на наушниках. Крышки наушников начнут мигать синим цветом.
- 3 Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку подключения на беспроводном USB-передатчике. Индикатор Connect («Подключение») на передатчике начнет мигать синим цветом.



После подключения крышки и индикаторы на наушниках и беспроводном USB-передатчике перестанут мигать и останутся включенными.

Sound Blaster World of Warcraft Audio Control Panel

Используйте данное приложение для задания настроек наушников, таких как Подсветка (крышек наушников), THX и настроек Game Audio («Аудио в игре»). Более подробная информация и инструкции приведены в Руководстве пользователя.



Дополнительная информация

Использование наушников во время зарядки

Наушники можно продолжать использовать даже во время зарядки. Беспроводной USB-передатчик в это время должен оставаться подключенным к USB-порту вашего компьютера. Во время зарядки индикатор питания будет мигать, а после окончания зарядки – гореть синим цветом.



Ношение наушников


Отрегулируйте стяжку, чтобы наушники слегка касались головы. Не следует излишне затягивать ее.

ВНИМАНИЕ Устанавливайте комфортный уровень громкости в наушниках. Не слушайте громкую музыку в наушниках в течение длительного времени, поскольку это может привести к ухудшению слуха.



Извлечение крышек наушников

Для того чтобы снять крышку наушника, используйте плоскую миниотвертку, имеющуюся в комплекте: аккуратно подденьте крышку, как показано на рисунке.



Помехи при беспроводной связи

Если звук в наушниках прерывается, попробуйте выполнить следующие действия:

- Расположите передатчик и наушники на достаточном расстоянии от крупных металлических предметов.
- Уменьшите расстояние между передатчиком и наушниками.
- Постарайтесь не использовать другие беспроводные устройства.

Регистрация продукта

Регистрация вашего продукта позволит вам получать наиболее подходящие для вас услуги и поддержку продуктов. Продукт можно зарегистрировать на сайте www.creative.com/register. Обратите внимание, что ваши гарантийные права никоим образом не зависят от факта регистрации.

Техническая поддержка пользователей

На сайте www.creative.com/support круглосуточно доступна база знаний Creative, предназначенная для самостоятельного решения технических вопросов и устранения неполадок. На этом сайте вы также сможете воспользоваться услугами службы технической поддержки и найти другую полезную информацию.

Гарантия

Информация о гарантии входит в комплект поставки изделия.

Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, в течение всего гарантийного периода.

Техника безопасности и нормативная информация

Техника безопасности и нормативная информация приведены в Руководстве пользователя.

Руководство пользователя

Подробные сведения об изделии и указания по его применению см. в «Руководстве пользователя», которое можно загрузить по адресу www.soundblaster.com/WorldofWarcraft/WirelessHeadset.

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Все права защищены. Логотип компании Creative, звукогенератор Sound Blaster и логотип Sound Blaster являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Creative Technology Ltd. в Соединенных Штатах Америки и/или других странах. World of Warcraft и логотип World of Warcraft являются зарегистрированными торговыми марками Blizzard Entertainment, Inc., в США и других странах.