

## Установка камеры

FaceCam 3000 поддерживает интерфейс UVC (USB Video Class) с возможностью «горячего подключения» Plug and Play в ОС Windows 7, Vista и XP SP2 и выше без использования драйвера устройства.

1. Убедитесь, что на вашем компьютере установлена ОС Windows 7, Vista или XP SP2.
2. Подключите FaceCam 3000 к порту USB.
3. Устройство готово к работе с любыми приложениями. Оно будет корректно работать с любыми программами для видеочата, поддерживающими возможность передачи видео.

## Настройка механизма защиты изображений

Эта функция защищает от несанкционированного проникновения в систему и использования вашей веб-камеры.

1. Установите программу Genius Button Manager с компакт-диска.
2. При включении веб-камеры система выдает запрос: "Do you want to open the image from web cam?" (Открыть изображение с веб-камеры?) Чтобы открыть изображение, нажмите "Yes" (Да). Хакеры не смогут включить вашу веб-камеру, потому что не смогут нажать "Yes". Это обеспечит безопасность камеры.
3. При каждом включении камеры система заново спрашивает, хотите ли вы защититься от несанкционированного использования.



## Комплект поставки

1. Веб-камера FaceCam 3000
2. Компакт-диск
  - Crazy Talk Cam Suite Pro
  - Magix Video easy
  - Руководство по эксплуатации
3. Гарнитура
4. Шнур USB
5. Краткое руководство на нескольких языках

## Программное обеспечение в комплекте поставки



### Примечание

- Подробную информацию см. в полном руководстве по эксплуатации на компакт-диске.