

iconBIT XDS4403D

User Manual

Содержание

1. Введение.....	42
1.1. Информация об устройстве.....	42
1.2. Основные функции.....	42
1.3. Комплект поставки.....	42
1.4. Инструкция по безопасности.....	43
2. О плеере.....	45
2.1. Пульт дистанционного управления.....	45
2.2. Подключение.....	47
2.2.1. Подключение к телевизору.....	47
2.2.2. Подключение к цифровому ресиверу.....	47
2.2.3. Подключение к локальной сети.....	48
2.2.4. Подключение eSATA жесткого диска.....	48
2.2.4. Подключение USB накопителей.....	48
2.3. Первоначальные настройки.....	49
2.3.1. Включение / выключение.....	49
2.3.2. Язык меню.....	49
2.3.3. Настройка времени.....	49
2.3.4. Настройка локальной сети.....	49
3. Основные функции.....	52
3.1. Меню настроек.....	52
3.1.1. Настройка системных параметров.....	52
3.1.2. Настройка звуковых параметров.....	53
3.1.3. Настройка параметров изображения.....	54
3.1.4. Настройка сетевых параметров.....	55
3.1.5. Разное.....	56
3.2. Просмотр файлов и операции с файлами.....	57
3.2.1. Просмотр через Проводник.....	57
3.2.2. Копирование/ удаление/ перемещение/ переименование файлов.....	58
3.3. Прослушивание музыки.....	59
3.3.1. Опции каталога музыки.....	59
3.3.2. Управление прослушиванием музыки.....	60
3.3.3. Опции прослушивания музыки.....	60
3.4. Просмотр фотографий.....	62
3.4.1. Опции каталога фотографий.....	62
3.4.2. Управление просмотром фото.....	63
3.4.3. Опции просмотра фотографий.....	63
3.5. Просмотр видео.....	64
3.5.1. Опции каталога видео.....	64
3.5.2. Управление воспроизведением видео.....	65
3.5.3. Опции просмотра видео.....	65
3.6. Избранное.....	67
3.7. Просмотр 3D фильмов.....	67
3.7.1. Установка.....	67
3.7.2. Просмотр 3D BD фильмов.....	68
3.7.3. Конвертация 2D в 3D.....	69
3.8. Установка приложений Android.....	70
3.9. Интернет.....	70
4. Обновление микропрограммы.....	73
5. Часто задаваемые вопросы.....	74
6. Приложения.....	75
6.1. Сведения о гарантии.....	75
6.2. Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»).....	76
6.3. Авторские права и торговые марки.....	81

1. Введение

1.1. Информация об устройстве

Дорогой покупатель!

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали устройство компании iconBIT. Надеемся, что Вы будете довольны его использованием в качестве домашнего средства развлечения. Мультимедийный HD-проигрыватель iconBIT позволяет воспроизводить высококачественное цифровое видео, аудио и фото с различных источников на аналоговый TV, HDTV (телевизор с поддержкой высокого разрешения), домашний кинотеатр и другие устройства.

1.2. Основные функции

Данный мультимедийный HD-проигрыватель iconBIT имеет следующие функции:

Аудио/видео выходы

- HDMI V1.4 выход для передачи сигнала высокой четкости и цифрового звука
- Композитный видео выход и стереофонический аудио выход для аналогового подключения
- Оптический S/PDIF интерфейс для передачи высококачественного цифрового аудио сигнала
- Возможность выбора желаемого разрешения видео (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение мультимедиа-файлов

- Поддержка основных форматов звуковых и видео файлов, а также изображений (поддерживается декодирование видео высокого разрешения 1080p)
- Поддержка форматов видео: AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB/BD ISO/BD MV
- Поддержка звуковых форматов: MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC/APE
- Поддержка форматов изображений: HD JPEG/BMP/PNG
- Режим слайдшоу с фоновой музыкой

Поддержка интерфейсов

- 2 USB 2.0 HOST порта (для подключения внешних USB устройств хранения данных)
- ESATA port

Сетевые возможности

- Поточное воспроизведение/передача аудио-видео файлов через сеть Ethernet (10M/100M)

Операции с файлами

- Поддерживаемые файловые системы: FAT/FAT32/NTFS/HFS+/EXT3
- Поддержка копирования и перемещения файлов между USB носителями, жестким диском и сетевыми устройствами.

Примечание: Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего программное обеспечение Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

1.3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Мультимедийный плеер	1
Пульт дистанционного управления	1
Аудио/видео кабель	1
Сетевой адаптер AC/DC	1
Руководство пользователя (печатное)	1

Важно: Содержание комплекта поставки может отличаться от описания, представленного в данном руководстве.

1.4. Инструкция по безопасности

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по безопасному использованию, перед тем, как приступить к эксплуатации устройства. Сохраните руководство в доступном месте для дальнейшего использования.

Предупреждающие знаки

	<div style="text-align: center;"> <p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div>	
<p>Символ молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии высокого напряжения и опасности поражения электрическим током.</p>	<p>ВНИМАНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства (или заднюю крышку). Внутри прибора нет компонентов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта устройства обращайтесь в специализированный сервис-центр.</p>	<p>Символ восклицательного знака в треугольнике служит указанием, что существуют особые требования по эксплуатации устройства. Обратитесь к руководству пользователя.</p>

Предосторожности, связанные с электропитанием устройства:

- Не включайте много устройств в одну электрическую розетку. Это может привести к перегрузке, пожару или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками. Это может привести к удару электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
- При подключении электрического кабеля убедитесь, что он защищен от повреждений и не подвержен какому-либо давлению.
- Необходимо использовать только рекомендованный блок питания с характеристиками, указанными в спецификации.
- Если вы не собираетесь использовать медиаплеер в течение длительного времени, то в целях безопасности и экономии электроэнергии отсоедините его от сети переменного тока. Помните, что даже в режиме ожидания устройство потребляет электроэнергию.
- Запрещается подключение плеера к электросети сразу после перемещения из холода в тепло. Распакуйте устройство и оставьте его на 2-3 часа в теплом помещении, чтобы испарился конденсат, появившийся на внутренних компонентах устройства.

Влияние радиопомех и магнитного поля:

- В случае отсутствия соответствующей экранировки практически все электронные устройства будут подвержены влиянию радиопомех. В некоторых условиях радиопомехи могут воздействовать на медиаплеер.
- Медиаплеер iconBIT разработан в соответствии со стандартом FCC/CE и следующими положениями:
 - a. Этот плеер не является источником вредных помех и излучений;
 - b. Данный плеер может некорректно работать, находясь в непосредственной близости к источникам сильных радиопомех.
- Не располагайте устройство рядом с источниками сильного магнитного поля. Оно может повредить данные на вашем жестком диске. В данном случае мы не несем ответственности за сохранность информации на вашем жестком диске.

Предосторожности при установке:

- Устройство предназначено для использования внутри жилых помещений. Не подвергайте его прямому воздействию солнечных лучей, не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, батареями отопления, радиаторами или

холодильным оборудованием. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +35°C.

- Не допускайте попадание жидкости на поверхность или внутрь корпуса плеера - это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не ставьте на плеер или рядом с ним емкости с жидкостью.

- Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной влажностью, например, ванная комната или бассейн.

- Не устанавливайте устройство в закрытом месте, необходимо обеспечить достаточно места вокруг него для надлежащего охлаждения путем свободного отвода тепла. Не заслоняйте вентиляционные отверстия плеера, для обеспечения нормального доступа воздуха внутрь корпуса.

- Не ставьте устройство на неровную или неустойчивую поверхность. Не роняйте устройство и не допускайте падения на него других предметов.

Замечания по работе с пультом дистанционного управления (ПДУ):

-Направляйте ПДУ строго на инфракрасный приемник устройства, иначе пульт может работать некорректно.

-Бережно храните ПДУ. Если вы потеряли ПДУ, обратитесь в сервис центр для его замены. Большая часть функций продукта доступна только при помощи ПДУ.

Предосторожности при эксплуатации:

- Коммутацию устройства и сопутствующей аппаратуры посредством аудио и видео кабелей, необходимо осуществлять только в выключенном состоянии.

- Не эксплуатируйте устройство во время грозы во избежание его поломки.

- Не используйте с плеером любые неподдерживаемые устройства – это может привести к поломке плеера.

- Не нажимайте на кнопки плеера слишком сильно.

- При отсоединении устройства от USB порта компьютера, необходимо использовать функцию «Безопасное извлечение устройства» для предотвращения потери данных.

Уход за продуктом.

- При очистке устройства необходимо отсоединить кабель питания и протереть корпус мягкой салфеткой из хлопка или аналогичной ткани, не вызывающей появления статических разрядов.

- Никогда не чистите плеер бензином или прочими растворителями, так как они могут повредить устройство.

- В случае сильного загрязнения используйте влажные салфетки для ухода за компьютерным оборудованием.

Замечания по ремонту оборудования:

- Пользователю запрещено изменять конструкцию данного устройства. Не разбирайте плеер. Самостоятельный ремонт плеера или его модификация, приводящие к повреждениям, лишают вас гарантийного и сервисного обслуживания.

- В случае возникновения неисправности, устройство необходимо доставить в авторизованный сервисный центр, для проведения квалифицированной диагностики и ремонта.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Продукт предназначен для повторной переработки. Необходимо соблюдать правила утилизации таких продуктов. В некоторых странах утилизация электронных устройств регламентирована; для получения дополнительной информации обратитесь в соответствующие местные организации.

2. О плеере

2.1. Пульт дистанционного управления



Кнопка	Функция
	Вход в ждущий режим / выход из ждущего режима.
	Изменение параметров видеовыхода.
	Нажмите для входа в меню настроек.
	Нажмите для безопасного извлечения DVD устройства.
	Кнопка меню: возврат в меню DVD при проигрывании DVD; выбор аудиодорожки, субтитров и главы при просмотре BD DVD.
	Используйте цифровые кнопки при вводе числовых и текстовых параметров.
	Нажмите для перехода к начальному экрану.
	Нажмите для возврата назад или на уровень вверх в меню.
	Используйте кнопки со стрелками для навигации по меню.

	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.
	Просмотр предыдущего файла / переход к предыдущей странице. Просмотр следующего файла/переход к следующей странице.
	Нажмите для перемотки назад при воспроизведении. Повторными нажатиями выберите скорость перемотки.
	Нажмите для перемотки вперед при воспроизведении. Повторными нажатиями выберите скорость перемотки.
	Нажмите для выбора режима повтора.
	Нажмите для перехода к определенной точке воспроизводимого файла. Точка задается с помощью Title, Chapter и Time.
	Нажмите для быстрого отключения/включения звука.
	Нажмите для увеличения / уменьшения громкости.
	Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
	Нажмите для воспроизведения или постановки на паузу.
	Нажмите для остановки воспроизведения.
	Нажмите для замедленного воспроизведения. Нажмите PLAY для возврата к нормальному воспроизведению.
	Нажмите для выбора субтитров. Можно изменить цвет/размер/расположение/кодировку субтитров.
	Избранное.
	Выбор соотношения сторон 16:9/ 4:3.
	Нажмите для увеличения/уменьшения масштаба (видео и фото).
	Титры (используется в режиме DVD).
	Цветные кнопки: функции изменяются в зависимости от текущего меню.

2.2. Подключение

2.2.1. Подключение к телевизору

Способ подключения зависит от имеющихся у вашего телевизора разъемов. Рекомендуется использовать выход HDMI (High Definition, до 1080p). Качество изображения будет выше, чем при использовании комPOSITE (A/V OUT) видеовыхода.




Включите телевизор и выберите вход

Убедитесь, что выбранный вами порт соответствует разъему на телевизоре, к которому вы подключили медиа-плеер.



2.2.2. Подключение к цифровому ресиверу


Кроме разъема HDMI этот медиаплеер может выводить цифровой звук на усилитель через оптический разъем SPDIF. Обратитесь к пункту '**3.1.2 Настройка звуковых параметров**' для более подробной информации.




2.2.3. Подключение к локальной сети

Для подключения к локальной сети Вам необходим сетевой кабель категорий cat5, cat5e или cat6 (в комплект поставки не входит).

- (1) Подключите один прозрачный разъем сетевого кабеля к гнезду RJ45 LAN плеера;
- (2) Подключите другой прозрачный разъем сетевого кабеля к гнезду вашего маршрутизатора, коммутатора или хаба.



2.2.4. Подключение eSATA жесткого диска



2.2.4. Подключение USB накопителей



2.3. Первоначальные настройки

2.3.1. Включение / выключение

Включение

После присоединения питания и нажатия кнопки на передней панели, плеер через некоторое время покажет начальный экран, индикатор питания загорится синим цветом.

Выключение

Нажмите кнопку питания на передней панели, после чего плеер через некоторое время войдет в режим ожидания, индикатор питания загорится красным цветом. После этого можно отсоединить плеер от сети.

2.3.2. Язык меню


Языком системы может быть английский или другие языки. Выберите требуемый язык в меню установок, язык системы изменится немедленно.

2.3.3. Настройка времени

Перед использованием плеера необходимо установить дату и время. Выберите нужные параметры с помощью кнопок навигации. Нажмите ОК для подтверждения.

2.3.4. Настройка локальной сети

Для корректного использования сетевых и интернет-сервисов необходимо настроить локальную сеть. На рисунке ниже показано меню настройки сети, выберите пункт «Настройка проводной сети». Нажмите ОК.



Выберите тип получения сетевого адреса

- **DHCP IP (Автоматически)**
Выберите для получения сетевого адреса автоматически.
- **FIX IP (Вручную)**
Выберите для ручного ввода сетевых параметров (IP адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и DNS сервер).




DHCP IP (Автоматически)


Если Вы выбрали DHCP IP (Автоматически), нужно выбрать тип DNS.



Если выбран тип DNS Автоматически, вам будет предложено сохранить настройки. Выберите «Да», нажмите **OK** для подтверждения.



Система автоматически настроит параметры соединения.



Чтобы ввести адрес DNS вручную используйте кнопки **Влево/Вправо** для перемещения, **Вверх/Вниз** для выбора значений. Нажмите ОК для подтверждения.

FIX IP (Вручную)

Для настройки IP-адреса вручную используйте кнопки **Влево/Вправо** для перемещения, **Вверх/Вниз** для выбора значений. Нажмите ОК для подтверждения.



3. Основные функции

3.1. Меню настроек

Меню настроек позволит Вам персонализировать и сконфигурировать настройки вашего плеера.

Для выбора меню настроек:

- Выберите иконку **Настройки** на начальном экране, или нажмите кнопку **Setup** пульта дистанционного управления.
- Используйте навигационные кнопки **Влево/Вправо** для выбора разделов, затем нажмите кнопку **ОК**.

Имеются пять подразделов в меню настроек: **Аудио**, **Видео**, **Сеть**, **Система** и **Разное**. Используйте навигационные кнопки **Вверх/Вниз** для выбора подраздела. Для подтверждения нажмите кнопку **ОК**. Нажмите кнопку **Back** для сброса и возврата в предыдущее меню.

3.1.1. Настройка системных параметров

Используйте это меню для настройки системных параметров.

Язык меню

- Выбор языка экранного меню.

Кодировка текста

- Выбор кодировки текста (субтитров).

Время

- Установка системного времени. Сначала необходимо выбрать часовой пояс.

Автозапуск DVD

- Выберите для включения/отключения автозапуска DVD.

Заставка

- Выберите для изменения заставки и времени ее включения.

DLNA DMR

- DMR (Digital Media Renderer) может воспроизводить медиа содержимое, полученное от **цифрового медиа контроллера (DMC)**, который находит медиа содержимое на **цифровом медиа сервере (DMS)**.

Язык мини-клавиатуры

- Выбор языка экранной мини-клавиатуры.

Индексация

- Выберите для установки режима сканирования медиа-библиотеки.

Помнить позицию

- Выберите для включения / отключения функции закладки при просмотре фильмов.

Формат

- Форматирование внешнего жесткого диска.

BD навигация

- Выберите тип навигации по Blu-ray

Ждущий режим

- Автоматический переход в ждущий режим

СЕС

- Настройка функции СЕС (стандарт управления бытовой электроникой через HDMI). Параметры: СЕС, Воспроизведение, Режим ожидания, Автовключение от телевизора.

Сбросить настройки

- Выберите для возврата к заводским установкам.

3.1.2. Настройка звуковых параметров

Используйте это меню для конфигурации параметров звука.



Ночной режим

- Выберите между Выкл. / Вкл. / Комфорт. Если этот параметр включен, громкость звука будет уменьшена для более комфортного значения.

Выход HDMI

- Выберите из **LPCM** и **RAW**.

Выход SPDIF

- Выберите из **LPCM** и **RAW**.

Surround Sound

- Выбор аудио режима: не важно, 5.1 CH, HD Audio

Lip Sync

- Функция Lip Sync: Lip Sync (авто), Lip Sync (ручной), выкл.

Внимание: В режиме RAW звук Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS может выводиться без преобразования для передачи на вход HDMI телевизора или цифрового ресивера.

Учитывая полосу пропускания, звук Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus может выводиться только через кабель HDMI, ТВ-выход должен быть 720p или выше.

3.1.3. Настройка параметров изображения

Используйте это меню для конфигурации параметров изображения.



Формат изображения (соотношение сторон)

- **Pan Scan 4:3:** Широкоформатное изображение выводится на весь экран с обрезкой. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.
- **Letter Box 4:3:** Широкоформатное изображение выводится полностью с черными полосами сверху и снизу. Выберите этот режим при подключении к телевизору 4:3.
- **16:9:** Преобразует изображение для показа на широкоформатном экране. Выберите этот режим при подключении к телевизору 16:9.
- **16:10:** Выберите, если подключен телевизор с соотношением сторон 16:10.

ТВ система

- Выберите для настройки типа ТВ выхода и разрешения. Этот параметр зависит от региона. Включает в себя:
- **NTSC** – США, Канада, Япония, Мексика, Филиппины, Южная Корея, Тайвань.
- **PAL** – Европа, Гренландия, частично Африка и Южная Америка, Ближний Восток, Индия, Китай, Австралия и Индонезия.

1080p 24Hz

- Выберите для включения/отключения поддержки 1080P 24HZ. Для этого необходим телевизор с поддержкой режима 1080P 24HZ (24P).

Увеличение


- Настройка видеовыхода в соответствии с размерами экрана. Увеличение / уменьшение изображения.

Глубина цвета

- Помогает достичь более детального уровня глубины цвета.

3.1.4. Настройка сетевых параметров

Используйте это меню для настройки локальной и беспроводной сети.



Проводная сеть

- **DNCP IP (AUTO)**
Выберите для получения сетевого адреса автоматически.
- **FIX IP (MANUAL)**
Выберите для ручного ввода сетевых параметров (IP адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и DNS сервер).

Wi-Fi сеть

- Выберите один из трех режимов Infrastructure (AP), Peer to Peer (Ad Hoc) или WPS (AP). Следуйте указаниям на экране.

BT процесс

- Включение/отключение BitTorrent.

Samba процесс


- Включение/отключение Samba.

Безопасность BT и Samba

- Включение/отключение безопасности BitTorrent и Samba.

3.1.5. Разное

С помощью этого меню можно выполнить дополнительные настройки.



О системе

- Информация о системе, версии ПО и компонентах плеера.

О сети

- Информация о сети: MAC-адрес, IP-адрес, шлюз по умолчанию, маска подсети.

USB обновление


- См. пункт '**4. Обновление микропрограммы**' для более подробной информации.

3.2. Просмотр файлов и операции с файлами


3.2.1. Просмотр через Проводник

Проводник позволяет просматривать и воспроизводить все видео-, аудиофайлы и фотографии, хранящиеся на внешнем USB устройстве или в локальной сети.

В Проводнике, нажав кнопку **Меню**, вы можете выбрать удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы**, **Список**, **Предварительный просмотр**.



Также можно выбрать тип файлов: видео, музыка или фото. Будут отображаться только поддерживаемые типы файлов.




3.2.2. Копирование/ удаление/ перемещение/ переименование файлов

Шаг 1, Откройте **Проводник**.

Шаг 2, Найдите файл или папку, которую нужно скопировать/удалить/переместить/ переименовать.

Шаг 3, Нажмите на зеленую кнопку для входа в меню редактирования файлов и, с помощью подсказок на экране, завершите процесс копирования / удаления / перемещения / переименования.




3.3. Прослушивание музыки

В режиме прослушивания музыки отображаются только поддерживаемые аудиофайлы. Данный медиаплеер поддерживает файлы MP3, WMA и OGG.



3.3.1. Опции каталога музыки

Во время просмотра каталога музыки нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть меню опций.



Быстрый поиск

- Возможность быстрого поиска медиафайлов.

Переход к папке

- Открытие в Проводнике папки, содержащей файл.

Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы**, **Список**, **Предварительный просмотр**.

Опции фильтра

- Выберите **Альбомы** для поиска аудиофайлов по альбому.
- Выберите **Исполнители** для поиска аудиофайлов по исполнителю.
- Выберите **Жанры** для поиска аудиофайлов по жанру.
- Выберите **Год** для поиска аудиофайлов по году.

Режим сортировки

- Выберите для сортировки по **Имени**, **Дате создания** или **Времени последнего просмотра**.

Для выполнения операций с файлами в каталоге музыки нажмите красную кнопку.

3.3.2. Управление прослушиванием музыки

Во время прослушивания музыки доступны следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Play/Pause	Начать/приостановить воспроизведение.
FR / FF	Перемотка назад и вперед. Повторно нажмите для выбора скорости.
Prev / Next	Переход к предыдущему/ следующему файлу.
Menu	Показывает / убирает меню опций во время воспроизведения.
VOL+/-	Увеличить/уменьшить громкость.
Repeat	Задаёт параметры повтора.
Return	Возврат в менеджер файлов без остановки воспроизведения.

3.3.3. Опции прослушивания музыки

Во время прослушивания музыки нажмите на кнопку **Menu**, чтобы показать или скрыть меню опций.




Режим повтора

- Выберите удобный для вас режим повтора **Выключен**, **Повторить один**, **Повторить все** и **В случайном порядке**.


3.4. Просмотр фотографий

В этом режиме отображаются все папки с изображениями и изображения из текущей папки. Данный медиаплеер поддерживает файлы форматов JPG/JPEG/BMP.



3.4.1. Опции каталога фотографий

Во время просмотра каталога фото нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть меню опций.



Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы, Список, Предварительный просмотр.**

Режим сортировки

- Выберите для сортировки по **Имени, Дате создания** или **Времени последнего просмотра.**

Каталог фото

- Выберите, чтобы показать все папки.

Посмотреть папку

- Выберите для просмотра папки, содержащей фото.

Дата просмотра

- Сортировка фото по дате просмотра.

Поделиться на Facebook

- Загрузка фотографии на Facebook.

Для выполнения операций с файлами в каталоге фото нажмите красную кнопку.

3.4.2. Управление просмотром фото

Во время просмотра фотографий доступны следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Prev / Next	Просмотр предыдущего или следующего изображения.
Menu	Показывает / убирает меню опций во время воспроизведения.
Stop	Останавливает воспроизведение.
Zoom	Увеличивает / уменьшает изображение.

3.4.3. Опции просмотра фотографий

Во время просмотра фото нажмите на кнопку **Menu**, чтобы показать или скрыть меню опций.

Управление слайдшоу

- Выбор **Интервала** и **Эффекта смены слайдов** в слайдшоу.

Режим повтора

- Выберите удобный для вас режим повтора **Выключен, Повторить все** и **В случайном порядке.**

Выбор музыки

- Включить/выключить фоновую музыку во время слайдшоу.
- Выбрать фоновую музыку для слайдшоу.

3.5. Просмотр видео

В режиме просмотра видео отображаются только поддерживаемые видеофайлы.



3.5.1. Опции каталога видео

В режиме просмотра каталога видео нажмите на кнопку **Menu** для показа меню опций. В этом меню доступны следующие возможности.



Быстрый поиск

- Возможность быстрого поиска медиафайлов.

Режим просмотра

- Выберите удобный для вас режим просмотра файлов: **Эскизы, Список, Предварительный просмотр.**

Режим сортировки

- Выберите сортировку по **Имени, Размеру, Частоте просмотров** или **Времени последнего просмотра.**

Показ BD/DVD

- Выберите для отображения файлов DVD IFO, BD MV и ISO.

Флэш-анимация


- Выберите для отображения файлов.swf в медиа-библиотеке.

Переход к папке

- Выберите для перехода к обзору файла в менеджере файлов.

Для выполнения операций с файлами в каталоге видео нажмите красную кнопку.

3.5.2. Управление воспроизведением видео



Во время просмотра видео доступны следующие кнопки.

Кнопки	Функции
Play/Pause	Начать/приостановить воспроизведение.
Prev/Next	Просмотр предыдущего / следующего файла.
Влево/вправо	Перемотка на 10 секунд назад/вперед
FR/FF	Перемотка назад / вперед. Нажмите снова для выбора скорости.
Slow	Замедленное воспроизведение.
Goto	Показ меню поиска при воспроизведении.
Menu	Показывает / убирает меню опций во время воспроизведения.
Stop	Остановить воспроизведение.
VOL +/-	Увеличить/уменьшить громкость.
Subtitle	Настройка субтитров. Можно изменить кодировку, цвет и размер субтитров.
Repeat	Задаёт параметры повтора.
Zoom	Увеличение/ уменьшение изображения.
Info	Показывает / убирает инфо-панель при воспроизведении.

3.5.3. Опции просмотра видео

Во время просмотра видео нажмите на кнопку **Menu** чтобы показать или скрыть

меню опций.

Помимо выбора аудио дорожки, субтитров и режима просмотра Вы можете изменить настройки следующих параметров во время просмотра видео.

DVD меню

- Выберите для возврата в меню навигации во время воспроизведения файлов DVD IFO или ISO.
- Меню заголовка, возврат в главное меню диска во время воспроизведения DVD.
- Корневое меню, возврат в корневое меню заголовка во время воспроизведения DVD.

Субтитры

- Расширенная настройка параметров субтитров.

Аудио

- Выбор аудио дорожки.

GOTO

- Переход к определенной точке воспроизведения. Укажите точку с помощью заголовка, фрагмента и времени.

Режим повтора

- Выберите удобный для вас режим повтора **Выключен**, **Повторить все** и **Повторить один**.

Настройки видео

- Выберите для настройки значения **Яркости**, **Контраста**, **Насыщенности** и **Оттенка**.



Загрузить на YouTube


- Загрузка видеофайлов на YouTube.

Поделиться на Facebook

- Загрузка видеофайлов на Facebook.

3.6. Избранное

Файлы в избранное можно добавить из разделов Видео, Музыка и Фото.



Чтобы удалить файл, выделите его курсором и нажмите на красную кнопку на пульте управления.

3.7. Просмотр 3D фильмов

Внимание:

1. Для просмотра 3D фильма, плеер должен быть подключен к 3D телевизору или 3D проекторам, поддерживающим 3D видеосигнал.
2. При подключении к обычному телевизору можно посмотреть 3D фильм, но изображение не будет объемным.

3.7.1. Установка

3D Blu-ray плеер это самое современное оборудование для просмотра 3D фильмов, поэтому к нему предъявляются более высокие требования.


Плеер должен быть подключен к телевизору через усилитель, поддерживающий стандарт HDMI 1.4 (рекомендуется).



Если усилитель не поддерживает HDMI 1.4, тогда можно подключить плеер к телевизору напрямую.

Другие способы подключения

- Подключение плеера напрямую к телевизору или проекторам с помощью кабеля HDMI.
- Подключение плеера к усилителю с помощью оптического кабеля для воспроизведения звука.
- В настройках плеера укажите соответствующий аудиовыход "HDMI" или "SPDIF".




Внимание: функция 3D недоступна при композитном подключении видео.

3.7.2. Просмотр 3D BD фильмов


Для просмотра оригинальных 3D Blu-ray образов дисков, в системных настройках отключите функцию Blu-ray каталог. В прошивке версии 1.0.9.2 и выше присутствует интеллектуальное распознавание 3D формата.



При просмотре 3D фильмов, нажмите на кнопку "Меню" для переключения между режимами 3D и 2D.



3.7.3. Конвертация 2D в 3D



При просмотре фильма в 2D, возможна его конвертация в 3D сигнал несколькими способами:

1. 2D
Видеовыход в режиме 2D.
2. 3D эмуляция

Воспроизведение в "ложном 3D" формате, вывод 3D видеосигнала при просмотре обычного видео.

3. 3D слева направо

Опция "L/R 3D" для воспроизведения видео в формате 3DSBS L/R.

4. 3D сверху вниз

Опция "up and down 3D" для воспроизведения видео в формате 3DSBS up and down.

3.8. Установка приложений Android



Инструкции по установке файлов APK

Скопируйте файлы APK на карту памяти или USB-накопитель и подключите к плееру.


В интерфейсе Android откройте OI File Manager → mnt → usbmounts → затем найдите файл, который хотите установить. Например: angry birds → Install → Finish.

Аналогичным способом установите другие файлы. После установки на главном экране появятся значки установленных приложений.


Внимание: Для работы в Android используйте стандартную мышь. Функции кнопок мыши: левая - вход, правая - выход.

3.9. Интернет

Эта функция является дополнительной. Все содержимое и службы, представленные здесь, поставляются сторонними компаниями. Компания iconBIT не предлагает никаких сервисов в данном разделе и не несет ответственности за их содержимое. Также компания iconBIT не несет ответственности за стабильную работу данных служб, например, недоступность видеохостингов или новостных служб, а также за изменение содержимого на этих сайтах. Если у Вас возникли проблемы при использовании этих функций, обратитесь в службу технической поддержки.



С главной страницы приложения RealPilot можно перейти на следующие сайты.




Также с помощью RealPilot можно ввести URL сайта вручную, для этого нажмите на кнопку "Меню":



Переместите курсор на строку ввода и нажмите ОК для открытия интерфейса ввода:



Введите адрес сайта и нажмите ОК, затем в адресной строке переместите курсор на кнопку GO и нажмите ОК, откроется веб-страница.



В режиме веб-браузера нажмите на красную кнопку на пульте, чтобы переключаться между режимами проводного и беспроводного подключения: проводной: для USB мыши; беспроводной: для пульта ДУ или беспроводной мыши.

4. Обновление микропрограммы

Микропрограмма представляет собой операционную систему устройства. Обновления микропрограммы могут добавлять функциональность, улучшения и исправлять ошибки.

Способ 1

Шаг 1: Скопируйте файл 'install.img' или файлы дополнительных модулей в корневую директорию USB-флеш-накопителя и вставьте его в USB HOST порт плеера.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку питания устройства.

Шаг 3: Подключите кабель питания к разъему питания, подождите не менее 5 секунд и отпустите кнопку питания;

Обновление микропрограммы начнется автоматически.

Способ 2

Шаг 1: Скопируйте файл 'install.img' или файлы дополнительных модулей в корневую директорию USB-флеш-накопителя и вставьте его в USB HOST порт плеера.

Шаг 2: В меню **Настройки** → **Разное**, выберите **USB обновление**, начнется установка микропрограммы.

5. Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Я обнаружил новые файлы и папки, которые я никогда не создавал и они имеют странные нечитаемые имена.

Ответ:

Наиболее вероятно, таблица размещения файлов (FAT) повреждена. Это могло случиться при отключении плеера при чтении или записи данных с компьютера при USB подключении. Windows и Macintosh часто записывают дополнительные файлы, такие как finder.def или System volume info. Это нормальное явление и не может повредить плеер.

Вопрос 2. Мои файлы исчезли с плеера.

Ответ:

Убедитесь, что вы просматриваете файлы в соответствующем режиме обозревателя, т.е. выбран правильный режим фильтрации контента (Изображения, Музыка, Фильмы).

Вопрос 3. Почему во время включения на телевизоре появляются короткие вспышки, синий экран или скринсейвер?

Ответ:

Это нормально, в ходе инициализации системы настраиваются параметры вывода сигнала на ТВ, в процессе настройки этих параметров на экран может выводиться некорректный или нестабильный сигнал, который и вызывает вспышки. Некоторые телевизоры могут в этом случае определить отсутствие сигнала и вывести синий экран или экранную заставку.

Вопрос 4. Почему плеер не может обнаружить жесткий диск?

Ответ:

Убедитесь, что на плеере установлена правильная прошивка, и системные разделы на жестком диске не удалялись. Если жесткий диск вышел из строя, сделайте резервное копирование данных и переустановите прошивку.

Вопрос 5. Почему мне не удается найти USB-диск в менеджере файлов?

Ответ:

Попробуйте заменить короткий USB-кабель или подключить кабель питания к вашему USB-устройству. Подключайте не более одного USB-устройства одновременно.

6. Приложения

6.1. Сведения о гарантии

Порядок гарантийного обслуживания

Компания iconBIT высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. В случае необходимости технического обслуживания данного Изделия следует обратиться к продавцу, у которого оно было изначально приобретено, или посетить сайт технической поддержки продукции компании iconBIT по адресу www.iconbit.ru. Сохраняйте коробку и другие упаковочные материалы вашего Изделия iconBIT для его хранения и транспортировки. Компания iconBIT не несет ответственности за потерю данных, независимо от её причины, за восстановление утерянных данных, а также за данные, сохраненные на Изделии, переданном в сервис-центр.

Ограниченная гарантия

При условии нормальной эксплуатации Изделия компания iconBIT гарантирует его соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. **Срок ограниченной гарантии составляет 1 (один) год.** Срок действия ограниченной гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке. Единственным гарантийным обязательством компании iconBIT на указанный выше период действия гарантии будет ремонт или замена Изделия, на выбор компании iconBIT, с учетом перечисленных ниже ограничений.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- Влияние природных явлений, таких как огонь, статические разряды.
- Повреждение при неавторизованном ремонте, модификации или неосторожном обращении.
- Повреждение при неправильном использовании и пренебрежении требований данного руководства.
- В случае модификации или при использовании в составе других продуктов, в случае, когда использование связано с извлечением прибыли и или в других коммерческих целях.
- Утеря пользовательского программного обеспечения, микропрограммы, информации и сохраненных данных.
- Неправильное обращение и установка
- Серийный номер изделия поврежден, неразборчив или отсутствует.

Вышеизложенная ограниченная гарантия является единственной гарантией компании iconBIT и распространяется только на изделия, проданные в качестве новых. Она заменяет а) все иные меры и гарантийные обязательства, будь то явные, подразумеваемые или установленные законом, в том числе и подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды и пригодности для конкретных целей, и б) все обязательства и виды ответственности компании iconBIT за ущерб, в том числе случайный, косвенный и фактический, денежные потери, упущенную выгоду и непредвиденные расходы, а также потери данных в результате приобретения, использования или функционирования настоящего Изделия, даже если компания iconBIT была предупреждена о возможности такого ущерба.

6.2. Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»)

В состав микропрограммы настоящего изделия входят программы сторонних разработчиков, охраняемые авторским правом и выпущенные под лицензией GPL (далее «Программы GPL»). Бесплатное программное обеспечение охраняется авторским правом Free Software Foundation, Inc. и программа лицензирована «как есть» - без каких-либо гарантий. Вы имеете право повторно использовать, распространять и модифицировать Программы GPL. Пользователи вправе скачивать исходные программы для плееров iconBIT на сайте www.iconbit.ru. Исходная программа может быть отправлена вам по почте с оплатой соответствующих расходов. Заявки принимаются на электронный ящик support@iconbit.ru.

Настоящий перевод Стандартной Общественной Лицензии GNU на русский язык не является официальным. Он не публикуется Free Software Foundation и не устанавливает имеющих юридическую силу условий для распространения программного обеспечения, которое распространяется на условиях Стандартной Общественной Лицензии GNU. Условия, имеющие юридическую силу, закреплены исключительно в аутентичном тексте Стандартной Общественной Лицензии GNU на английском языке. Текст GNU GPL на английском языке вы можете прочитать по адресу www.gnu.org. © Перевод Елена Тяпкина, 2001г.

Стандартная Общественная Лицензия GNU / GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Версия 2, июнь 1991г.

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Каждый вправе копировать и распространять экземпляры настоящей Лицензии без внесения изменений в ее текст.

Преамбула

Большинство лицензий на программное обеспечение лишает вас права распространять и вносить изменения в это программное обеспечение. Стандартная Общественная Лицензия GNU, напротив, разработана с целью гарантировать вам право совместно использовать и вносить изменения в свободное программное обеспечение, т.е. обеспечить свободный доступ к программному обеспечению для всех пользователей. Условия настоящей Стандартной Общественной Лицензии применяются к большей части программного обеспечения Free Software Foundation, а также к любому другому программному обеспечению по желанию его автора. (К некоторому программному обеспечению Free Software Foundation применяются условия Стандартной Общественной Лицензии GNU для Библиотек). Вы также можете применять Стандартную Общественную Лицензию к разработанному вами программному обеспечению.

Говоря о свободном программном обеспечении, мы имеем в виду свободу, а не безвозмездность. Настоящая Стандартная Общественная Лицензия разработана с целью гарантировать вам право распространять экземпляры свободного программного обеспечения (и при желании получать за это вознаграждение), право получать исходный текст программного обеспечения или иметь возможность его получить, право вносить изменения в программное обеспечение или использовать его части в новом свободном программном обеспечении, а также право знать, что вы имеете все вышеперечисленные права.

Чтобы защитить ваши права, мы вводим ряд ограничений с тем, чтобы никто не имел возможности лишить вас этих прав или обратиться к вам с предложением отказаться от этих прав. Данные ограничения налагают на вас определенные обязанности в случае, если вы распространяете экземпляры программного обеспечения или модифицируете программное обеспечение.

Например, если вы распространяете экземпляры такого программного обеспечения за плату или бесплатно, вы обязаны передать новым обладателям все права в том же объеме, в каком они принадлежат вам. Вы обязаны обеспечить получение новыми обладателями программы ее исходного текста или возможность его получить. Вы также обязаны ознакомить их с условиями настоящей Лицензии.

Для защиты ваших прав мы: (1) оставляем за собой авторские права на программное обеспечение и (2) предлагаем вам использовать настоящую Лицензию, в соответствии с условиями которой вы вправе воспроизводить, распространять и/или модифицировать программное обеспечение.

Кроме того, для защиты как нашей репутации, так и репутации других авторов программного обеспечения, мы уведомляем всех пользователей, что на данное программное обеспечение никаких гарантий не предоставляется. Те, кто приобрел программное обеспечение, с внесенными в него третьими лицами изменениями, должны знать, что они получают не оригинал, в силу чего автор оригинала не несет ответственности за ошибки в работе программного обеспечения, допущенные третьими лицами при внесении изменений.

Наконец, программное обеспечение перестает быть свободным в случае, если лицо приобретает на него исключительные права. Недопустимо, чтобы лица, распространяющие свободное программное обеспечение, могли приобрести исключительные права на использование данного программного обеспечения и зарегистрировать их в Патентном ведомстве. Чтобы избежать этого, мы заявляем, что обладатель исключительных прав обязан предоставить любому лицу права на использование программного обеспечения либо не приобретать исключительных прав вообще.

Ниже изложены условия воспроизведения, распространения и модификации программного обеспечения.

Условия воспроизведения, распространения и модификации

0. Условия настоящей Лицензии применяются ко всем видам программного обеспечения или любому иному произведению, которое содержит указание правообладателя на то, что данное произведение может распространяться на условиях Стандартной Общественной Лицензии. Под термином "Программа" далее понимается любое подобное программное обеспечение или иное произведение. Под термином "произведение, производное от Программы" понимается Программа или любое иное производное произведение в соответствии с законодательством об авторском праве, т.е. произведение, включающее в себя Программу или ее часть, как с внесенными в ее текст изменениями, так и без них и/или переведенную на другой язык. (Здесь и далее, понятие "модификация" включает в себя понятие перевода в самом широком смысле). Каждый приобретатель экземпляра Программы именуется в дальнейшем "Лицензиат".

Действие настоящей Лицензии не распространяется на осуществление иных прав, кроме воспроизведения, распространения и модификации программного обеспечения. Не устанавливаются ограничения на запуск Программы. Условия Лицензии распространяются на выходные данные из Программы только в том случае, если их содержание составляет произведение, производное от Программы (независимо от того, было ли такое произведение создано в результате запуска Программы). Это зависит от того, какие функции выполняет Программа.

1. Лицензиат вправе изготавливать и распространять экземпляры исходного текста Программы в том виде, в каком он его получил, без внесения в него изменений на любом носителе, при соблюдении следующих условий: на каждом экземпляре помещен знак охраны авторского права и уведомление об отсутствии гарантий; оставлены без изменений все уведомления, относящиеся к настоящей Лицензии и отсутствию гарантий; вместе с экземпляром Программы приобретателю передается копия настоящей Лицензии. Лицензиат вправе взимать плату за передачу экземпляра Программы, а также вправе за плату оказывать услуги по гарантийной поддержке Программы.

2. Лицензиат вправе модифицировать свой экземпляр или экземпляры Программы полностью или любую ее часть. Данные действия Лицензиата влекут за собой создание произведения, производного от Программы. Лицензиат вправе изготавливать и распространять экземпляры такого произведения, производного от Программы, или собственнo экземпляры изменений в соответствии с пунктом 1 настоящей Лицензии при соблюдении следующих условий:

a) файлы, измененные Лицензиатом, должны содержать хорошо заметную пометку, что они были изменены, а также дату внесения изменений;

b) при распространении или публикации Лицензиатом любого произведения, которое содержит Программу или ее часть или является производным от Программы или от ее части, Лицензиат обязан передавать права на использование данного произведения третьим лицам на условиях настоящей Лицензии, при этом Лицензиат не вправе требовать уплаты каких-либо лицензионных платежей. Распространяемое произведение лицензируется как одно целое;

c) если модифицированная Программа при запуске обычно читает команды в интерактивном режиме, Лицензиат обязан обеспечить вывод на экран дисплея или печатающее устройство сообщения, которое должно включать в себя: знак охраны авторского права; уведомление об отсутствии гарантий на Программу (или иное, если Лицензиат предоставляет гарантии); указание на то, что пользователи вправе распространять экземпляры Программы в соответствии с условиями настоящей Лицензии, а также на то, каким образом пользователь может ознакомиться с текстом настоящей Лицензии. (Исключение: если оригинальная Программа является интерактивной, но не выводит в своем обычном режиме работы сообщение такого рода, то вывод подобного сообщения произведением, производным от Программы, в этом случае не

обязателен). Вышеуказанные условия применяются к модифицированному произведению, производному от Программы, в целом. В случае если отдельные части данного произведения не являются производными от Программы, являются результатом творческой деятельности и могут быть использованы как самостоятельное произведение, Лицензиат вправе распространять отдельно такое произведение на иных лицензионных условиях. В случае если Лицензиат распространяет вышеуказанные части в составе произведения, производного от Программы, то условия настоящей Лицензии применяются к произведению в целом, при этом права, приобретаемые сублицензиатами на основании Лицензии, передаются им в отношении всего произведения, включая все его части, независимо от того, кто является их авторами.

Целью настоящего пункта 2 не является заявление прав или оприствание прав на произведение, созданное исключительно Лицензиатом. Целью настоящего пункта является обеспечение права контролировать распространение произведений, производных от Программы, и составных произведений, производных от Программы. Размещение произведения, которое не является производным от Программы, на одном устройстве для хранения информации или носителе вместе с Программой или произведением, производным от Программы, не влечет за собой распространения условий настоящей Лицензии на такое произведение.

3. Лицензиат вправе воспроизводить и распространять экземпляры Программы или произведения, которое является производным от Программы, в соответствии с пунктом 2 настоящей Лицензии, в виде объектного кода или в исполняемой форме в соответствии с условиями п.п.1 и 2 настоящей Лицензии при соблюдении одного из перечисленных ниже условий:

a) к экземпляру должен прилагаться соответствующий полный исходный текст в машиночитаемой форме, который должен распространяться в соответствии с условиями п.п. 1 и 2 настоящей Лицензии на носителе, обычно используемом для передачи программного обеспечения, либо

b) к экземпляру должно прилагаться действительное в течение трех лет предложение в письменной форме к любому третьему лицу передать за плату, не превышающую стоимость осуществления собственно передачи, экземпляр соответствующего полного исходного текста в машиночитаемой форме в соответствии с условиями п.п. 1 и 2 настоящей Лицензии на носителе, обычно используемом для передачи программного обеспечения, либо

c) к экземпляру должна прилагаться полученная Лицензиатом информация о предложении, в соответствии с которым можно получить соответствующий исходный текст. (Данное положение применяется исключительно в том случае, если Лицензиат осуществляет некоммерческое распространение программы, при этом программа была получена самим Лицензиатом в виде объектного кода или в исполняемой форме и сопровождалась предложением, соответствующим условиям пп.б п.3 настоящей Лицензии).

Под исходным текстом произведения понимается такая форма произведения, которая наиболее удобна для внесения изменений. Под полным исходным текстом исполняемого произведения понимается исходный текст всех составляющих произведение модулей, а также всех файлов, связанных с описанием интерфейса, и сценариев, предназначенных для управления компиляцией и установкой исполняемого произведения. Однако, в качестве особого исключения, распространяемый исходный текст может не включать того, что обычно распространяется (в виде исходного текста или в бинарной форме) с основными компонентами (компилятор, ядро и т.д.) операционной системы, в которой работает исполняемое произведение, за исключением случаев, когда исполняемое произведение сопровождается таким компонентом.

В случае если произведение в виде объектного кода или в исполняемой форме распространяется путем предоставления доступа для копирования его из определенного места, обеспечение равноценного доступа для копирования исходного текста из этого же места удовлетворяет требованиям распространения исходного текста, даже если третьи лица при этом не обязаны копировать исходный текст вместе с объектным кодом произведения.

4. Лицензиат вправе воспроизводить, модифицировать, распространять или передавать права на использование Программы только на условиях настоящей Лицензии. Любое воспроизведение, модификация, распространение или передача прав на иных условиях являются недействительными и автоматически ведут к расторжению настоящей Лицензии и прекращению всех прав Лицензиата, предоставленных ему настоящей Лицензией. При этом права третьих лиц, которым Лицензиат в соответствии с настоящей Лицензией передал экземпляры Программы или права на нее, сохраняются в силе при условии полного соблюдения ими настоящей Лицензии.

5. Лицензиат не обязан присоединяться к настоящей Лицензии, поскольку он ее не подписал. Однако только настоящая Лицензия предоставляет право распространять или модифицировать Программу или произведение, производное от Программы. Подобные действия нарушают действующее законодательство, если они не осуществляются в соответствии с настоящей

Лицензией. Если Лицензиат внес изменения или осуществил распространение экземпляров Программы или произведения, производного от Программы, Лицензиат тем самым подтвердил свое присоединение к настоящей Лицензии в целом, включая условия, определяющие порядок воспроизведения, распространения или модификации Программы или произведения, производного от Программы.

6. При распространении экземпляров Программы или произведения, производного от Программы, первоначальный лицензиар автоматически передает приобретателю такого экземпляра право воспроизводить, распространять и модифицировать Программу в соответствии с условиями настоящей Лицензии. Лицензиат не вправе ограничивать каким-либо способом осуществление приобретателями полученных ими прав. Лицензиат не несет ответственности за несоблюдение условий настоящей Лицензии третьими лицами.

7. Лицензиат не освобождается от исполнения обязательств в соответствии с настоящей Лицензией в случае, если в результате решения суда или заявления о нарушении исключительных прав или в связи с наступлением иных обстоятельств, не связанных непосредственно с нарушением исключительных прав, на Лицензиата на основании решения суда, договора или ином основании возложены обязательства, которые противоречат условиям настоящей Лицензии. В этом случае Лицензиат не вправе распространять экземпляры Программы, если он не может одновременно исполнить условия настоящей Лицензии и возложенные на него указанным выше способом обязательства. Например, если по условиям лицензионного соглашения сублицензиатам не может быть предоставлено право бесплатного распространения экземпляров Программы, которые они приобрели напрямую или через третьих лиц у Лицензиата, то в этом случае Лицензиат обязан отказаться от распространения экземпляров Программы.

Если любое положение настоящего пункта при наступлении конкретных обстоятельств будет признано недействительным или неприменимым, настоящий пункт применяется за исключением такого положения. Настоящий пункт применяется в целом при прекращении вышеуказанных обстоятельств или их отсутствии. Целью данного пункта не является принуждение Лицензиата к нарушению патента или заявления на иные права собственности или к оспариванию действительности такого заявления. Единственной целью данного пункта является защита неприкосновенности системы распространения свободного программного обеспечения, которая обеспечивается за счет общественного лицензирования. Многие люди внесли свой щедрый вклад в создание большого количества программного обеспечения, которое распространяется через данную систему в надежде на ее длительное и последовательное применение. Лицензиат не вправе вынуждать автора распространять программное обеспечение через данную систему. Право выбора системы распространения программного обеспечения принадлежит исключительно его автору. Настоящий пункт 7 имеет целью четко определить те цели, которые преследуют все остальные положения настоящей Лицензии.

8. В том случае если распространение и/или использование Программы в отдельных государствах ограничено соглашениями в области патентных или авторских прав, первоначальный правообладатель, распространяющий Программу на условиях настоящей Лицензии, вправе ограничить территорию распространения Программы, указав только те государства, на территории которых допускается распространение Программы без ограничений, обусловленных такими соглашениями. В этом случае такое указание в отношении территорий определенных государств признается одним из условий настоящей Лицензии.

9. Free Software Foundation может публиковать исправленные и/или новые версии настоящей Стандартной Общественной Лицензии. Такие версии могут быть дополнены различными нормами, регулирующими правоотношения, которые возникли после опубликования предыдущих версий, однако в них будут сохранены основные принципы, закрепленные в настоящей версии. Каждой версии присваивается свой собственный номер. Если указано, что Программа распространяется в соответствии с определенной версией, т.е. указан ее номер, или любой более поздней версией настоящей Лицензии, Лицензиат вправе присоединиться к любой из этих версий Лицензии, опубликованных Free Software Foundation. Если Программа не содержит такого указания на номер версии Лицензии Лицензиат вправе присоединиться к любой из версий Лицензии, опубликованных когда-либо Free Software Foundation.

10. В случае если Лицензиат намерен включить часть Программы в другое свободное программное обеспечение, которое распространяется на иных условиях, чем в настоящей Лицензии, ему следует испросить письменное разрешение на это у автора программного обеспечения. Разрешение в отношении программного обеспечения, права на которое принадлежат Free Software Foundation, следует испрашивать у Free Software Foundation. В некоторых случаях Free Software Foundation делает исключения. При принятии решения Free Software Foundation будет руководствоваться двумя целями: сохранение статуса свободного для любого произведения, производного от свободного программного обеспечения Free Software

Foundation и обеспечение наиболее широкого совместного использования программного обеспечения.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11. ПОСКОЛЬКУ НАСТОЯЩАЯ ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, ГАРАНТИИ НА НЕЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. НАСТОЯЩАЯ ПРОГРАММА ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, АВТОР И/ИЛИ ИНОЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ. ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОГРАММЫ, НЕСЕТ ЛИЦЕНЗИАТ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ПРОГРАММЕ БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОСТАТКИ, ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, РЕМОНТОМ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРОГРАММЫ, НЕСЕТ ЛИЦЕНЗИАТ.

12. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРАВОМ ИЛИ НЕ СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ В ДОГОВОРЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, АВТОР И/ИЛИ ИНОЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОДИФИЦИРУЕТ И/ИЛИ РАСПРОСТРАНЯЕТ ПРОГРАММУ НА УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩИЕ, РЕАЛЬНЫЕ, ПРЕДВИДИМЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ УТРАТУ ИЛИ ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИАТОМ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ С ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОГРАММОЙ И ИНЫЕ УБЫТКИ). АВТОР И/ИЛИ ИНОЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

КОНЕЦ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ.

6.3. Авторские права и торговые марки

Торговые марки

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.



Произведено по лицензии в соответствии с патентами США: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и др. патентам. DTS и логотип DTS 2.0 + Digital Out являются товарными знаками DTS, Inc. В изделии использованы программные средства. © DTS, Inc. Все права защищены.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. «Dolby» и символ «двойное D» – товарные знаки Dolby Laboratories.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки HDMI Licensing LLC.

Авторские права

Все права защищены. Ни одна часть этого руководства пользователя не может быть воспроизведена или передана в любой форме и в любом случае, в электронном виде или на физическом носителе без письменного согласия владельца авторских прав. Защищенные авторским правом материалы, такие как программное обеспечение, музыкальные файлы или фильмы, подпадающие под действие местных законов, не могут быть незаконно скопированы или использованы без разрешения владельца авторских прав.

Информация, предоставленная компанией iconBIT, считается точной и достоверной, однако компания iconBIT не несет ответственности ни за её использование, ни за возможные нарушения патентов или других прав третьих сторон, обусловленные её использованием. Компания iconBIT оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любое время и без уведомления. iconBIT – товарный знак компании iconBIT Limited.

© 2011 iconBIT Limited. Все права защищены.

iconBIT Limited.

Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong.

Phone: (852) 2523 2167, Fax: (852) 2810 1957

www.iconbit.com