

# swissvoice

ePure mobiltelefonur  
Môdel: CH01  
Användarhandbok

ePure mobil-håndsett  
Modell: CH01  
Brukerveiledning

ePure-matkaphelmen kuuloke  
Malli CH01  
Käyttäjän käsikirja

ePure mobilie el cihaz  
Modell: CH01  
Kullanıcı Kılavuzu

εΡυρε mobile τηλέφωνο  
Μοντέλο: CH01  
Εγχειρίδιο χρήσης

Мобильная трубка ePure  
Модель: CH01  
Руководство пользователя

Υποστήριξη για κινητό τηλέφωνο ePure  
Μοντέλο: CH01  
Εγχειρίδιο χρήσης

Мобильная трубка ePure  
Модель: CH01  
Руководство пользователя

## SVENSKA

Välkommen att använda Swissvoice CH01 telefonur med sladd. Var vänlig läs igenom denna användarhandbok nogra före användning.


**Kort introduktion**  
Med ePure mobiltelefonur CH01 kan dina telefonsamtal vara så långa som du vill. Du kommer aldrig att tröttna på samtalen med din älskade. Telefonuren ansluter direkt till din mobiltelefon, din surfplatta eller din PC (\*\*). Den maximerar din användningskomfort när du ringer hemma eller på kontoret. Dess symboliska form passar perfekt med din mun och ditt öra för kristallklar röstkvalitet. Dessutom sänder ePure mobil INGEN radiostrålning till ditt huvud och din hjärna. Tack vare dess enkelhet och användbarhet är ePure mobil den perfekta partnern till dina mobiltelefoner som ibland kan bli för smarta. Fortsätt att prata med dina vänner, du har inte längre någon anledning att sluta. Om du tycker om att tala så kommer ePure mobil definitivt bli en viktig hjälpare av dina hemligheter.

(\*) Vissa modeller kan kräva en adapter


**Om CH01**  
CH01 är en telefonur med sladd. Den har följande funktioner:

- Ring och besvara telefonsamtal från telefonuren
- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.
- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.
- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter)

**Före användning**  
Översikt



**Ansluta din CH01 till en Appleenhet\*\* via den medföljande basenheten**



1. Hörlur
2. Knapp för att svara/lägga på
3. Volym upp (+)
4. Volym ner (-)
5. iPhone-omkopplare
6. Mikrofon
7. 3,5 mm audio IN/UT hana
8. 2 x 3,5 mm audio IN/UT hana

**Frågor och svar**  
Om produkten inte fungerar korrekt, ta den till närmaste auktoriserade serviceställe för service.

**Frågor och svar**  
Om produkten inte fungerar korrekt, ta den till närmaste auktoriserade serviceställe för service.

**Garantivillkor**  
Din telefonur omfattas av en garanti från inköpsdatum i enlighet med lagstiftningen i landet där telefonuren köptes. Behåll kvittot eller det av återförsäljaren ifyllda garanti kortet som bevis på inköpsdatum. Alla fel som är hänförliga till material och tillverkningsfel kommer att korrigeras gratis under garanti-perioden, antingen genom reparation eller genom att byta ut den felaktiga utrustningen.

Garantin omfattar inte defekter som påverkar värdet eller som obetydligt påverkar användningen, skada orsakad av felaktig användning, normal försilting eller hantering av tredje part.

Garantin täcker inte följdskadorna orsakade av användningen, fel eller defekter hos produkten. I synnerhet så accepteras inget ansvar för skada på egendom eller penningförlust.

Krav i enlighet med denna garanti ställs till återförsäljaren där du köpte din enhet. Om det rör sig om tillverkningsfel eller materialfel inom tolv månader från inköpet, vänligen skicka hela produkten inklusive tillbehör och kvitto till: (Australien) Swissvoice helpline: (02) 8096 5247

(Tyskland) Für Hotline, Reparaturen, Ersatzteile, technische Fragen und Garantieabwicklung Von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Bitte rufen Sie 0180 55 82 888 (Euro 0,14 /Minute) E-post: support-de@swissvoice.net

(Hong Kong) Swissvoice HK Ltd. Address: Unit 1910, 19/F, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Wan Chai Hotline: (852) 2466 9745 (Mån-fre 10:00-18:00)

(Polen) Swissvoice SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Hotline: 801 800 308 Address: ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa E-post: info.pl@swissvoice.net

(Schweiz) Swissvoice Service Center FASTLOG AG Eisenbahnstrasse 95 CH-3645 GWATT (Thun) Hotline: 0848 222 848 E-post: swissvoice@fastlog.ch

(Storbritannien) Hotline: 0844 848 0903 E-post: Technical.support@nimans.net

Swissvoice Service Center med utbyta ut den med likvärdig fungerande produkt eller reparera den.

Godkännande och överensstämmelse Varning: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

ANMÄRKNING: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns också ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagning, vilket kan avgränsas genom att utrustningen slängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta mottagarantennerna. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-TV-tekniker. Om skärmdade kablar eller andra specialiserade tillbehör är nödvändiga för enheten för att uppfylla kraven så bör följande läggas till: Skärmdade kablar måste användas med den här enheten för att säkerställa uppfyllandet av klass B FCC gränser.

CE-symbolen bekräftar att telefonen överensstämmer med ovanstående direktiv.

## NORGE

Vi ønsker deg til lykke med bruken av Swissvoice CH01 håndsett. Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

**En kort innføring**  
Med ePure Mobile Håndsett CH01 kan du snakke så lenge du vil i telefonen. Du blir verken trett eller lei av å snakke med dine kjære. Håndsettet koples direkte til din mobiltelefon, ditt nettbrett eller din PC (\*\*). Det gir deg toppt brukskomfort ved ringing hjemme eller fra kontor. Settets symbolske form er perfekt og ergonomisk i forhold til din munn og ditt øre, og ingen ar du oppnår kristallklar talekvalitet. Og ikke nok med det, med ePure mobil øre- og INGEN radiostrålning mot hode og hjerne! Takket være apparatets brukervennlighet er ePure mobil det perfekte tilbehør til din mobiltelefon, som noen ganger kan være litt for smart, dvs. litt for komplisert. Du kan fortsette å snakke med dine venner. Du har ingen grunn til å stoppe! Dersom du er glad i å snakke, vil ePure mobile garantert bli vitne til alle dine anmelte gløder.

(\*) Noen modeller krever en adapter

**Om CH01**  
CH01 er et håndsett med ledning. Det har følgende spesifikasjoner:

- Brukes til å ringe og svare på oppringninger fra håndsettet
- Kopler seg direkte til mobiltelefonen for større mobilitet
- Kopler mobiltelefonen til basen for bruk med borkonfigurasjon
- Reduserer strålingen fra mobiltelefonen mot ditt hode


**Ringa**  
Når CH01 er ansluten til din iPhone så kan du ringa som du brukar. Volymen kan justeras genom att trycka på volymkontrollknapparna.

**Besvara ett samtal**  
Du kan besvara ett samtal genom att antingen trycka på svarsknappen på iPhone eller på knappen för att svara/lägga på på CH01.

**Avsluta ett samtal**  
Du kan avsluta ett samtal på antingen trycka på avslutsknappen på iPhone eller på knappen för att svara/lägga på på CH01.


**Röststyrd uppringning**  
Din iPhone röstkommandon kan aktiveras genom att trycka på knappen svara/lägga på i två sekunder. Du kan sedan ringa genom att uttala röstkommandon som vanlig.

**Ansluta din CH01 till en mobil enhet via den medföljande basenheten**



1. För iPhone-omkopplaren till läget "icke Appleenhet", som visas i figur 3.
2. Koppla in CH01 i ett av uttagen på baksidan av basenheten.
3. Koppla in ena änden av 3,5mm – 3,5mm sladden (medföljer) i det andra uttaget på basenheten.
4. Koppla in den andra änden av 3,5mm – 3,5mm sladden till headsetuttaget på din mobil enhet. Din CH01 är nu klar att användas.

För ökad mobilitet kan du koppla telefonen direkt till din mobil enhet, som visas i figur 4. Alla funktioner är desamma.



Swissvoice Service Center med utbyta ut den med likvärdig fungerande produkt eller reparera den.

Godkännande och överensstämmelse Varning: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

ANMÄRKNING: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns också ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagning, vilket kan avgränsas genom att utrustningen slängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta mottagarantennerna. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-TV-tekniker. Om skärmdade kablar eller andra specialiserade tillbehör är nödvändiga för enheten för att uppfylla kraven så bör följande läggas till: Skärmdade kablar måste användas med den här enheten för att säkerställa uppfyllandet av klass B FCC gränser.

CE-symbolen bekräftar att telefonen överensstämmer med ovanstående direktiv.

## ANMÄRKNINGAR:

- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.


**Ringa**  
Når CH01 er ansluten til din iPhone så kan du ringa som du brukar. Volymen kan justeras genom att trycka på volymkontrollknapparna.

**Besvara ett samtal**  
Du kan besvara ett samtal genom att antingen trycka på svarsknappen på iPhone eller på knappen för att svara/lägga på på CH01.

**Avsluta ett samtal**  
Du kan avsluta ett samtal på antingen trycka på avslutsknappen på iPhone eller på knappen for att svara/lægga på på CH01.


**Röststyrd oppringning**  
Din iPhone røstkommandon kan aktiveras gjennom att trykke på knappen svara/lægga på i två sekunder. Du kan sedan ringa gjennom att uttala røstkommandon som vanlig.

**Ansluta din CH01 til en mobil enhet via den medføljande basenheten**



1. Høretelefon
2. Knapp for å svare / legge på
3. Volym opp(+)
4. Volym ned (-)
5. "Made for iPhone"-bryter
6. Mikrofon
7. 3,5 mm audio in/ut handling
8. 2 x 3,5 mm audio in/ut handlinger

Før bruk  
Øversikt



Swissvoice helpline: (02) 8096 5247

(Tyskland) Für Hotline, Reparaturen, Ersatzteile, technische Fragen und Garantieabwicklung Von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Bitte rufen Sie 0180 55 82 888 (Euro 0,14 /Minute) E-post: support-de@swissvoice.net

(Hong Kong) Swissvoice HK Ltd. Address: Unit 1910, 19/F, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Wan Chai Hotline: (852) 2466 9745 (Mån-fre 10:00-18:00)

(Polen) Swissvoice SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Hotline: 801 800 308 Address: ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa E-post: info.pl@swissvoice.net

(Schweiz) Swissvoice Service Center FASTLOG AG Eisenbahnstrasse 95 CH-3645 GWATT (Thun) Hotline: 0848 222 848 E-post: swissvoice@fastlog.ch

(Storbritannien) Hotline: 0844 848 0903 E-post: Technical.support@nimans.net

Swissvoice Service Center med utbyta ut den med likvärdig fungerande produkt eller reparera den.

Godkännande och överensstämmelse Varning: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

ANMÄRKNING: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns också ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagning, vilket kan avgränsas genom att utrustningen slängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta mottagarantennerna. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-TV-tekniker. Om skärmdade kablar eller andra specialiserade tillbehör är nödvändiga för enheten för att uppfylla kraven så bör följande läggas till: Skärmdade kablar måste användas med den här enheten för att säkerställa uppfyllandet av klass B FCC gränser.

CE-symbolen bekräftar att telefonen överensstämmer med ovanstående direktiv.

## ANMÄRKNINGAR:

- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.


**Anmärkingar:**  
- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.


• Svarer på en inkommande öppringning, och har volymjustering på håndssettet (\*\*gjelder kun for visse Apple-modeller)

**Før bruk**  
Øversikt




1. Høretelefon
2. Knapp for å svare / legge på
3. Volym opp(+)
4. Volym ned (-)
5. "Made for iPhone"-bryter
6. Mikrofon
7. 3,5 mm audio in/ut handling
8. 2 x 3,5 mm audio in/ut handlinger

Tilkopling av CH01 til et Apple-apparat\*\* via basen



1. Plasser "Made for iPhone"-bryteren i posisjon for Apple-apparat, som vist i figur 1.
2. Kopple CH01 til ett av uttakene på baksiden av basen.
3. Kopple den ene enden av 3,5 mm - 3,5 mm ledningen (som følger med) til det andre uttaket på basen.
4. Kopple den andre enden av 3,5 mm – 3,5 mm ledningen til uttaket for hodsettet på ditt Apple-apparat. Din CH01 er nå klar til bruk.

For bedre mobilitet kan du kopple håndsettet direkte til ditt Apple-apparat som vist i figur 2. Funksjonene er de samme.



Swissvoice helpline: (02) 8096 5247

(Tyskland) Für Hotline, Reparaturen, Ersatzteile, technische Fragen und Garantieabwicklung Von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Bitte rufen Sie 0180 55 82 888 (Euro 0,14 /Minute) E-post: support-de@swissvoice.net

(Hong Kong) Swissvoice HK Ltd. Address: Unit 1910, 19/F, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Wan Chai Hotline: (852) 2466 9745 (Mån-fre 10:00-18:00)

(Polen) Swissvoice SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Hotline: 801 800 308 Address: ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa E-post: info.pl@swissvoice.net

(Schweiz) Swissvoice Service Center FASTLOG AG Eisenbahnstrasse 95 CH-3645 GWATT (Thun) Hotline: 0848 222 848 E-post: swissvoice@fastlog.ch

(Storbritannien) Hotline: 0844 848 0903 E-post: Technical.support@nimans.net

Swissvoice Service Center med utbyta ut den med likvärdig fungerande produkt eller reparera den.

Godkännande och överensstämmelse Varning: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

ANMÄRKNING: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns också ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagning, vilket kan avgränsas genom att utrustningen slängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta mottagarantennerna. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-TV-tekniker. Om skärmdade kablar eller andra specialiserade tillbehör är nödvändiga för enheten för att uppfylla kraven så bör följande läggas till: Skärmdade kablar måste användas med den här enheten för att säkerställa uppfyllandet av klass B FCC gränser.

CE-symbolen bekräftar att telefonen överensstämmer med ovanstående direktiv.

## ANMÄRKNINGAR:

- Fyll alltid iPhone-omkopplaren innan du kopplar.

- Volymkontrollerna fungerar bara på vissa Appleenheter. Denna funktion fungerar inte med andra enheter.

- Med de fästa mobiltelefoner kommer knappen svara/lägga på att spela musik.

- På vissa modeller från BlackBerry och HTC fungerar knappen svara/lägga på med telefonuren (\*\* avser endast vissa Appleenheter, som visas i figur 1.

