




FTB10400DX

USER MANUAL

EN


DE

RU



Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

• Общие сведения об устройстве



• Особенности

1. Высокая емкость батареи 10400mAh.
2. Комплексная система защиты для обеспечения безопасности устройства: защита от перегрузки, перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.
3. LED индикация оставшегося заряда.

• Спецификация

Тип батареи:

литий-ионный аккумулятор

Емкость: 10400mAh

Вход: Micro USB 5V/1A

Выход: USB1 5V/1A

USB2 5V/2.1A

Размеры: 93 x 78 x 22.5 мм

Вес: 254±10 г

• Использование устройства

Включение: нажмите и удерживайте кнопку включения, светодиодный индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что питание включено.

Отключение: LED индикаторы погаснут после 30 секунд отсутствия нагрузки, устройство отключится автоматически.

• Как зарядить устройство

1. Зарядка от компьютера или адаптера: подключите устройство к компьютеру при помощи с USB-кабеля.
2. Для подключения используйте разъем Micro USB.
3. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет мигать.
4. Когда устройство полностью заряжено светодиодные индикаторы будут гореть постоянно.



Примечание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите устройство, если оно находится в режиме блокировки или защиты в результате неправильной эксплуатации.

• Как проверить уровень заряда

Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда.

Состояние питания:

LED (●ON ○OFF)	Емкость
● ○ ○ ○	0%-25%
● ● ○ ○	25%-50%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ● ●	75%-100%

"○" LED индикатор выключен

"●" LED индикатор включен

• Как зарядить устройство



iPad



iPhone



Мобильный телефон



MP3/MP4



PSP/NDS

1. Используйте свой оригинальный USB кабель для передачи данных или наш стандартный кабель и разъем.

2. Подключите USB кабель к устройству и вашему мобильному телефону.
3. Включите устройство.
4. Отсоедините устройство после полной зарядки.



Внимание:

Устройство отключается автоматически при отсутствии нагрузки в течение 2 минут.

Внимание!

1. Пожалуйста, полностью заряжайте устройство при первом использовании.
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Использование нестандартных кабелей может привести к повреждению устройства.
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5V.
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
5. Не погружайте устройство в воду и не храните его во влажном месте.
6. Не храните устройство рядом с источниками тепла и легко воспламеняющимися предметами.
7. Не оставляйте устройство в автомобиле на солнце, яркий свет и высокие температуры могут привести к повреждению изделия.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Не подключайте посторонние устройства к USB-разъемам, это может вызвать короткое замыкание или повреждение устройства.
10. Пожалуйста, заряжайте устройство полностью каждые четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства.

www.iconbit.com