

CREATIVE

Sound
BLASTER

TACTIC^{3D}

RAGE



User's Guide
Model No.: GH0230

Поздравляем с покупкой!

Благодарим Вас за выбор беспроводной игровой гарнитуры Sound Blaster Tactic3D Rage USB. Очень скоро вы испытаете легендарное качество звука Sound Blaster на своем компьютере PC или Mac®.

Специальная версия беспроводной гарнитуры Sound Blaster Tactic3D Rage USB сочетает в себе легендарное техническое искусство команды Sound Blaster в области звука, позволившее создать игровую гарнитуру мирового класса, со звуковыми технологиями следующего поколения. Благодаря SBX Pro Studio гарнитура Sound Blaster Tactic3D Rage USB обеспечивает воспроизведение реального, объемного и насыщенного звукового сопровождения игры без компрессии.

Системные требования

Минимальные требования

- Intel® Pentium™ IV - 1,6 ГГц или эквивалентный процессор AMD/Mac
- ОЗУ 512 Мб для Windows® Vista®
- Порт USB1.1 или USB2.0
- 32-разрядная или 64-разрядная ОС Microsoft® Windows 8; 32-разрядная или 64-разрядная ОС Windows 7; 32-разрядная или 64-разрядная ОС Windows Vista с пакетом Service Pack 1 или пакетом более поздней версии; 32-разрядная или 64-разрядная ОС Windows XP с пакетом Service Pack 2 или пакетом более поздней версии; Mac OS® X 10.5.8 или более поздней версии.

Рекомендуемые требования

- Intel Core™ 2 Duo 2,0 ГГц (или с более высокой тактовой частотой)
- 1 Гб оперативной памяти
- Подключение к сети Интернет для загрузки драйверов и приложений, доступных для данного продукта
- 600 Мб свободного места на жестком диске

Примечание:

В связи с программными изменениями рекомендуемые системные требования для программного обеспечения и приложений со временем могут изменяться.

Дополнительные справочные сведения

Узнать последние новости и сведения о продуктах Sound Blaster можно на веб-сайте www.soundblaster.com. На нем также есть сведения о заказах, технической поддержке и обновлениях программ.

Использование системы автоматического обновления ПО Creative

Поиск, загрузка и установка обновлений для продуктов Creative с появлением системы автоматического обновления ПО Creative стали проще и быстрее.

При подключении к системе автоматического обновления ПО Creative через сеть Интернет веб-сайт проанализирует систему компьютера и определит, какая операционная система (ОС) и язык установлены и какие изделия Creative подключены к компьютеру.

После окончания анализа вам будет предоставлен список, содержащий только наиболее важные обновления программного обеспечения для подключенных изделий. После этого можно будет скачать и установить необходимые файлы.

Дополнительная информация о системе автоматического обновления ПО Creative находится на веб-сайте www.soundblaster.com/support.


Примечания:

Пользователи, впервые обращающиеся к системе автоматического обновления ПО Creative, могут получить запрос на подтверждение загрузки компонента браузера, необходимого для выполнения анализа системы. Убедитесь, что содержимое подписано компанией Creative Labs, Inc. и нажмите кнопку **Да**.

Все продукты Creative должны быть подключены и установлены на том компьютере, на котором работает система автоматического обновления ПО Creative.


Краткий обзор гарнитуры

Беспроводная игровая гарнитура Sound Blaster Tactic3D Rage USB



1 - Регулируемая стяжка

2 - Съёмный микрофон с функцией шумоподавления



1 - Светодиодный индикатор выключения звука микрофона

2 - Гнездо для микрофона

3 - 4-полюсный аналоговый разъем

4 - Регулятор громкости микрофона

5 - Порт Micro-USB

Использование гарнитуры Sound Blaster Tactic3D Rage USB


Далее приведено описание работы с гарнитурой, включая следующие операции:

- Настройка перед началом использования
- Регулировка громкости
- Подключение к смартфонам и планшетам
- Сценарии использования

Настройка перед началом использования

Шаг 1: Подключите гарнитуру

Подключите вашу гарнитуру к компьютеру, используя кабель MicroUSB–USB. При правильном подключении гарнитуры чашка наушников гарнитуры мигнет один раз.




Шаг 2: Установите звуковое устройство по умолчанию (ТОЛЬКО ДЛЯ Mac OS)

1. Выберите **System Preferences (Системные настройки)**, затем нажмите **Sound (Звук)**.
2. Выберите «*Sound Blaster Tactic(3D) Rage USB*» на вкладках **Output (Выход)** и **Input (Вход)**.

Шаг 3: Наденьте гарнитуру

Отрегулируйте стяжку, чтобы наушники слегка касались головы. Не следует излишне затягивать ее.



Шаг 4: Скачайте и установите программное обеспечение


Ваша гарнитура готова к работе. Тем не менее, вы можете повысить качество воспроизведения звука и голоса с помощью дополнительного программного пакета, который можно скачать и установить на Ваш компьютер. Чтобы в полной мере использовать все функции гарнитуры, мы рекомендуем вам скачать и установить данное программное обеспечение.

Примечание:

Перед загрузкой и установкой программного обеспечения убедитесь, что гарнитура подключена к компьютеру.

Для Windows

1. Используя стандартный веб-браузер, зайдите на страницу www.creative.com/soundblaster/products/gaming и найдите нужный пакет программ для операционной системы Windows для Вашего устройства.
2. Скачайте пакет программ на локальный жесткий диск.




FEATURES | SPECIFICATIONS | PACKAGE CONTENTS | **DOWNLOADS** | BUY

3. Запустите программный пакет.
4. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
5. После появления соответствующего запроса перезагрузите компьютер.
6. Запустите приложение, выбирая последовательно опции **Пуск > Программы (Все программы) > Creative > Sound Blaster Tactic(3D) > Панель управления Sound Blaster Tactic(3D)**.

Для Mac

1. Используя веб-браузер, зайдите на страницу www.creative.com/soundblaster/products/gaming и найдите нужный пакет программ для операционной системы Mac OS для Вашего устройства.
2. Скачайте пакет программ на локальный жесткий диск.



FEATURES | SPECIFICATIONS | PACKAGE CONTENTS | **DOWNLOADS** | BUY

3. Дважды щелкните по загруженному файлу для его разархивации.
4. Дважды щелкните разархивированный файл DMG.
5. Дважды щелкните ярлык **Установить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
6. Запустите приложение, выбирая последовательно опции **Программы > Creative > Sound Blaster Tactic(3D) > Sound Blaster Tactic(3D)**.

Для получения дополнительной информации о программах и различных функциях этих программ, обратитесь к разделу Использование программы.

Регулировка громкости




Регулятор громкости, находящийся на чашке наушника, используется для установки комфортного уровня громкости. Вы также можете отрегулировать громкость программными средствами, или путем изменения параметров громкости компьютера.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется прослушивать громкую музыку с помощью гарнитуры в течение длительного времени, поскольку это может привести к ухудшению слуха.

Подключение к смартфонам и планшетам

Находясь в движении, используйте все возможности игровой гарнитуры Sound Blaster Tactic3D Rage USB вместе с iPhone, андроид-смартфонами и планшетами. Просто подключите гарнитуру, используя аналоговый кабель с 4-контактным разъемом на обоих концах. Питание работающей гарнитуры осуществляется напрямую от смартфона.



Примечание:

При подключении гарнитуры к любому устройству с использованием 4-контактного разъема недоступны подсветка чашек наушников и функция SBX Pro Studio.

Если к одному устройству (например, ноутбуку) одновременно подключен аналоговый кабель и USB-кабель, соединение с использованием USB-кабеля имеет приоритет, если вручную не заданы другие настройки.

Сценарии использования

Игры

Гарнитура оснащена самыми последними технологиями воспроизведения звука и программным обеспечением, предназначенным для улучшения звука в играх. SBX Pro Studio поднимет ваше восприятие игр на новый уровень, позволяя вам услышать такие нюансы звука в играх, которые вы никогда раньше не слышали! Для получения дополнительной информации о различных эффектах SBX Pro Studio и о настройке обратитесь к разделу Использование программы.

Восстановление звуковых эффектов в играх с использованием Creative ALchemy

Трёхмерные игры с использованием DirectSound[®] 3D под Windows 8, Windows 7 и Windows Vista теряют эффекты погружения и окружения из-за изменения звуковой архитектуры.

Для восстановления этих эффектов и создания ощущения полного звукового погружения выполните указанные ниже действия:

Включите режим совместимости с Windows XP

1. Укажите папку, в которую была установлена игра.
2. Нажмите правой клавишей на файл запуска игры и выберите Properties (Свойства).
3. Откройте вкладку Compatibility (Совместимость) и установите флажок Compatibility Mode (Режим совместимости).
4. Щелкните по стрелке выпадающего меню режима совместимости и выберите пункт Windows XP (Service Pack 2), после чего нажмите ОК.

Включите игру в Creative ALchemy

1. Нажмите **Start (Пуск) > Programs or All Programs (Программы или Все программы) > Creative > ALchemy > Creative ALchemy**. Игра должна определиться автоматически и появиться в левом столбце.
2. Выберите игру и нажмите «>>», чтобы перенести ее в правый столбец.
3. Закройте приложение.

При запуске игры вы должны услышать оригинальные эффекты.

Примечание:

Если игра не определяется, выполните следующие действия:

- Укажите папку, в которую была установлена игра.
- Нажмите правой кнопкой мыши на иконку запуска игры и выберите **Run as administrator (Запустить с правами администратора)**.
- Выйдите из приложения и снова запустите Creative ALchemy. Теперь игра должна появиться в левом столбце.

Голосовая связь по протоколу IP (VoIP)

Используйте гарнитуру для получения незабываемого впечатления от звука в популярных приложениях VoIP, таких как Ventrilo[®] и TeamSpeak[®]. Четко общайтесь со своими соратниками в играх в многопользовательском режиме, и, благодаря этому, получайте тактическое преимущество.

Использование программы

Для дальнейшего улучшения воспроизведения звука через аудио- и голосовой вход для устройства Sound Blaster Tactic3D Rage USB разработано специализированное программное обеспечение. Этот пакет программ поддерживает самые различные операционные системы, в том числе:

- Windows 8, Windows 7, Windows Vista
- Mac OS X версии 10.5.8 или более поздней

Чтобы использовать все возможности гарнитуры, мы рекомендуем загрузить и установить это программное обеспечение на ваш компьютер.

Примечания:

Некоторые приложения доступны только для конкретных операционных систем. Дополнительная информация о каждом приложении приведена в соответствующей онлайн-справке.

Установка и удаление - Windows

В программный пакет для операционной системы **Windows** включены следующие программы:

- Панель управления Sound Blaster Tactic(3D)
- Система автоматического обновления ПО Creative Software AutoUpdate
- Интерактивная регистрация изделия Online Product Registration
- Creative System Information
- Creative ALchemy
- Host OpenAL
- Драйвер Creative

Установка

Примечания:

Убедитесь, что устройство подключено к тому компьютеру, на котором производится установка программ.


1. Используя стандартный веб-браузер, зайдите на страницу www.creative.com/soundblaster/products/gaming и найдите нужный пакет программ для операционной системы Windows для Вашего устройства.
2. Скачайте пакет программ на локальный жесткий диск.



FEATURES | SPECIFICATIONS | PACKAGE CONTENTS | **DOWNLOADS** | BUY

3. Запустите программный пакет.
4. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
5. После появления соответствующего запроса перезагрузите компьютер.

6. Запустите приложение, выбирая последовательно опции **Пуск > Программы (Все программы) > Creative > Sound Blaster Tactic(3D) > Панель управления Sound Blaster Tactic(3D)**.



Данное программное обеспечение включает в себя несколько конфигураций, которые помогут вам управлять основными функциями вашего устройства, а также некоторые программные конфигурации для улучшения работы, предназначенные для улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Нажмите на каждую панель меню, чтобы раскрыть список доступных конфигураций.

Удаление

Если требуется удаление (например, для обновления), следуйте описанной ниже процедуре.

1. Нажмите **Пуск > Панель управления > Удаление программы**.
2. Выберите строку **Sound Blaster Tactic(3D)**.
3. Нажмите кнопку **Удалить**.
Если появилось окно **Контроль учетных записей**, нажмите кнопку **Продолжить**.
4. Нажмите кнопку **Да**.
5. После появления соответствующего запроса перезагрузите компьютер.

Установка и удаление - Mac

В программный пакет для операционной системы **Mac OS** включены следующие программы:


- Панель управления Sound Blaster Tactic(3D)
- Регистрация устройства Product Registration
- Программа удаления Creative Uninstaller
- Драйвер Creative

Установка

Примечания:

Убедитесь, что устройство подключено к тому компьютеру, на котором производится установка программ.

1. Используя веб-браузер, зайдите на страницу www.creative.com/soundblaster/products/gaming и найдите нужный пакет программ для операционной системы Mac OS для Вашего устройства.
2. Скачайте пакет программ на локальный жесткий диск.



FEATURES | SPECIFICATIONS | PACKAGE CONTENTS | **DOWNLOADS** | BUY

3. Дважды щелкните по загруженному файлу для его разархивации.
4. Дважды щелкните разархивированный файл DMG.
5. Дважды щелкните ярлык **Установить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
6. Запустите приложение, выбирая последовательно опции **Программы > Creative > Sound Blaster Tactic(3D) > Sound Blaster Tactic(3D)**.

Данное программное обеспечение включает в себя несколько конфигураций, которые помогут вам управлять основными функциями вашего устройства, а также некоторые программные конфигурации для улучшения работы, предназначенные для улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Нажмите на каждую панель меню, чтобы раскрыть список доступных конфигураций.

Удаление

Если требуется удаление (например, для обновления), следуйте описанной ниже процедуре.

1. Выберите последовательно опции **Приложения > Creative > Creative Uninstaller**.
2. Выберите продукты Creative, которые необходимо удалить.
3. Нажмите кнопку **Удалить**.
4. Следуйте указаниям, появляющимся на экране.

Использование панели управления Sound Blaster Tactic(3D)

Далее в данной главе дается описание использования панели управления Sound Blaster Tactic(3D) Control Pane для просмотра и регулировки различных функций беспроводной гарнитуры Sound Blaster Tactic3D Rage USB. Все примеры и снимки экрана соответствуют операционной системе Windows. Интерфейс пользователя для других операционных систем может отличаться.

Управление профилями

Панель управления Sound Blaster Tactic(3D) комплектуется набором предварительно настроенных профилей, соответствующих различным потребностям, в том числе:

- Шутер от первого лица
- Интерактивное приключение
- Симуляция управления автомобилем
- Стратегия в реальном времени

Для активации профиля,

1. Выберите главную панель управления "Sound Blaster Tactic(3D)" для вывода основного окна программы.
2. Нажмите кнопку «стрелка вниз» и выберите требуемый профиль из списка.



Чтобы изменить и сохранить изменения в активном профиле,

1. Просмотрите различные опции меню панели управления Sound Blaster Tactic(3D) и измените настройки в соответствии с предпочтениями.
2. Перейдите в главное окно интерфейса и нажмите кнопку **[Save] (Сохранить)**, чтобы сохранить текущие параметры активного профиля.

Чтобы удалить активный профиль, нажмите кнопку **[Delete] (Удалить)**.


Вы также можете использовать совместно Ваши профили вместе с Вашими друзьями и другими игроками, используя функции **[Import] (Импорт)** и **[Export] (Экспорт)**.

Примечание:

Профили Tactic Profiles для Windows и Mac не совместимы друг с другом.

Пользовательская настройка аватара


Вы можете установить в качестве аватара Вашей панели управления любое изображение по выбору. Для этого дважды щелкните текущий аватар и выберите изображение из списка.



Настройка параметров громкости

Чтобы отрегулировать уровень громкости, переместите регулятор громкости гарнитуры или микрофона.


Вы можете включить или выключить звук гарнитуры и (или) микрофона, нажав на соответствующие иконки.



Настройка общих параметров


Можно изменить языковые настройки или восстановить параметры, установленные по умолчанию.




Нажмите иконку , находящуюся в правом верхнем углу интерфейса, и выберите необходимую опцию из списка.

Улучшение качества звука - SBX Pro Studio

SBX Pro Studio улучшает качество звука на выходе изделия благодаря программной оптимизации. Для настройки SBX Pro Studio выберите опцию меню «**SBX Pro Studio**» слева.




1. Установите флажок в поле рядом с одним или несколькими опциями улучшения звука, чтобы включить их.
 2. Отрегулируйте уровень улучшений по индивидуальному предпочтению.
 3. Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести демонстрационный ролик и проверить сделанные настройки.
 4. При необходимости повторите регулировку.
- SBX Pro Studio включает в себя несколько улучшений для просмотра кинофильмов и компьютерных игр, позволяющие перейти к качественно иному уровню при просмотре фильмов или при игре. К ним относятся:

- Функция **SBX Crystalizer** – восстанавливает естественный динамический диапазон, который теряется при сжатии музыкальных файлов (iTunes и MP3). Тем самым звуки становятся такими, какими их задумывал автор, а также повышается реализм в фильмах и играх.
- Функция **SBX Surround** – обеспечивает контроль погружения для повышения естественного восприятия глубины и пространственного распределения звука путем создания виртуальных каналов объемного звука. Стерефоническая или многоканальная программа будет звучать таким образом, как если бы источники звука находились с разных сторон, а голоса будут звучать в центре и спереди, при этом будет сохраняться оригинальный баланс и тембр.
- Функция **SBX Bass** – восстанавливает отсутствующие низкие частоты и значительно улучшает впечатление от прослушивания. Пользователям больше не придется мириться с отсутствием низкочастотной составляющей звука в динамиках, поскольку технология SBX Bass значительно улучшает звучание даже при отсутствии сабвуфера.
- Функция **SBX Dialog Plus** – улучшает качество голоса в фильмах, делая его более четким и позволяя зрителю услышать диалог на фоне звуковой дорожки и окружающего шума во время прослушивания.
- Функция **SBX Smart Volume** – решает проблему внезапных изменений уровня громкости во время воспроизведения и между композициями, автоматически измеряя громкость и интеллектуально увеличивая или уменьшая ее для компенсации таких изменений.

Улучшение качества звука микрофона - VoiceFX™

Для настройки параметров VoiceFX выберите опцию меню «VoiceFX» слева.




1. Для включения этой функции установите флажок в поле VoiceFX.
2. В выпадающем меню выберите предустановки VoiceFX, и нажмите кнопку **[Test] (Проверить)**. Говорите в микрофон и прослушивайте воспроизведение звука своего голоса с использованием выбранной предустановки VoiceFX.
3. Используйте ползунки для регулировки параметров VoiceFX в соответствии с предпочтениями. Проверьте действие параметров и, при необходимости, измените настройки.
4. Чтобы сохранить заданные настройки в новой предустановке, нажмите кнопку **[Save] (Сохранить)**. Чтобы удалить активную предустановку, нажмите кнопку **[Delete] (Удалить)**.

Примечание:

Список предустановок VoiceFX, установленных по умолчанию, удалить нельзя.

Настройки эквалайзера

Эквалайзеры позволяют отфильтровать определенную полосу звуковых частот, и тем самым управлять тональностью звука на выходе. Панель управления Sound Blaster Tactic(3D) имеет набор предварительно настроенных установок эквалайзера, позволяющих с легкостью выбрать необходимый звуковой тон. Вы можете изменять предустановки вручную или создавать собственные предустановки эквалайзера.



Для перехода в окно параметров эквалайзера выберите опцию «**Equalizer**» (Эквалайзер) в меню. Чтобы применить или настроить предустановку эквалайзера,

1. Установите флажок в поле **EQ**, чтобы включить эквалайзер.
2. В выпадающем меню выберите нужную предустановку.
3. Отрегулируйте вертикальные ползунки таким образом, чтобы получить необходимый уровень звука по частотам.
4. Чтобы сохранить изменения активной предустановки или новую предустановку, нажмите кнопку **[Save] (Сохранить)**.

Вы также можете удалить любую предустановку эквалайзера, созданную пользователем, выбирая эту предустановку из выпадающего меню и нажимая кнопку **[Delete] (Удалить)**.

Примечания:

Предустановки эквалайзера, установленные по умолчанию, удалить нельзя.

Пользовательская настройка подсветки и темы

Гарнитура Sound Blaster Tactic3D Rage USB снабжена подсветкой чашек наушников, способной отображать до 16 миллионов оттенков, что позволяет выполнить уникальную персонализацию гарнитуры. Выбор цвета осуществляется с помощью панели управления Sound Blaster Tactic(3D).

Для перехода в окно интерфейса настройки цвета выберите опцию «**SB Prism**» из выпадающего меню.



1. Выберите опцию «Select RGB Color» (Выбрать цвет RGB) и с помощью селектора цвета выберите нужный цвет светодиодного индикатора гарнитуры.
2. В выпадающем меню выберите нужное время задержки, по истечении которого светодиодные индикаторы будут переходить в режим ожидания.
3. Отрегулируйте интенсивность и пульсацию светодиодных индикаторов, используя два ползунка.
4. Опция «Pulsate along with tune» (Пульсация при воспроизведении) позволяет светодиодной подсветке чашек наушников пульсировать в такт проигрываемой музыкальной композиции.

Основные характеристики

Подключение

- Один стереофонический разъем 3,50 мм (1/8 дюйма) для внешнего микрофона
- Один 4-полюсный аналоговый разъем 3,50 мм

Интерфейсы

- Порт Micro-USB для подключения к компьютеру

Технология SBX Pro Studio

- SBX Crystalizer
- SBX Surround
- SBX Bass
- SBX Dialog Plus
- SBX Smart Volume

Устранение неполадок

Значения светодиодных индикаторов

Гарнитура Sound Blaster Tactic3D Rage USB снабжена различными светодиодными индикаторами, которые указывают на состояние устройства. Значения каждого светодиодного индикатора описаны в таблице, приведенной ниже:

Светодиодные индикаторы гарнитуры		
Индикатор	Состояние	Описание
Светодиодный индикатор чашки наушников	Горит непрерывно / Мигает	Гарнитура включена.
	Выключен	Гарнитура выключена.
Индикатор выключения звука микрофона	Горит непрерывно (красный)	Звук микрофона выключен.
	Выключен	Звук микрофона включен.

Признак конфликта встроенной звуковой карты с устройством Sound Blaster Tactic3D Rage USB.

Отключите встроенную звуковую карту своего компьютера. Подробности см. в документации к материнской плате компьютера.

Отсутствует звук в гарнитуре.

Проверьте следующее:

- Параметры громкости в панели управления Sound Blaster Tactic(3D) и системный звук правильно отрегулированы и не выключены.
- Убедитесь в отсутствии аппаратного конфликта между гарнитурой и другими периферийными устройствами.

Пропадание/искажения звука при воспроизведении.

Система вашего компьютера должна работать в режиме высокой производительности. Может оказаться необходимым отключить функции энергосбережения.

Некоторые функции отключаются во время определенных игр.

В играх, использующих звуковые технологии DirectSound3D или OpenAL, определенные звуковые функции автоматически отключаются. Это необходимо для предотвращения искажения окружающих звуков в звуковом сопровождении игры. Эти функции будут включены автоматически при выходе из игры.

Техника безопасности

Ознакомьтесь с информацией, содержащейся в данном разделе, чтобы обеспечить условия безопасного использования изделия и снизить риск поражения электрическим током, возникновения короткого замыкания, нанесения травм, возгорания, ухудшения слуха и прочих опасностей. **Неправильная эксплуатация изделия может привести к аннулированию гарантии. Дополнительную информацию см. в гарантийном документе, входящем в комплект поставки.**

- Прочтите данные инструкции.
- Сохраните данные инструкции.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте данное устройство вблизи воды.
- Разрешается только протирать устройство сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, нагреватели, плиты и другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
- Запрещено эксплуатировать устройство при температурах ниже 0°C (32°F) или выше 40 (104°F).
- Запрещено пробивать или сминать корпус устройства и бросать его в огонь.
- Держите устройство вдали от источников мощных магнитных полей.
- Запрещено подвергать изделие сильным механическим воздействиям и ударам.
- Не наступайте и не заземляйте кабели питания, особенно вблизи разъемов, розеток и места соединения кабелей с устройством.
- Используйте только одобренные производителем принадлежности и подключаемые устройства.
- Используйте только с тележкой, стойкой, треногой, скобой или столом, указанными производителем или продаваемыми вместе с устройством. При использовании тележки во избежание травмирования вследствие опрокидывания будьте предельно осторожны при перемещении тележки с устройством.
- Отключайте данное устройство от сети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
- Не разбирайте и не пытайтесь чинить устройство.
- **Любое техническое обслуживание должно производиться уполномоченным и квалифицированным сервисным персоналом.** При любом повреждении устройства требуется техническое обслуживание. К таким случаям относится, например, повреждение кабеля питания или разъема, попадание жидкости в устройство, падение на устройство какого-либо предмета, нахождение устройства под дождем или в сырых условиях, падение устройства или неправильное функционирование.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для уменьшения риска возгорания и поражения электрическим током запрещается подвергать устройство воздействию воды или влаги. При эксплуатации влагостойкой модификации устройства не погружайте его в воду и оберегайте его от дождя.

Наушники

- При использовании в непосредственной близости от телевизора или монитора с электронно-лучевой трубкой возможно возникновение электростатического разряда. Этот разряд ощущается как удар статическим электричеством. Хотя он, как правило, не причиняет вреда, при использовании наушников рекомендуется избегать непосредственного контакта с устройствами, оснащенными электронно-лучевой трубкой.
- Не слушайте громкую музыку в наушниках или гарнитуре в течение длительного времени, поскольку это может привести к ухудшению слуха. Для получения дополнительной информации пользователям в США рекомендуется обратиться к веб-сайту www.hei.org.
- Запрещается прослушивать звуковые программы с высоким уровнем громкости при управлении автомобилем, мотоциклом или при пересечении улицы, в особенности с интенсивным движением, а также в любых условиях, когда это может представлять угрозу для безопасного перемещения по дорогам. Рекомендуется соблюдать предельную осторожность при использовании устройства в дороге.

Избегайте повреждения органов слуха

При прослушивании звука в гарнитуре Sound Blaster Tactic3D Rage USB на высокой громкости может возникнуть необратимая потеря слуха. Установить безопасный уровень громкости. С течением времени вы можете привыкнуть к высокому уровню громкости и считать его нормальным, однако он будет оказывать вредное воздействие на ваш слух. Если вы слышите звон в ушах или приглушенную речь, выключите устройство и проверьте ваш слух. Чем выше громкость, тем меньше времени требуется на повреждение слуха. Эксперты дают несколько рекомендаций, позволяющих защитить ваши органы слуха.

- Ограничивайте прослушивание звука в гарнитуре Sound Blaster Tactic3D Rage USB на высокой громкости.
- Избегайте увеличения громкости звука, что в противном случае приведет к приглушению окружающих звуков.
- Уменьшите уровень громкости, если вы не слышите речь окружающих людей.

IMPORTANT — A LIRE AVEC ATTENTION

Ecouter de manière prolongée, à un très haut volume sonore de la musique (au dessus de 80 décibels), au moyen d'un casque ou d'écouteurs, peut entraîner une détérioration irréversible et définitive de vos facultés auditives. L'usage répété et habituel d'un casque ou d'écouteurs à un niveau de volume sonore trop élevé peut donner l'impression à l'utilisateur que le volume sonore émis par l'appareil n'est pas suffisant. L'utilisateur sera tenté d'augmenter, petit à petit, son réglage habituel, risquant ainsi d'atteindre un niveau dangereux pour ses oreilles. Afin de protéger votre santé, et vos oreilles, veillez à maintenir le volume de la sortie casque de votre appareil à un niveau adapté et à interrompre son utilisation régulièrement et particulièrement si des symptômes, comme des troubles de l'ouïe, se manifestent.

N'utilisez pas le casque ou les écouteurs pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout autre véhicule motorisé, afin d'éviter tout accident de circulation. En outre, il est interdit dans certains pays d'utiliser un casque ou des écouteurs en conduisant. Il peut être également dangereux d'écouter à volume élevé tout en marchant, spécialement aux passages piétons. Soyez toujours extrêmement prudent et cessez d'utiliser cet appareil dans les situations présentant des risques d'accident.

Evitez d'utiliser le casque ou les écouteurs à volume élevé. Les médecins spécialistes de l'audition déconseillent une écoute continue à volume trop élevé. Si vous percevez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou cessez l'écoute.

Maintenez un volume d'écoute modéré. Vous pourrez ainsi entendre les sons extérieurs et être attentif aux gens qui vous entourent.

Votre produit Creative accompagné des écouteurs fournis, est conforme à la réglementation française concernant les baladeurs musicaux (Arrêté du 24 Juillet 1998). Les caractéristiques techniques de ces écouteurs se trouvent dans le manuel en ligne et/ou sur le site internet de Creative. Si vous choisissez d'utiliser un autre casque ou d'autres écouteurs, veuillez vous assurer au préalable que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.

срок эксплуатационной долговечности

В соответствии с законодательством Российской Федерации компания Creative устанавливает для данного товара срок службы 2 года. Указанный срок – это период времени, в течение которого компания Creative гарантирует возможность использования продукции в соответствии с ее назначением. Кроме того, во время этого срока компания Creative гарантирует:

(i) безопасность товара, (ii) возможность выполнения его ремонта и получения технической поддержки, (iii) поставку запасных частей. Однако установление срока службы не означает автоматического бесплатного предоставления технической поддержки и обслуживания. Эти виды услуг предоставляются бесплатно только в течение гарантийного периода в соответствии с гарантийными обязательствами.

Нормативная информация

Notice for the USA

FCC Part 15: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed with computer equipment certified to comply with Class B limits.

All cables used to connect to the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard.

Operation is subjected to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Le matériel ne peut être source D'interférences et
2. Doit accepter toutes les interférences reçues, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment statement entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Class B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur. "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par le ministre des Communications.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Соответствие европейским нормам

Устройство удовлетворяет следующим нормам:



Директива ЭМС 2004/108/ЕС.

Директива по ограничению содержания опасных веществ 2011/65/EU.

Устройства для европейского рынка, питающиеся от сети, соответствуют требованиям директивы о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС и директивы о реализации норм еврокомиссии (2009/125/ЕС).

Беспроводные радиочастотные устройства и устройства связи для европейского рынка соответствуют требованиям Директивы R&TTE 1999/5/ЕС.

ВНИМАНИЕ: Для того чтобы устройство удовлетворяло европейским требованиям CE, оно должно устанавливаться с компьютерным оборудованием, имеющим сертификат CE и удовлетворяющим требованиям класса В.

Все кабели, используемые для подключения данного устройства, должны быть экранированными и заземленными и иметь длину не более 3 м. Работа с несертифицированными компьютерами или неправильными кабелями может привести к помехам в работе других устройств или нежелательному воздействию на изделие.

МОДИФИКАЦИЯ: Все изменения и модификации, не одобренные явным образом компанией Creative Technology Limited или одной из ее дочерних компаний, могут привести к аннулированию пользовательской гарантии и гарантийных прав.

ДИРЕКТИВА ОБ ОТХОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2002/96/ЕС



Символ WEEE указывает на то, что после использования продукт нельзя отнести к категории бытовых отходов. Его правильная утилизация способствует защите окружающей среды. За более подробной информацией об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти, в компанию, занимающуюся утилизацией бытовых отходов, или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Ukraine RoHS Statement

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Notice for Australia / New Zealand



Complies with the requirements of the ACMA Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2008.

Notice for Korea

В급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Turkey RoHS Statement

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Vietnam RoHS Statement

This product is in compliance with Circular 30/2011/TTBCT of the Ministry of Trade of the Socialist Republic of Vietnam ("Circular"), it does not contain the following substances in concentration greater than the Maximum Limit value as specified in the Circular.

Substance	Maximum Limit (ppm) ^{1, 2}
• lead	1000
• mercury	1000
• cadmium	100
• hexavalent chromium	1000
• polybrominated biphenyls (PBB)	1000
• polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	1000

¹ Maximum Limit does not apply to applications exempted from the Circular.

² Maximum Limit refers to concentration by weight in homogeneous materials.

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения и не накладывает никаких обязательств на компанию Creative Technology Ltd. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или передана в каком бы то ни было виде, независимо от способа и цели, без письменного разрешения Creative Technology Ltd.

© Creative Technology Ltd., 2012 г. Все права защищены. Название Creative, логотип компании Creative, Sound Blaster, логотип Sound Blaster, Tactic3D, SBX, SBX Pro Studio и Creative ALchemy являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Creative Technology Ltd. в Соединенных Штатах Америки и (или) других странах. Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт. ОС Mac является зарегистрированным товарным знаком корпорации Apple Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Любые технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Использование данного изделия попадает под ограниченную аппаратную гарантию. Объекты на иллюстрациях могут в незначительной степени отличаться от реальных объектов. Программа, включенная в комплект поставки с изделием, не может использоваться отдельно от оборудования изделия. Перед использованием программного обеспечения вы обязаны согласиться с правилами и условиями лицензионного соглашения для конечного пользователя.