



BIKE CASE FOR iPhone



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1x A Приложение Runtastic Road Bike/Mountain Bike
- 1x B Крепежная платформа
- 1x C Жесткий чехол
- 4x D Крепежные хомуты
- 1x E Уплотнители
(для iPhone 4/4S)
- 1x F Установочная прокладка
- 2x G Уплотнители для кнопки Home

Инструкция по установке



Пожалуйста обратите внимание, что мы не несем ответственности за повреждения, полученные вследствие ударов, падений или неправильного использования (неправильная установка, экстремальный спорт, и т.д.). Следы эксплуатации (царапины, вмятины) так же не покрываются гарантией.

При каждой установке чехла на крепежную платформу убедитесь в звуке щелчка - это признак правильной и безопасной установки.

Внимание: Безопасность поездки зависит от правильного использования продукта.

Применяйте уплотнители (в комплекте) при использовании iPhone 4/4S. Если Вы хотите подключить зарядное устройство или доп. аккумулятор - используйте угловые уплотнители. Для пользования кнопкой Home наклейте одну круглую наклейку из комплекта уплотнителей на белое поле одного из уплотнителей для кнопки Home. Уплотнитель наклейте на внутреннюю сторону стекла крепежа.