


***BOSE***<sup>®</sup>



---

**Bose<sup>®</sup> SoundTrue<sup>™</sup>**  
**ЗАКРЫТЫЕ НАУШНИКИ**

---

Руководство пользователя

## Меры предосторожности

---

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя до начала использования устройства, и сохраните его для последующего обращения. Внимание:

- Длительное прослушивание громкой музыки может привести к повреждению слуха. Рекомендуем избегать слишком высоких уровней громкости при использовании наушников, особенно в течение длительного времени.
- Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использовании наушников. Прослушайте, как эти звуки могут звучать при искажении, чтобы вы могли при необходимости их распознать.
- Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- Данное устройство содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств. 
- НЕ используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме (к ожогу) или повреждению имущества в результате перегрева. Извлеките и отключите устройство немедленно, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.
- Не подвергайте наушники длительному воздействию воды или не носите их во время занятия водными видами спорта, например, плаванием, водными лыжами, серфингом и т.п.
- Предостережение:
- Не роняйте наушники, не садитесь на них и допускайте попадания воды в наушники.
- Также, убедитесь, что входы чашек содержатся в чистоте, и влага не попала в чашки наушников.

 Данный продукт соответствует всем требованиям директивы ЕС. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Меры предосторожности

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Динамики	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0

0: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.

X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.



iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

## **Содержание**


---

Добро пожаловать .....	5
Компоненты .....	5
Ношение наушников.....	6
Подключение к iPod, iPhone или iPad .....	6
Использование наушников с iPod, iPad или iPhone .....	6
Для использования с.....	6
Регуляторы наушников .....	6
Основные функции .....	7
Функции мультимедийного воспроизведения .....	7
Вращающиеся чашки наушников .....	8
Крепление амбушюров .....	8
Устранение неполадок .....	9
Очистка наушников .....	9
Сменные части и аксессуары.....	9

### Добро пожаловать

Благодарим вас за приобретение закрытых наушников Bose® SoundTrue™ для использования с определенными моделями iPhone, iPod и iPad. Эти наушники были специально разработаны для получения более быстрого доступа и удобного управления аудио устройствами Apple. С помощью наушников Bose SoundTrue вы сможете наслаждаться не только превосходным музыкальным воспроизведением, но также и удобством посадки наушников даже после многочасового использования.

### Компоненты



## Использование наушников

---

### Ношение наушников

Одевая наушники обратите внимание на расположенные на чашках символы, указывающие левую (L) и правую (R) чашки. Отрегулируйте оголовье для более удобного расположения на голове и для комфортного прилегания амбушюров к вашим ушам.

### Подключение к iPod, iPhone или iPad

Подключите меньший штекер (2,5 мм) к разъему на левой чашке. Второй штекер подключите к выходному аудио разъему на iPhone, iPod или iPad. Плавно вставьте штекер в разъем до щелчка.

### Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Наушники оснащены встроенным в кабель микрофоном и контроллером для более удобного управления wybranнми моделями iPhone, iPod и iPad.

#### Для использования с

Пульт и микрофон поддерживают работу только iPhone 3GS или более поздней версии, iPad, iPod touch (2-ое поколение или более позднее), iPod classic (120GB, 160GB) и iPod nano (4-ое поколение или более позднее). Пульт поддерживает работу iPod shuffle (3-ье поколение или более позднее). Звук поддерживает все модели iPad и iPod.

**Примечание:** Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей iPhone, iPod или iPad.

**Примечание:** Более подробная информация об использовании наушников с устройствами других производителей дана на веб-сайте: <http://global.Bose.com>

### Регуляторы наушников



## Использование наушников

### Основные функции

Увеличение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку +.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку -.
Ответ на звонок	При поступлении входящего звонка нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Завершение звонка	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Переключение к входящему или удержанному звонку; удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку «Поднять/положить трубку». Повторно нажмите и отпустите эту кнопку для возврата к первому звонку.
Переключение к входящему или удержанному звонку; завершение текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Функция управления голосом	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку». Более подробная информация о совместимости дана в руководстве пользователя iPhone.

### Функции мультимедийного воспроизведения

Воспроизведение/Пауза песни или видеоматериала	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Переход к следующей песне или главе	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка вперед	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после второго нажатия удержите кнопку в нажатом положении.
Переход к предыдущей песне или главе	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка назад	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после третьего нажатия удержите кнопку в нажатом положении.

## Использование наушников


---

### Вращающиеся чашки наушников

Наушники Bose® SoundTrue™ оснащены вращающимися чашками, что обеспечивает ровное и удобное хранение наушников. Чашки наушников вращаются только в одну сторону. Вращение в обратную сторону может повредить наушники.

### Крепление амбушуров

Амбушюры удерживаются на месте с помощью монтажного фланца с восемью небольшими выступами, расположенными внутри обода на каждой чашке. Если амбушюр частично или полностью отходит от чашки, нажмите на крепежный фланец, вставив его в чашку. Затем при помощи своего ногтя нажмите на край крепежного фланца, убедившись, что он закреплен по всему диаметру чашки.



## Использование наушников

### Устранение неполадок

В случае появления каких-либо неполадок с наушниками, попробуйте выполнить следующие рекомендации. Если вам нужна помощь, обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.

Проблема	Решение
Звук отсутствует или слышен только из одной чашки	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что оба конца аудио кабеля надежно подключены.</li><li>Попробуйте подключить другое устройство.</li></ul>
Искаженные низкие частоты	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что оба амбушюра надежно закреплены.</li></ul>
Амбушюр деформирован	<ul style="list-style-type: none"><li>Пена высокой плотности восстановит свою форму после нескольких минут в нейтральном положении.</li></ul>
Микрофон не принимает сигнал	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.</li><li>Убедитесь, что микрофон не заблокирован или не накрыт.</li></ul> <p><i>Микрофон расположен на задней стороне кнопки «Поднять/положить трубку». (Вы заметите маленькое отверстие в этом месте.)</i></p>
Телефон не отвечает на нажатие кнопок.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.</li><li>Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, попробуйте изменить скорость нажатия кнопок.</li></ul>
iPhone, iPod и iPad не откликаются на команды пульта	<ul style="list-style-type: none"><li>Абсолютное управление может быть недоступно для всех моделей iPhone, iPod или iPad.</li></ul>

### Очистка наушников

Для ухода за наушниками регулярная очистка не требуется. Тем не менее, при необходимости вы можете просто протереть внешнюю сторону наушников мягкой тканью. Также, убедитесь, что входы чашек содержатся в чистоте, и влага не попала в чашки наушников.

### Сменные части и аксессуары

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны в Отделе работы с клиентами Bose на веб-сайте <http://global.Bose.com>.



714531-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM714531 Rev. 00