

steelseries  
**APEX**  
GAMING KEYBOARD



**QUICK START GUIDE**




## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Игровая клавиатура SteelSeries Apex
- Краткое руководство пользователя
- Комплект более высоких сменных задних ножек

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows® 8, 7, Vista , XP или Mac® OS X v10.6+
- Свободное место на жестком диске: 500 Мб
- Оперативная память: 2 Гб
- Наличие USB-порта
- Подключение к Интернету (для установки программных драйверов)


## ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Эргономичная подставка для кистей рук
2. Очень крупная клавиша пробела и уникальные кнопки со стрелками "вверх и влево" / "вверх и вправо"
3. Функциональная клавиша SteelSeries для быстрого доступа к управлению подсветкой и блокировке клавиши Windows
4. Двадцать две макро-клавиши для назначения действий пользователем, расположенные в легкодоступных местах
5. Четыре клавиши "слоев", при помощи которых можно переключаться между наборами конфигурации для макро-клавиш

## НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Вытащить игровую клавиатуру Apex из упаковки
2. Подключить клавиатуру к свободному USB-порту вашего ПК или к компьютеру Mac через главный USB-соединитель
3. При необходимости использования USB-концентраторов с клавиатурой необходимо подключить дополнительный USB-соединитель к другому питающему USB-порту компьютера.
4. Перейдите на веб-страницу [steelseries.com/downloads](http://steelseries.com/downloads) и загрузите ПО SteelSeries Engine.



## КЛАВИША С ЛОГОТИПОМ STEELSERIES

Иконка SteelSeries расположена рядом с правой клавишей Alt. При помощи этой клавиши можно “на лету” менять подсветку либо быстро включать и отключать клавишу Windows. Клавиатура Apex имеет восемь уровней яркости подсветки. Для смены уровня подсветки необходимо нажать и удерживать клавишу SteelSeries, а затем нажать на клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Удерживая клавишу SteelSeries в нажатом состоянии, нажмите клавишу Windows для включения или отключения клавиши Windows. Это может оказаться полезным для пользователей, которые хотят избежать случайного нажатия клавиши Windows во время игры.

## РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА КЛАВИАТУРЫ

Угол наклона клавиатуры Apex можно регулировать путем смены задних ножек. В комплект поставки включен набор более высоких ножек. Просто снимите задние резиновые ножки и замените их на более высокие или низкие в соответствии со своими предпочтениями.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для получения подробной информации посетите сайт <http://steelseries.com/support>.
- Для доступа к ПО SteelSeries Engine и полному Руководству пользователя игровой клавиатуры Apex нажмите “Downloads” (“Загрузки”).
- Для получения дополнительной информации и ответов на любые вопросы, не охваченные полным Руководством пользователя, нажмите “FAQ” (“Часто задаваемые вопросы”).
- Для прямого обращения в службу технической поддержки в случае невозможности выявить и устранить проблемы самостоятельно нажмите “Contact Support” (“Техническая помощь”).



CE SteelSeries ApS  
Skovbogårds Allé 13  
2500 Valby, Denmark



KCC-PEM-SS4-6H45

033181

N136