

Монопод для селфи Cellularline.

Комплект поставки (см. инструкцию): 1 - держатель устройства, 2 - монтажный винт, 3 – регулятор монтажного винта, 4 - регулятор наклона, 5 - кабель с 3,5 мм штекером, 6 - кнопка пуска.

Закрепите держатель устройства на телескопической ручке, расположите и закрепите держатель , закрутите винты (3 и 4). Установите устройство в держатель (1) и подключите кабель с 3,5 мм штекером в разъем для наушников в телефоне. Включите камеру на Вашем устройстве и нажмите кнопку (6), чтобы сделать снимок (Рис 2).

**ВНИМАНИЕ:** на некоторых телефонах необходимо поменять настройки камеры для использования Монопода для селфи. Включите камеру, откройте меню «Параметры», далее "кнопка громкости" суб-меню и установите «кнопка камера».

Для Samsung Galaxy S3 необходимо скачать бесплатное приложение "Камера 360". Не совместим с HTC, Lenovo и BlackBerry. Если телефон не поддерживает удаленную съемку, Монопод для селфи может быть использован только в качестве держателя для устройства. Для съемки используйте таймер автоматической съемки.