



# **Инструкция по эксплуатации**

**Ручной телескопический  
монопод с Bluetooth  
RSB-204 с функцией ZOOM.**

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности ) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

## ЗАПУСК

Передвиньте выключатель в положение «ON» (вкл.) на нижней части монопода, после этого синяя индикаторная лампочка будет загораться через каждые 2 секунды.

## СОВМЕЩЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ

1. Передвиньте выключатель в положение «ON» (вкл.), синяя индикаторная лампочка будет быстро мигать через каждую секунду.
2. Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве и подключитесь к найденному устройству «RSB-204» (зависит от модели).
3. После подключения Bluetooth к «RSB-204», синяя индикаторная лампочка будет загораться каждые 2 секунды.

## ФОТОСЪЕМКА

Включите режим камеры на своем мобильном устройстве и нажимайте на кнопку в течение 1 секунды, чтобы сделать фотографию.

## ФУНКЦИЯ ZOOM

Данная модель оснащена функцией приближения/удаления изображения. Во время съемки, нажмите кнопки «+» или «-» чтобы настроить зуммирование (приближение/удаление).

Данная функция поддерживается только для смартфонов моделей Samsung Galaxy S3/S4/S5/S6/NOTE2/NOTE3/NOTE4 с операционной системой Android 4.2.2 или более новой.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ

Передвиньте выключатель в положение «OFF» (выкл.), после этого монопод отключится.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Телескопический монопод – 1 шт
- USB-шнур для зарядки устройства – 1шт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура окружающей среды от -10° до 40° C
- Емкость батареи: 45 мА/ч
- Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока
- Время зарядки: 1 час
- Время работы аккумулятора: 100 часов
- Максимальная нагрузка: 500 г
- Максимальная длина 108 см, 7 секций
- Основной материал: нержавеющая сталь
- Доступный диапазон захвата мобильного телефона или цифровой камеры:
- Длина: 100 - 165 мм
- Ширина: 55 - 87 мм

*Примечание:*

*Данное изделие поддерживает iOS 4.0 или более новую версию, Android 3.0 или более новую версию. Поскольку Android является системой открытого входа, некоторые смартфоны или планшеты могут не поддерживать данное устройство.*

*Примечание.*

*В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.*

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

**Bluetooth бар телескопиялық қол моноподы  
HARPER RSB-204 ZOOM с атқаратын қызметімен.**



## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз, себебі ақаулардың пайда болу қаупі бар.
2. Ақаулар пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.
4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Төмен температуралық режим (0°C төмен немесе 45°C жоғары температура, ылғалдылық деңгейі өте жоғары) ақауларға себеп болуы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.
5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.

### *Пайдалану:*

*Моноподтың төменгі жағында орналасқан түймешікті «ON» (қосу) күйіне ауыстырыңыз, сол кезде көк индикаторлы шам әрбір 2 секунд сайын жыпылықтайды.*

## ҮЙЛЕСІМДІЛІК ЖӘНЕ ҚОСУ

1. Ауыстырып-қосқышты «ON» (қосу) күйіне ауыстырыңыз, сол кезде көк индикаторлы шам әрбір секунд сайын жыпылықтайды.
2. Мобильді құрылғыңыздағы Bluetooth функциясын қосыңыз да «RSB-204» қосыңыз (модельге байланысты).
3. Bluetooth-ды «RSB-204»-ке қосқаннан кейін көк индикаторлы шам әрбір 2 секундта жыпылықтайды.

## ФОТОТҮСІРІМ

Мобильдік құрылғыдан камера режимін қосыңыз да суретке түсіру үшін түймешікті шамамен 1 секунд басып, ұстап тұрыңыз.

## ООМ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ

Айтылмыш қалып суреттің аулақтауының жанасушылығының/атқаратын қызметімен жасақты. Барысында түсірілімнің, түймені «+» немесе «-» күйттеу чтобы ызылдауды (жанасушылық/аулақтау) бас-

Айтылмыш атқаратын қызметім қуаттал- ғана және операциялық жүйемен Android 4.2.2 немесе жаңа Samsung Galaxy S3/S4/S5/S6/NOTE2/NOTE3/NOTE4 қалыбының смартфонов үшін.

## ӨШІРУ

Ауыстырып-қосқышты «OFF» (өшіру) күйіне ауыстырыңыз, сол кезде монопод өшеді.

## ЖИНАҚТАМА

- Телескопиялық монопод – 1 дана;
- Құрылғыны зарядтауға арналған USB-шнур – 1 дана.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қоршаған ортаның жұмыс температурасы -10° дан 40° С дейін
- Батарея сыйымдылығы: 45 мА/ч
- Кернеуі: 5 В тұрақты ток
- Зарядтау уақыты: 1 сағат
- Аккумулятордың жұмыс істеу уақыты: 100 сағат
- Ең жоғарғы жүктемесі: 500 г
- Ұзындығы 108 см, 7 секция
- Негізгі материал: тот баспайтын болат
- Ұялы телефонның немесе сандық камераның қолжетімді диапазоны:
- Ұзындығы: 100 - 165 мм
- Ені: 55 - 87 мм

*Ескерту:*

*Монопод iOS 4.0 және Android 3.0 нұсқаларын және оның жаңа нұсқаларын қолдайды.*

*Android ашық жүйе болғандықтан, кейбір смартфондар мен планшеттер осы құрылғыны қолдамайды.*

*Ескерту.*

*Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнының жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.*

## КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Бұл құрылғы, қайта өңделіп, көдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына нышан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өңделіп, оны көдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Производитель:  
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед  
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,  
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.  
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте [www.iharper.ru](http://www.iharper.ru)

Өндіруші:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед  
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,  
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторландырылған сервис орталықтарының деректерін [www.iharper.ru](http://www.iharper.ru) сайтынан біле аласыз.

