

**Руководство пользователя**  
**Активная акустическая система**  
**2.1 DEFENDER Avante S10 BT**

## Технические характеристики изделия

Выходная мощность: 5 Вт + 2,5x2 Вт (RMS)

Динамики:

сателлиты — 3" x 2

сабвуфер — 4"

Диапазон частот:

сателлиты — 120 Гц-20 кГц

сабвуфер — 20-170 Гц

Разделение между каналами:  $\geq 40$  дБ

Сигнал/Шум:  $\geq 70$  дБ

Искажение:  $\leq 0,5\%$  (1К, 1В)

Питание: ~ 220В 50Гц

Размеры:

сабвуфер — 149 x 228 x 190 (мм)

сателлит — 98 x 136 x 92 (мм)

## Особенности

- Акустическая система 2.1 со встроенным усилителем
- Аудиосистема полного спектра, идеально подходящая для прослушивания аудио в формате MP3, MP4, а также CD/DVD-фильмов и других медиафайлов.
- Специально разработанные НЧ-динамики для насыщенного баса
- Поставляется с пультом дистанционного управления и стереоподключением RCA

## Комплектация

Сабвуфер - 1 шт.

Сателлиты - 2 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Шнур аудио входа - 1 шт.

## Передняя панель

### 1. St-By /

В режиме воспроизведения Bluetooth кратковременное нажатие на эту кнопку - Воспроизведение/Пауза. Долгое нажатие – Включение/Выключение режима ожидания.


В режиме AUX/DVD-входа данная кнопка функционирует только как переключатель режима ожидания.

### 2. Source: Смена режима

### 3. Предыдущий трек

### 4. Следующий трек

### 5. Регулятор громкости



## Пульт управления

### 1.St-By: Режим ожидания

### 2.Reset: Сброс настроек

3.Mute: Выключить звук. Нажмите повторно, чтобы включить звук.

### 4.AUX: Выбор режима входа AUX

### 5.DVD: Выбор режима DVD-вход

### 6.BT: Выбор режима Bluetooth

### 7.Treble +/-

### 8.Bass +/-


### 9. Увеличить/убавить громкость

### 10. Предыдущий трек

### 11. Следующий трек

### 12. Воспроизведение/Пауза

В режиме Bluetooth воспроизведения удерживайте эту кнопку в течение 3х секунд, чтобы отсоединить устройство Bluetooth.



## Задняя панель

### 1. Вход

Подключение к таким источникам, как компьютер, DVD-плеер, MP3 плеер и т.д.


### 2. Выход

Подключение динамиков-сателлитов


### 3. AC IN

Шнур питания

### 4. Питание Вкл/Выкл



## Схема подключения системы



### 1. Подключение источника звука

Подключите систему к источнику звука с помощью кабеля, входящего в комплект. Подключите кабель RCA к входному порту на сабвуфере. Пожалуйста убедитесь, что разъемы и штекеры соответствуют цветовым обозначениям.

Входные порты на сабвуфере. Подключите входной порт 3.5" стерео на другой конец к вашему соответствующего источника, такого как MP3, DVD плееры, компьютеры.

2. Включите систему

Отрегулируйте уровень громкости до подходящего уровня.

Отрегулируйте контроллеры "Vol" и "Bass" до подходящего уровня.


3. Подключение динамиков-сателлитов

Подключите левый и правый сателлиты через выходные порты, расположенные на сабвуфере.

**Внимание**

**Не размещайте предметы, генерирующие сильное магнитное поле, рядом с динамиками. Это может повлиять на производительность системы.**

**Размещение динамиков и сабвуфера**



Наиболее подходящее размещение для прослушивания музыки

FL – Левый динамик

FR – Правый динамик

SW – Сабвуфер

-Сабвуфер

Поместите сабвуфер в любом месте на полу (специальные требований по направлению сабвуфера нет).

-Сателлиты

Поместите по обе стороны от телевизора или DVD-плеера

Обратите внимание:

\*если пульт дистанционного управления не работает, убедитесь, что батареи не разряжены.

## Важные сведения об эксплуатации

### Внимание!

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на товар.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, вибрации, воздействия высокой температуры, механической нагрузки.

Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия +5...+40°C без конденсации влаги.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, дайте в теплом помещении (+16-25°C) товару согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

Пожалуйста, не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1 В, 0,5 Вт) к звуковому входу данной системы.

Настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить слух и акустическую систему, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем гармонических искажений).

Не вскрывайте изделие! Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Кроме того, при вскрытии изделия вы подвергнетесь риску поражения электрическим током. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender.

Отключайте систему каждый раз, когда вы не планируете использовать ее в течение длительного периода времени.

Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на спутниках и сабвуфере.

