

Руководство по быстрой настройке


Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 450 Мбит/с

TL-WR940N / TL-WR941ND



Схема подключения

710650316 REV.1.0

Доступ через DSL/GPoN/Кабельный модем




Доступ по FTTB Ethernet кабелю




1. Подключение устройства

1 Выключите модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.




Примечание: Если вы не используете модем, в таком случае подключите кабель Ethernet поставщика Интернет-услуг в порт Ethernet маршрутизатора, пропустив шаги 1-3.


2 Подключите модем к порту Интернет маршрутизатора кабелем Ethernet.



3 Включите модем, подождите 2 минуты, затем включите маршрутизатор.



4 Проверьте индикаторы. Если они работают так же, как указано на рисунке, значит, что устройство подключено правильно.



Питание Горит
Беспроводной режим Горит
Интернет Синий

2. Настройка маршрутизатора

Способ 1 Через веб-браузер

1 Подключите компьютер к маршрутизатору (проводное или беспроводное соединение).

• Проводное соединение



• Беспроводное соединение

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на наклейке на нижней панели маршрутизатора.



ИЛИ

2 Откройте веб-браузер и настройте маршрутизатор согласно указанным ниже инструкциям.

a Введите в адресной строке **http://tplinkwifi.net**. Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите Вопрос 1 в разделе часто задаваемые вопросы.

b Нажмите **Далее** для продолжения быстрой настройки.

c Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.


ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле "Я не нашёл подходящих настроек" и настройте вручную.

d Выберите Тип подключения WAN. Чтобы узнать, какой тип подключения к Интернет используется на вашем компьютере, вам необходимо связаться с вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**.

e Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите **Далее**.

Примечание: Вы можете сами создать имя беспроводной сети и пароль для вашей беспроводной сети. Если вы изменили эти данные, не забудьте их.


f Нажмите **Завершить** для окончания быстрой настройки.



Способ 2 Через компакт-диск


Примечание: Если у вас нет возможности запустить компакт-диск на компьютере, используйте **Способ 1** для настройки маршрутизатора.

1 Вставьте компакт-диск с материалами TP-LINK в CD-привод.




2 Выберите модель TL-WR941ND и нажмите **Мастер быстрой настройки**.


Примечание: Если компакт-диск не открылся автоматически, откройте папку компакт-диска, найдите файл AutoRun.exe и запустите его двойным щелчком мыши.



3 Выберите язык, нажмите **НАЧАЛО**, после чего Мастер быстрой настройки с помощью подробных инструкций поможет вам настроить устройство.



4 Нажмите **ЗАВЕРШИТЬ** для завершения настройки.



Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "**Получить IP-адрес автоматически**".
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке "**http://tplinkwifi.net**", вы также можете указать IP-адрес "**http://192.168.0.1**", затем нажмите **Enter**.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторить попытку.
4. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?


1. Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг.
2. Откройте веб-браузер, введите "**http://tplinkwifi.net**" и настройте маршрутизатор ещё раз.
3. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, затем нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.

Клонирование MAC-адреса	
MAC-адрес в сети WAN:	<input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/> <input type="button" value="Восстановить заводской MAC-адрес"/>
MAC-адрес вашего компьютера:	<input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/> <input type="button" value="Клонировать MAC-адрес"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, нажмите примерно на 8 секунд кнопку "**WPS/Reset**" на задней панели маршрутизатора.
2. Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Системные инструменты -> Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса.



Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль от веб-утилиты настройки?

1. Восстановите заводские настройки маршрутизатора, затем используйте "**admin**" в качестве имени пользователя и пароля.

Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль моей беспроводной сети?

1. Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Беспроводной режим > Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru/support/faq>.

Индикаторы

	Название	Состояние	Обозначение
	(Питание)	Не горит	Питание выключено.
		Горит	Питание включено.
	(Беспроводной режим)	Не горит	Беспроводное вещание выключено.
		Горит	Беспроводное вещание включено.
	(Ethernet)	Не горит	Нет устройств, подключенных к портам Ethernet.
		Горит	К одному из портов Ethernet подключено устройство.
	(Интернет)	Синий	Кабель подключен к порту Интернет. Есть доступ к Интернет.
		Оранжевый	Кабель подключен к порту Интернет. Нет доступа к Интернет.
		Не горит	Кабель не подключен к порту Интернет. Нет доступа к Интернет.
	(WPS)	Мигает	На маршрутизаторе была нажата кнопка WPS. Маршрутизатор пытается подключиться к беспроводному устройству с помощью функции WPS.
		Горит	Соединение с помощью функции WPS успешно установлено.
		Не горит	Не удалось установить соединение с помощью функции WPS.