

PLAYBULB

Светодиодный смарт - светильник с *Bluetooth*[®]

candle

MIPOW.COM | PLAYBULB.COM

PLAYBULB Candle - это светодиодный смарт-светильник в форме свечи со связью *Bluetooth*® и функцией ароматизации помещения. Вы можете включать или выключать его вручную или управлять им с помощью приложения – включать и регулировать яркость, цвета, режимы и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: PLAYBULB Candle

Модель: BTL300

Цвет светодиодов: Красный, зеленый, синий

Напряжение: 4,5 В

Батарея: 3 батареи AA

Ток светодиодов: 15 -20 мА

Мощность светодиодов: 140 мВт (желтый свет)

Версия *Bluetooth*®: 4.0

Диапазон действия беспроводной связи: 10 метров
(33 фута)

УСТАНОВКА

Вставьте 3 батареи AA в PLAYBULB Candle.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Включите PLAYBULB Candle.

Загрузите и установите приложение PLAYBULB X в Ваше мобильное устройство для управления PLAYBULB Candle.



Совместимые устройства с версиями операционных систем
Apple: iPhone 6/6+, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Air, iPad mini с дисплеем Retina, iPad (4 поколение), iPad mini, iPad (3 поколение), iPod touch (5 поколение).

Версия Android работает с большинством устройств, использующих операционную систему Android 4.3 или выше с Bluetooth® V4.0 или выше.



СОПРЯЖЕНИЕ

После активации *Bluetooth*[®] в Вашем мобильном устройстве выполните поиск "PLAYBULB CANDLE" для сопряжения.

Откройте приложение PLAYBULB X и наслаждайтесь управлением цветом и светом.



Дополнительные руководства
можно скачать по адресу:
www.playbulb.com/download/

ФУНКЦИИ

Датчик потока воздуха

Раздувайте и задувайте устройство, как обычную свечу, но только более безопасную для вас и окружающей среды.

Управление белым светом

Регулируйте яркость белого света с помощью приложения.

Управление жестами

В режиме управления жестами просто встряхните ваше мобильное устройство для регулировки яркости белого света или изменения цвета в цветном режиме.

Управление красным-зеленым-синим светом

Выберите цвета из палитры в приложении для задания цвета свечения.

Подсвечник

Может служить подсвечником, если его перевернуть.

Сценический режим

Измените цвет свечения PLAYBULB Candle, чтобы он подходил к выбранному Вами изображению.

Режим эффектов

Выберите режим для различных способов изменения цвета PLAYBULB Candle.

Таймерные режимы

PLAYBULB Candle может автоматически работать в таймерном режиме, заданном пользователем.

Повторное соединение

После включения функции автоматического повторного сопряжения PLAYBULB Candle может повторно выполнять сопряжение с последним устройством из списка сопряжений.

* Приложение PLAYBULB X поможет открыть доступ к дополнительным свойствам.

Заявление FCC (Федеральная комиссия по связи США):

Изменения или модификации этого прибора, явно не утвержденные стороной, ответственной за соответствие нормативным требованиям, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. Данное оборудование протестировано и соответствует требованиям к цифровым устройствам класса В согласно Части 15 правил FCC. Предельные значения установлены для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех, возникающих в жилых районах. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оборудование установлено и используется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи для средств радиосвязи. Однако нет гарантии того, что помехи не возникнут в какой-либо конкретной установке.

Если оборудование вызывает помехи, которые можно определить посредством выключения и включения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько следующих действий:

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к другой розетке так, чтобы это устройство и приемник питались от разных цепей.
- Проконсультироваться у продавца оборудования или квалифицированного радиотехника или специалиста по телевизионному оборудованию для получения помощи.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация должна проводиться при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не вызывает опасных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут приводить к нежелательным режимам работы.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием этого изделия прочтите все инструкции и предупреждения. Ненадлежащее использование этого изделия может привести к повреждению изделия, чрезмерному нагреву, выделению ядовитых паров, пожару или взрыву.

1. Перед использованием внимательно прочтите инструкции.
2. Не открывайте и не прикладывайте силу при неисправности изделия.
3. Устройство не должно использоваться в ограниченном пространстве.
4. Защищайте устройство от дождя и влаги.
5. Не разрешайте детям играть с устройством.
6. Устройство не предназначено для аварийного освещения.
7. Используйте зарядные устройства, подходящие к данному устройству. Если вы не уверены, то, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом.

- ❶ Не пытайтесь открыть или разобрать изделия, так как такие действия сделают действительными гарантийные обязательства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим вас за приобретение изделия компании MIPOW. MIPOW гарантирует, что данное изделие на момент первичной продажи не имеет дефектов, связанных с качеством изготовления или материалов. Настоящая ограниченная гарантия для изделий действует в течение двенадцати (12) месяцев после даты первичной продажи. В случае, если вам потребуется гарантийное обслуживание, необходимо предоставить оригинал гарантийного талона и оригинал чека, в противном случае гарантия будет недействительна. Настоящая ограниченная гарантия действует только в том случае, если изделие используется с целью, для которой оно предназначено. Гарантия не распространяется на повреждения или ущерб, вызванные небрежным обращением, нарушением условий эксплуатации, физическими повреждениями, неправильным использованием, аварией, воздействием влаги, эксплуатация в условиях повышенной влажности (более 80%) или экстремальных температур (более 50 градусов C), несанкционированными модификациями, несанкционированным вскрытием или ремонтом, явлениями природы или другими действиями, находящимися за пределами контроля со стороны компании MIPOW. В случае, если гарантия не применима, ремонт или замена будут осуществляться за счет покупателя. На покупателя возлагается ответственность за пересылку дефектного изделия в сервисный центр и получение отремонтированного или замененного изделия. Срок службы изделия 5 лет.

Примечание: Компания MIPOW оставляет за собой право разъяснения указанных здесь условий, а также на любые изменения изделия без предварительного уведомления. Текстовый символ и логотип **Bluetooth**[®] являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG Inc. и любое использование таким марок компанией MIPOW производится по лицензии. MIPOW и P L A Y B U L B являются торговыми марками компании MIPOW. Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, iPad Air, Retina, iPad mini и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store - это знак обслуживания компании Apple Inc. © 2014 MIPOW. Все права защищены. Android и Google Play являются торговыми марками компании Google Inc.



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

WWW.MIPOW.COM