

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ ПРОДУКЦИИ RED SQUARE!

Пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее на будущее.

Торговая марка является собственностью ее владельца

ОПИСАНИЕ

Клавиатура Red Square Tesla RGB обладает всем необходимым профессиональному геймеру. Клавиши с высоким профилем не только предотвратят незапланированные нажатия, но и подарят приятные тактильные ощущения. Клавиатуру можно использовать, как для работы, так и для любимых игр, при этом печатать на ней будет одно удовольствие. Она обладает уникальной RGB подсветкой, в которой есть 9 цветовых эффектов, делая этот девайс отличным украшением на любом столе.

Клавиатура обладает анти-гостингом на 19 клавиш. Блок медиа клавиш доступен через функцию FN, а также, с помощью нее вы можете отключить клавишу Windows. Клавиатура содержит встроенную память, в которой хранятся все настройки, поэтому подключить ее и начать работу не составит никакого труда.

ОСОБЕННОСТИ

- Потрясающая RGB подсветка.
- Высокий профиль клавиш для четких нажатий.
- Медиа клавиши доступные через функцию FN.
- Анти-гостинг до 19 одновременных нажатий.
- 9 цветовых эффектов на любой вкус.
- Режим эквалайзера и встроенный датчик звука.
- Кабель в прочной оплетке.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Система: Windows98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/WIN8
- Свободный USB порт.

УСТАНОВКА

- 1) Присоедините клавиатуру в USB порт вашего компьютера.
- 2) Дождитесь пока компьютер найдет и определит устройство.
- 3) Если клавиатура не работает, отключите ее и проверьте USB кабель на наличие возможных повреждений.

НАСТРОЙКА

- FN+PGUP: Увеличить яркость подсветки
- FN+PGDN: Уменьшить яркость подсветки
- FN+LED: Включить эффект дыхания, Fn+"-" и Fn+"+" регулировать частоту дыхания, всего 3 уровня
- FN+W: Поменять местами W S A D и ↑/↓/←/→
- FN+WIN-L: Заблокировать клавиши WIN и APP

НАСТРОЙКА ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

- FN+1: **Эффект номер 1.** FN+PGUP: Увеличить скорость эффекта. FN+PGDN: Уменьшить скорость эффекта. FN+←: Поменять направление на левую сторону. FN+→: Поменять направление на правую сторону.
- FN+2: **Эффект номер 2.** FN+PGUP: Увеличить скорость эффекта. FN+PGDN: Уменьшить скорость эффекта. FN+←: Поменять направление на левую сторону. FN+→: Поменять направление на правую сторону.
- FN+3: **Эффект номер 3.** FN+PGUP: Увеличить скорость эффекта. FN+PGDN: Уменьшить скорость эффекта.
- FN+4: **Эффект номер 4.** FN+PGUP: Увеличить скорость эффекта. FN+PGDN: Уменьшить скорость эффекта. FN+←: Поменять направление на левую сторону. FN+→: Поменять направление на правую сторону.
- FN+5: **Эффект номер 5.** По умолчанию стоит красный цвет. Нажав еще раз FN+5 меняет цвет.
- FN+6: **Эффект номер 6.** FN+←: Увеличить. FN+→: Уменьшить.
- FN+7: **Настраивается пользователем.** Нажмите FN+7 что бы войти в режим записи, клавиатура моргнет 2 раза. FN+↑/FN+↓ Изменить цвет или выключить. FN+←/FN+→ Изменить площадь записи. FN+PGUP: Увеличить яркость. FN+PGDN: Уменьшить яркость.
- FN+8: **Эффект номер 8.** FN+PGUP: Увеличить скорость эффекта. FN+PGDN: Уменьшить скорость эффекта.
- FN+9: **Эффект номер 9.** FN+PGUP, FN+PGDN: Настройка чувствительности звука. FN+←/FN+→: Поменять цвет на RGB или одноцветный.

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN+F1: CD	FN+F7: Пауза/Play
FN+F2: Уменьшить звук	FN+F8: Стоп
FN+F3: Увеличить звук	FN+F9: Почта
FN+F4: Отключить звук	FN+F10: Интернет Браузер
FN+F5: Назад	FN+F11: Мой компьютер
FN+F6: Вперед	FN+F12: Калькулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели	На 15 миллионов нажатий
Напряжение	4.5V-5.5V
Анти-гостинг	19 клавиш
Размер:	440*138*40mm
Вес	830g
Длина кабеля:	1.6M±0.1m

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель		Телефон	
Модель		Дата покупки	
Серийный номер			
Продавец		Телефон	
Адрес			
Подпись			

Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. И всегда предоставляйте их в случае поломки. Если вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна.



RedSquare™
<http://www.red-square.org>
Телефон: +74997074749
Адрес: г.Москва, ул.Нежинская, дом 1 корпус 2



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
www.red-square.org