

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера применения	Мобильные телефоны, цифровые устройства
Порт входа	5В
Входной ток	2.1 А (макс.)
Текущее выходное напряжение	5В
Текущий выходной ток	2.1 А (макс.)
Мощность	13 000 мАч
Вес	284 г
Габариты	163,8 (длина) × 73,5 (ширина) × 15,6 (высота), мм
Работа при t°	-10°C ~ 60°C
Хранение при t°	-10°C ~ 45°C

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Используйте максимум возможностей Вашего внешнего аккумулятора, следуя этим советам:

1. Заряжайте Ваше устройство каждые 3 месяца в случае, если устройство не используется.
2. Держите подальше от влаги и веществ вызывающих коррозию.
3. Никогда не пытайтесь чистить внешний аккумулятор при помощи химических средств, мыла и моющих средств.




**HIPER**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешний аккумулятор  
HIPER Power Bank XP13000

CE FC RoHS




## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ▶ Поверните кнопку включения слева направо, внешний аккумулятор начнет заряжать Ваше устройство, индикатор рабочей мощности покажет уровень заряда (см. Рисунок №1)
- ▶ В случае завершения или неправильного заряда с Вашим цифровым устройством, индикатор мощности перестает мигать, внешний аккумулятор выключится автоматически.
- ▶ Необходимо своевременно заряжать внешний аккумулятор в случае если мигает хотя бы один индикатор, что означает низкий уровень заряда.
- ▶ Наличие четырех индикаторов уровня заряда свидетельствует о полном заряде аккумулятора.

**Важно:** В случае перегрузки устройства начнется аварийное отключение и заряд мощности внешнего аккумулятора будет происходить в ограниченном режиме. Для возврата в режим нормального подключения достаточно зарядить внешний аккумулятор. При зарядке iPad пожалуйста постарайтесь использовать оригинальный кабель для зарядки iPad.



CE FC RoHS



## МЕТОДЫ ЗАРЯДА

- ▶ Порт входа «IN» является гнездом заряда самого внешнего аккумулятора, (см. Рисунок №2). Индикатор заряда будет мигать во время зарядки внешнего аккумулятора. В случае полного заряда четыре индикатора мощности загорятся автоматически.

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Кнопка включения
- 2 Индикатор мощности
- 3 Входной USB порт 5В
- 4 5В выходной порт 1
- 5 Выходной кабель микро USB гнездо для мобильного телефона