

HB-203
Bluetooth стерео наушники с микрофоном

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

Меры предосторожности.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
7. Не пользуйтесь наушниками в грозу.
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

Внешний вид устройства



- 1 - Светодиодный индикатор
- 2 - Многофункциональная кнопка (включение/выключение питания, сопряжение/ пауза, автоматический поиск радиостанций)
- 3 - / - Уменьшение громкости (долгое нажатие)/предыдущая песня (короткое нажатие)
- 4 - / + Увеличение громкости (долгое нажатие)/следующая песня (короткое нажатие)
- 5 - MP3/FM
- 6 - Ответить на вызов/завершить вызов/отклонить вызов/повторный набор последнего номера

- 7 - Слот для карты памяти MicroSD/TF
- 8 - Гнездо зарядки Micro USB
- 9 - Аудио разъем гарнитуры
- 10 - Микрофон
- 11 - Соединительный стерео кабель 3,5 мм
- 12 - Зарядный кабель

Включение/выключение питания гарнитуры

- Включение питания: Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение приблизительно 2-3 секунд, пока не загорится синий индикатор (состояние гарнитуры: Bluetooth готов к сопряжению).
- Выключение питания: Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее приблизительно 2-3 секунды, пока не погаснет синий индикатор (состояние гарнитуры: питание выключено).

Сопряжение с мобильным телефоном и другими устройствами

- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение приблизительно 2-3 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать попеременно красным и синим (состояние гарнитуры: Bluetooth готов к сопряжению).
- Включите функцию Bluetooth на своем телефоне или других устройствах.
- Произведите поиск Bluetooth-устройств и выберите «LH-811» (при необходимости введите код «0000»).
- Если сопряжение выполнено успешно, световой индикатор начнет мигать (состояние гарнитуры: Bluetooth успешно подключен).
- Следует убедиться в том, чтобы перед сопряжением наушники были выключены.
- При включении соединение их с заданным телефоном произойдет автоматически (необходимо убедиться, что функция Bluetooth на телефоне включена).
- Если сопряжение не было успешным, выключите гарнитуру, а после этого произведите повторное сопряжение.

MP3/FM

- При включенном питании и вставленной карте памяти TF нажмите кнопку «MP3/FM» – автоматически включится MP3-плеер; Без карты TF при коротком нажатии на кнопку «MP3/FM» автоматически включится FM-радио.
- При включенном питании нажмите кнопку «MP3/FM» 2 раза – автоматически запустится FM-радио. Нажмите многофункциональную кнопку для автоматического поиска всех радиостанций, подождите немного и нажмите /V- или /V+ для прослушивания выбранной радиостанции; при этом синий индикатор будет медленно мигать.
- В процессе прослушивания FM-радио короткое нажатие на кнопку «MP3/FM» переводит в режим Bluetooth. Происходит автоматическое подключение к телефону или другим устройствам.

Ответ на вызов/завершение вызова, отклонение вызова, повторный набор последнего номера (в режиме Bluetooth)

- В случае входящего звонка ответить на вызов можно, нажав на кнопку . По завершении разговора нажмите на кнопку , чтобы завершить вызов. Если трубку кладет другая сторона, необходимости в нажатии кнопки  нет.

Отклонение вызова: Нажмите и удерживайте кнопку  в течение приблизительно 2-3 секунд.

- Повторный набор последнего номера: Нажмите кнопку  2 раза.
- Когда звучит сигнал вызова или когда вы отвечаете на вызов, если в наушниках играла музыка, она автоматически устанавливается на паузу.

Зарядка гарнитуры

- Вставьте зарядный кабель USB в гнездо USB с поддержкой напряжения 5 В (например, USB-адаптер переменного/постоянного тока или гнездо USB ПК). Подсоедините зарядный кабель к гнезду зарядки гарнитуры. Когда горит красный индикатор, гарнитура находится в процессе зарядки. При полной зарядке гарнитуры красный индикатор гаснет. Полная зарядка гарнитуры занимает около 2-2,5 часов.

- Батарея является перезаряжаемой. Низкое напряжение: Если звучит «гудок» и индикатор становится красным – это означает, что батарея разрядилась и ее необходимо зарядить как можно скорее.

Примечание: Перед первым использованием батареи необходимо убедиться в том, что она полностью заряжена.

Функция проводных наушников

В любом режиме наушников подсоедините один конец соединительного стерео кабеля 3,5 мм к аудио разъему наушников, а другой конец кабеля – к другому аудио разъему (мобильного телефона, компьютера, iPad'a и т.п.). Таким образом можно прослушивать песни с другого устройства

Технические характеристики устройства:

1. Версия Bluetooth: 3.0
2. Эффективный радиус действия: 10 м
3. Время воспроизведения музыки / разговора: около 6 часов
4. Время зарядки: около 2,5 часа
5. Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
6. Поддержка карты памяти: TF карта до 32Гб. **Поддерживаются музыкальные файлы формата MP3, WAV**
Примечание: некоторые файлы могут не проигрываться даже если они имеют расширение MP3 и WAV из-за нестандартной кодировки. Это не является неисправностью изделия.
7. FM-радио

11. Комплектация:

- 1 x Bluetooth стерео наушники с микрофоном
- 1 x USB кабель для зарядки
- 1 x Аудио кабель 3,5мм
- 1 x Руководство по эксплуатации
- 1 x Гарантийный талон

Примечание.

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Информация об утилизации



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный

символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР