

СОВМЕСТИМОСТЬ:

- iOS - Требуется iOS 7 или более поздняя версия на одном из следующих устройств:
- iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone® 5, iPhone 5C, iPhone 5s
- iPad® mini, iPad mini with Retina, iPad air, iPad 4th поколения.
- Pod® touch 5th поколения.

-MAC Поддержка - Работает с Mavericks.

Начало работы.

1. Сдвиньте переключатель блокировки на задней панели контроллера в положение “unlocked”.
2. Нажмите кнопку “menu” и удерживайте ее нажатой пару секунд. Контроллер включится.
3. Загорятся светодиоды, указывая заряд батареи.
4. Справа загорятся четыре светодиода, чтобы указать, что контроллер находится в режиме поиска устройства для сопряжения.
5. Для подключения контроллера к своему iOS устройству используйте меню устройства

Установки > Включить Bluetooth > Поиск устройств

“**SteelSeries Nimbus**” появится в доступных устройствах для подключения. Нажмите кнопку подключить.

BLUETOOTH:

6. Если контроллер успешно подключился, светодиоды будут мигать быстро.
7. Если контроллер подключен, загорится один из четырех светодиодов.
8. Когда заряд батареи становится низким (примерно на 20 минут работы), светодиоды с интервалом в 5 секунд начинают постоянно мигать

Сопряжение:

Контроллер Nimbus будет помнить последнее подключенное IOS устройство. При включении питания, контроллер автоматически будет подключаться к последнему сопряженному устройству IOS.

Если Вы хотите изменить устройство, это можно сделать следующим образом:

- нажмите и удерживайте кнопку “pairing” нажатой в течение 2 секунд, светодиоды начнут мигать, это означает, что контроллер находится в режиме поиска новых устройств. Следуйте пункту 5.

Вы можете перейти по ссылке www.steelseries.com/nimbus/faq для получения более подробной информации о продукте