


BOSCH M-2

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2002/96/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Този директива регламентира валдините в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Преди първата употреба

Напълнете резервоара на ютията с чешмяна вода и настроете регулатора за температура на положение "max".

Когато ютията достигне желаната температура (индикаторът светлина индикатор изгасва), оставащата вода да се изпари, като настроите регулатора за пара на "2" и неколкократно натиснете бутон 

При първо гладене с пара не насочвайте вертикално ютията към правото за гладене, тъй като в резервоара може все още да има остатък и нечистоти.

Употреба

Контролната светлина свети при загряване, изгасва, когато се достигне настроената температура. Ако ютията един път се нагорчи, може да се гладя и при загряване.

Принето да се сортира според знатие за поддръжка и да започне да се гладя при най-ниската температура "1".

Пълнене на резервоара за вода

Схема 1
Поставяне регулатора за пара на положение "0" и изключване ютията от мрежата!

Използвайте само чиста вода от чешмата, без да я смесвате с мляко. Дефинирано от други текстове, например на етикета, че повдига уреда.

Не използвайте кондензирана вода от центрофуги на перални, климатизи или други подобни. Уредът е разработен за работа с нормална чешмяна вода. За да можете отпаметите функцията за пара, смесете вода от чешмата с дестилирана вода в съотношение 1:1. Ако чешмяната вода във вашия район е много твърда, смесете вода от чешмата с дестилирана вода в съотношение 1:2.

Никога не сипвайте вода над означеното "max".

Пладене без пара **Схема 2**
Поставяне регулатора за пара на "0". Загряването регулатора на температурата на желаното положение.

Евентуално използвайте спрей.

Пладене с пара **Схема 3**
Поставяне регулатора за температура на позиция "max".

След това загрее - регулатора на пара на позиция "2".

Поставяне регулатора на температура на положение "max".

Регулатора на пара на положение "1".

Регулатора на пара на положение "max" или "max".


Регулатора на пара на положение "2".

Спрей **Схема 4**
Натиснете бутон 

Струя пара **Схема 5**
Настройте температурата на "max". Натиснете бутон 

неколкократно през паузи от минимум 5 секунди.

Вертикална пара **Схема 6**
Настройте температурата на "max". Закачете дрехата, която ще гладите, на чакълка. Подадете ютията вертикално на разстояние от 20 cm и натиснете.

Ако  неколкократно през интервали от минимум 5 секунди.

Не използвайте върха хор!

След също гладене **Схема 7**
Неколкократно премълчете регулатора на колючестото пара от "0" на "2" и обратно (самопочистване).

Изградените резервоара. Дръжте ютията с върха надолу и изчакайте 15 минути.

Съхранявайте, изхранена на задната си част, не върху основата.

Каabelът може да навие в задната част на урея. Не навийте захранващия кабел преклясно степен!

Почистване
Изметнете щепсела от контакта и оставете ютията да се изсуши на сухо място.

Корпусът и основата да се изчистят само с влажна, след това да се подсушат.

Цякарея вертикалн а абур **Fig. 6**
Mutati butonul de control al temperaturii în poziția "max".

Acet aparat este conceput pentru a fi câlcat pe un umed. Tineti fierul în poziție verticală la 10 cm-departare de haine.

Apăsati butonul la intervale de 5 secunde.

Nicotidă nu pulverizati și nici nu îndreptați abur către alte obiecte.

Atunci când călcați a terminat **Fig. 7**
Puneți butonul pentru abur la de la "0" la "2" și înalpa, de câteva ori (auto-curățare).

Goliți rezervorul de apă: Tineti fierul cu vârful îndreptat în jos și scuturati uros.

Nu asetați nicotidă fierul pe talpa!

Fierul trebuie depozitat în poziție verticală cu rezervorul gol.

Fierul se poate păstra cu cablul încolțat în jurul părții din spate. Insuflați cablul de conectare în jurul părții din spate dar nu foarte strâns!

Curățarea și întreținerea fierului
Scotăți din priză cablul de alimentare a fierului și călcați.

Înainte de a începe curățarea, asigurați-vă că fierul este rece.

În eventualitatea în care talpa este apătată foarte mult: Călcați la rece o cârpă îmbibată în otet abt. Apoi, forțați o cârpă cu apă caldă și uscați talpa.

Sau:

Frecați interiorul talpa fierului cu o cârpă grossă de bumbac, îndolită de mai multe ori, și cu selectorul de reglare a temperaturii pe o valoare medie în maxim.

Acet aparat este conceput pentru a fi câlcat pe un umed. Tineti fierul pe o talpa netedă trebuie să evitați contactul dur cu obiecte metalice. Nu utilizați nicotidă un burete abraziv, sau chimicale pentru a curăța talpa.

Atentie! Fier de arsuri!

Funcția suplimentară de siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-picurare (în funcție de model)

Dacă temperatura este prea înaltă pe us, aburul se închide automat pentru a evita scurgerea. Acest lucru poate fi controlat printr-un clic sonor.

Funcția de deconectare automată și siguranță **Fig. 8**
Funcția de deconectare automată "Secure" deconectază fierul de călcat atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, pentru siguranță și economisire energie.

După conștientizarea aparatului la starea de alimentare, această funcție va deveni inactivă în primele 2 minute, pentru ca fierul să aibă timp să atingă temperatura setată.

3. anti-calc

"Anti-calc" patron 90% lefi kialakivka, vogy cökşentes a gőzölés vasalás során képződő vízkövérrakódásokkal, ezze le növelve a vasaló használatát. Azonban a vízkövérrakódások gátló paron képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

Sistemul anti-pic