

2 Начните воспроизведение на устройстве *Bluetooth* и настройте громкость.

Установите средний уровень громкости на устройстве *Bluetooth* и продолжайте регулировать его с помощью кнопок VOLUME *−/+* системы.

Автоматическое выключение


Если после завершения воспроизведения в течение 20 минут не выполняются никакие операции — не используется громкая связь (система не подключена к устройству *Bluetooth* по HFP/HSP) и ни одно устройство не подключено в разъем DC OUT ONLY для зарядки, система автоматически выключается.

После использования

- Выполните любое из перечисленных ниже действий.
- Выключите функцию *Bluetooth* устройства *Bluetooth*. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выключите устройство *Bluetooth*.
- Выключите систему.
- Еще раз коснитесь системы смартфоном, чтобы отключить соединение (только для смартфонов, поддерживающих технологию NFC).

Вызовы с помощью гарнитуры при прослушивании музыки

С мобильным телефоном, который позволяет воспроизводить музыку и поддерживает профиль *Bluetooth* A2DP, HFP или HSP, вы можете наслаждаться звонками по громкой связи по соединению *Bluetooth*. Если мобильный телефон *Bluetooth* поддерживает и HFP, и HSP, выберите профиль HFP.



Функциональность может меняться в зависимости от мобильного телефона с *Bluetooth*. См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к мобильному телефону.

1 Установите соединение *Bluetooth* между системой и мобильным телефоном.

Подробное описание процедуры подключения по *Bluetooth* см. в разделе "Как подключаться к устройствам *Bluetooth*". Когда соединение *Bluetooth* установлено, индикатор *Bluetooth* системы горит (синим), не мигая.

2 Начните воспроизведение на мобильном телефоне *Bluetooth* и настройте громкость.

Установите средний уровень громкости на мобильном телефоне *Bluetooth* и регулируйте его с помощью кнопок VOLUME *−/+* системы.

Вызов

Используйте мобильный телефон *Bluetooth*. Убедитесь, что тональный сигнал свободной линии слышен в системе, и говорите через микрофон. Если тональный сигнал не слышен, нажмите и удерживайте кнопку ↶ (вызов) системы около 2 секунд, чтобы установить систему как устройство вызова.

Прием вызова

При поступлении вызова воспроизведение аудио приостанавливается, и система воспроизводит сигнал вызова. Нажмите кнопку ↶ (вызов) системы и говорите через микрофон.

Советы

- Если при поступлении вызова его сигнал не воспроизводится, остановите воспроизведение аудио и нажмите кнопку ↶ (вызов), чтобы начать разговор.
- Когда аудио не воспроизводится, можно использовать громкую связь.
- Во время разговора регулируйте громкость с помощью кнопок VOLUME *−/+* системы.

Примечания

- Звук разговора выводится только через левый динамик.
- Держите смартфон на расстоянии не менее 50 см от системы.

Если поднести его слишком близко, могут возникать помехи.

Завершение вызова

Нажмите кнопку ↶ (вызов). Если в момент поступления вызова вы слушали музыку, ее воспроизведение возобновится по завершении разговора.

После использования

- Выполните любое из перечисленных ниже действий.
- Выключите функцию *Bluetooth* устройства *Bluetooth*. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к мобильному телефону *Bluetooth*.
- Выключите устройство *Bluetooth*.
- Выключите систему.
- Еще раз коснитесь системы смартфоном, чтобы отключить соединение (только для смартфонов, поддерживающих технологию NFC).


Функции кнопок устройства во время вызова

Предлагаемый набор функций может меняться в зависимости от типа мобильного телефона *Bluetooth* или поддерживаемых им профилей *Bluetooth*. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к мобильному телефону *Bluetooth*.

Состояние	Кнопка ↶ (вызов)
Режим ожидания	<ul style="list-style-type: none">Нажмите один раз, чтобы начать голосовой набор (только для телефонов, поддерживающих функцию голосового набора). Нажмите и удерживайте около 2 секунд, чтобы повторно набрать номер телефона, на который осуществляли звонок последним.
Исходящий вызов	<ul style="list-style-type: none">Нажмите один раз, чтобы отменить исходящий вызов. Нажмите и удерживайте около 2 секунд, чтобы перейти с системы на телефон в качестве устройства вызова или наоборот.
Входящий вызов	<ul style="list-style-type: none">Нажмите один раз, чтобы принять вызов. Нажмите и удерживайте около 2 секунд, чтобы отключить вызов.
Во время вызова	<ul style="list-style-type: none">Нажмите один раз, чтобы завершить вызов. Нажмите и удерживайте около 2 секунд, чтобы перейти с системы на телефон в качестве устройства вызова или наоборот.

Использование громкой связи с другим мобильным телефоном *Bluetooth* при прослушивании музыки

Данная система поддерживает технологию Multipoint, которая позволяет одновременно разговаривать по громкой связи и прослушивать музыку с проигрывателя *Bluetooth*.



- Подключение в одно касание (NFC) не может использоваться в данном случае.
- Функциональность может меняться в зависимости от устройства *Bluetooth*. Этот тип соединения *Bluetooth* может не поддерживаться в некоторых комбинациях устройств *Bluetooth*. См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к устройствам *Bluetooth*.

1 Установите соединение *Bluetooth* между системой и музыкальным проигрывателем *Bluetooth* по профилю A2DP, а между системой и мобильным телефоном *Bluetooth* по профилю HFP или HSP.

Подробное описание процедуры подключения по *Bluetooth* см. в разделе "Как подключаться к устройствам *Bluetooth*". Когда соединение *Bluetooth* установлено, индикатор *Bluetooth* системы горит (синим), не мигая.

Советы

- Чтобы использовать мобильный телефон *Bluetooth*, поддерживающий функцию воспроизведения музыки, только для телефонных переговоров, установите соединение *Bluetooth* между ним и системой по профилю HFP или HSP, но не по A2DP.
- Некоторые мобильные телефоны *Bluetooth* могут устанавливать соединения *Bluetooth* по разным профилям одновременно. То есть если с телефоном установлено соединение *Bluetooth* по профилю HFP или HSP, другое соединение *Bluetooth* по профилю A2DP также может быть занято этим же мобильным телефоном. В этом случае музыкальный проигрыватель с *Bluetooth* не может быть подключен к системе.

Примечание

- Чтобы возобновить соединение с теми же устройствами после выключения системы, повторите эту процедуру.

Использование звуковых эффектов

Система предоставляет возможность задания звуковых эффектов.

1 Чтобы выбрать звуковой эффект, нажмите кнопку SOUND.


Индикатор SOUND (см. ниже) указывает на выбранный в данный момент звуковой эффект. Нажимая кнопку SOUND, вы можете переключаться между доступными звуковыми эффектами.

Состояние	Звуковой эффект
Желтый	Высокое качество басовых звуков (MEGA BASS). Это настройка по умолчанию системы.
Зеленый	Объемное звучание (MEGA BASS+SURROUND).
Выкл.	Без звукового эффекта.

Совет	<ul style="list-style-type: none">Система запоминает используемый звуковой эффект при выключении.
--------------	---

Прослушивание музыки с помощью проводного подключения к портативному аудиоустройству и др.

1 Подключите устройство к системе.



Соединительный кабель (не входит в комплект поставки)

2 Включите систему.

3 Включите подключенное устройство.

4 Нажмите кнопку AUDIO IN системы.

5 Начните воспроизведение музыки на подключенном устройстве. Установите средний уровень громкости на подключенном устройстве и регулируйте его с помощью кнопок VOLUME *−/+* системы.

Примечания


- Чтобы прослушивать музыку, не достаточно просто подключить соединительный кабель к системе. Необходимо еще и нажать кнопку AUDIO IN.
- Вы не можете осуществлять звонки по громкой связи при прослушивании музыки с устройства, подключенного к системе с помощью соединительного кабеля.

Автоматическое выключение

Если после завершения воспроизведения в течение 20 минут не выполняются никакие операции — не используется громкая связь (система не подключена к устройству *Bluetooth* по HFP/HSP) и ни одно устройство не подключено в разъем DC OUT ONLY для зарядки, система автоматически выключается.

Зарядка устройств USB, таких как смартфоны, через USB-соединение с системой

Вы можете заряжать смартфон, подключив его в разъем DC OUT ONLY (USB) системы. Если питание системы осуществляется только от встроенной аккумуляторной батареи, смартфон будет заряжаться от нее. **Чтобы зарядить устройство USB, включите систему.**



Примечание

- Это USB-подключение не может использоваться для передачи данных.

Утилизация системы

Из соображений защиты окружающей среды извлеките встроенную литий-ионную аккумуляторную батарею из системы.


Перед этим батарея должна быть полностью разряжена. Для этого некоторое время используйте систему без подключения адаптера переменного тока.

Извлеките литий-ионную батарею для утилизации. Открывайте корпус только для утилизации системы.
--

1 Выключите систему и удалите адаптер переменного тока.

2 Снимите заднюю крышку системы, чтобы извлечь батарею.

- Откройте заднююку.
- Извлеките 4 резиновые втулки из нижней панели системы.
 - Выкрутите 4 шурупа.
 - Снимите крышку.
 - Отсоедините шпатель батареи от системы.
 - Вытащите батарею.



Примечание

- При извлечении батареи из системы будьте осторожны, чтобы не повредить крышку с кодом пинцетом либо другими металлическими инструментами.

Технические характеристики

Блок динамиков	Динамик-сателлит: прибл. 48 мм в диаметре × 2 Сабвуфер: прибл. 80 мм в диаметре × 1
Тип корпуса	Динамик-сателлит: герметичный корпус Сабвуфер: Модель с пассивным излучателем

Блок усилителя

Опорная выходная мощность

- При питании от адаптера переменного тока: 10 Вт + 10 Вт (динамик-сателлит, при 1 % гармонических искажений, 1 кГц, 6 Ом) 20 Вт (сабвуфер, при 1 % гармонических искажений, 100 Гц, 4 Ом)
- При питании от аккумулятора: 4 Вт + 4 Вт (динамик-сателлит, при 10 % гармонических искажений, 1 кГц, 6 Ом) 8 Вт (сабвуфер, при 10 % гармонических искажений, 100 Гц, 4 Ом)

Bluetooth	спецификация <i>Bluetooth</i> версии 3.0
Система связи	Спецификация <i>Bluetooth</i> : класс мощности 2
Максимальная дальность видимости	прибл. 10 м ¹ в пределах прямой видимости
Диапазон частот	Диапазон 2,4 ГГц (2,4000–2,4835 ГГц)
Метод модуляции:	FHSS
Поддерживаемые профили <i>Bluetooth</i> ^{2*}	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный профиль распространения аудио) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профиль дистанционного управления аудио- и видеоустройствами) HSP (Headset Profile — профиль гарнитуры) HFP (Hands-free Profile — профиль громкой связи)
Поддерживаемый кодек ³	SBC ^{4*} , AAC ^{4*}

Диапазон передачи	(A2DP) 20 Гц – 20000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)
-------------------	--

^{1*} Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т. д.

^{2*} Стандартные профили *Bluetooth* определяют назначение связи *Bluetooth* между устройствами.

^{3*} Кодек: формат сжатия и преобразования аудиосигнала

^{4*} Кодек поддиагона

^{5*} Перспективное звуковое кодирование

Микрофон	электретный конденсаторный
Тип:	электретный конденсаторный
Направленность:	всенаправленный
Частотный диапазон:	50 Гц–10 кГц

Общие характеристики

Ввод	Разъем AUDIO IN (ø 3,5 мм мини-стереоразъем)
Разъем DC OUT	USB Тип A (для зарядки батареи подключаемого устройства) (5 В, макс. 1,5 А)

Требования к источнику питания

- 15 В постоянного тока (обеспечивается поставляемым в комплекте адаптером переменного тока, подключаемым к сети переменного тока 100 В – 240 В, 50 Гц/60 Гц) либо встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея

Время работы от литий-ионной батареи (при использовании соединения *Bluetooth*) около 6 часов^{6*}

Размеры (включая выступающие части и элементы управления)

- Прибл. 385,0 мм × 152,0 мм × 65,0 мм (ш/в/г)

Масса

- Прибл. 2000 г с батарей

Прилагаемые принадлежности

- Адаптер переменного тока (AC-E1530) (1)
- Инструкция по эксплуатации (настоящий документ) (1)
- Руководство по работе с *Bluetooth*[®] (1)
- Фуляр для транспортировки (1)

^{6*} Время может меняться в зависимости от температуры или условий работы.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Поиск и устранение неисправностей

	Нет звука / Звук идет только из одного динамика / Низкий уровень громкости
--	---

	Убедитесь, что и система, и подключенное устройство включены.		Если к системе подключен персональный компьютер, убедитесь, что в настройках канала вывода звука выбрано устройство <i>Bluetooth</i> .
	Увеличьте громкость системы и подключенного устройства.		Создайте повторно пару для системы и данного устройства <i>Bluetooth</i> .
	Убедитесь, что звук воспроизводится на подключенном устройстве.		Если подключенное устройство монофоническое, звук будет выводиться только из левого динамика.
	Убедитесь, что оба штекера соединительного кабеля (не входит в комплект поставки) плотно вставлены в разъемы системы и подключаемого устройства.		

	Звук искажен / Из динамиков системы слышится гудение или шум
--	---

	Уменьшите громкость подключаемого устройства.		Не устанавливайте систему вблизи телевизора.
	Если у подключенного устройства есть функция эквалайзера, отключите ее.		Выберите подключение <i>Bluetooth</i> A2DP в настройках устройства <i>Bluetooth</i> с активным профилем HFP или HSP.

	Располагайте систему вдали от микроволновой печи, устройств беспроводной локальной сети и пр.		Если к данной системе подключить устройство со встроенным радио или тюнером, прием передач может не осуществляться либо снизиться чувствительность. Расположите систему как можно дальше от устройства и убедитесь в приемлемом качестве передаваемых передач.
	Поднесите устройство <i>Bluetooth</i> поближе к системе. Устраните все преграды между системой и устройством <i>Bluetooth</i> .		Если индикатор BATTERY/CHARGE мигает зеленым, зарядите систему, подключив адаптер переменного тока.

	Не удается создать пару
--	--------------------------------

	Расположите данную систему и устройство <i>Bluetooth</i> на расстоянии не более 1 м друг от друга.		Если индикатор <i>Bluetooth</i> не мигает быстро (синим), нажмите и удерживайте кнопку BLUETOOTH = PAIRING системы, пока не прозвучат два звуковых сигнала.
--	--	--	---

	Не слышно или плохо слышно вызываемого абонента
--	--

	Убедитесь, что и система, и подключенное устройство включены.		Выберите подключение <i>Bluetooth</i> HFP или HSP в настройках устройства <i>Bluetooth</i> .
	Убедитесь, что система задана как канал вывода звука для мобильного телефона <i>Bluetooth</i> .		Увеличьте громкость системы и подключенного устройства.

	Подключение в одно касание (NFC) невозможно
--	--

	Поднесите телефон к системе и держите его так до тех пор, пока он не начнет вибрировать. Если этого не произошло, медленно поднесите телефон к отметке N на системе.		Если смартфон находится в чехле, снимите его.
	Убедитесь, что функция NFC смартфона включена.		Чувствительность приема NFC зависит от устройства. Если несколько раз не удалось подключить смартфон в одно касание, подключите его к системе, выбрав необходимые настройки на экране.
	Убедитесь, что на экране смартфона отображается приложение "Быстро подключить NFC".		