

Attitude
state.of.the.art.sound®



ECHO
комплект акустики 5.0

ECHO
комплект акустики 5.0

ВНИМАНИЕ

Перед использованием изделия прочтите и поймите все инструкции и предупреждения. Сохраните эти инструкции для обращения в будущем.


- Прибор не следует использовать поблизости от источников воды и влаги. Очистка выполняется только с помощью влажной тряпки.
- Прибор должен устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.
- Защитите шнур питания от наступания или заземления, в частности, у вилок и на выходе из прибора.
- Убедитесь, что вилку можно легко вытащить из розетки в экстренном случае.
- Используйте только рекомендованные производителем дополнительные принадлежности.

→ Время работы и очистка

Рабочие характеристики динамиков могут измениться во время первоначального использования вследствие условий хранения и механических ограничений. Спустя 15 часов работы механические детали достигнут своих проектных характеристик.

Выключайте все оборудование перед очисткой. Кожух следует лишь изредка очищать от пыли. Не трогайте головки.

→ Соединения




Убедитесь, что оборудование выключено. При подключении динамиков соблюдайте правильную полярность. На большинстве кабелей красный знак + означает положительную клемму, а черный знак - означает отрицательную клемму.

Подключите кабель к положительной (+) клемме для переднего левого динамика на усилителе и к положительной (+) клемме на переднем левом динамике.

Подключите кабель к отрицательной (-) клемме для переднего левого динамика на усилителе и к отрицательной (-) клемме на переднем левом динамике.

Повторите те же шаги для переднего правого динамика, центрального динамика и для левых и правых сателлитов.

→ Расположение



Передние динамики следует располагать с каждой стороны вашего телевизора или перед вашим любимым местом для прослушивания. В общем, расстояние от динамиков до места для прослушивания должно быть в 1,5 раз больше расстояния между динамиками. Например, если место находится в 2,7 м от динамиков, расстояние между ними должно быть 1,8 м.

Центральный динамик должен находиться сверху вашего телевизора или на нем.

Сателлиты следует располагать по бокам или сзади вашего места. Обычно их располагают на боковых стенах слегка выше уровня ушей, примерно на расстоянии 2/3 от передней части комнаты. Так объемные динамики будут направлены прямо на слушателя, который будет находиться по центру пятиканальной системы.

→ Характеристики

Модуль	Передние динамики	Центральный динамик	Сателлиты
Макс. мощность	100 Ватт	80 Ватт	60 Ватт
Мощность	100 Ватт	40 Ватт	30 Ватт
Частотная характеристика	38 Гц – 20 кГц	45 Гц – 18 кГц	45 Гц – 180 кГц
Чувствительность	88 +/- 3 дБ	85 +/- 3 дБ	85 +/- 3 дБ
Импеданс	8 Ом	8 Ом	8 Ом

Авторское право

Это руководство защищено авторским правом CI № 556520-4137. Запрещается частичное или полное копирование, передача или изменение руководства каким-либо способом без письменного разрешения.

Заявление

Это руководство не дает никаких гарантий или соответствующих деклараций. Вся информация в руководстве, включая характеристики изделия, изображения и литературу, представлена только для справки, мы оставляем за собой право изменять содержимое руководства без предупреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ

Материалы упаковки этого изделия подлежат переработке и повторному использованию. Это изделие и принадлежности, упакованные вместе, представляют собой продукт, соответствующий директиве WEEE, за исключением батарей. Выполняйте утилизацию любых материалов в соответствии с вашими местными требованиями. При списании изделия соблюдайте местные нормы и правила. Элементы питания запрещается выбрасывать или сжигать, их утилизация должна выполняться в соответствии с местными требованиями

