


Датчик частоты сердечных сокращений H7.




Инструкция.

Присоедините кардиопередатчик к эластичному ремешку. Смочите водой

две контактные площадки с электродами, находящиеся на внутренней поверхности эластичного ремня кардиопередатчика.

чтобы он плотно прилегал, кардиопередатчика вы сможете отодвинуть его



Отрегулируйте длину эластичного ремня таким образом, но не мешал заниматься спортом. Ремешок установлен правильно, с максимальной натяжкой, если не больше чем на 3-4 сантиметра от груди. О плохом

контакте

кардиопередатчика с кожей говорит сигнал

«0» или «220-240» на дисплее монитора.

Закрепите ремешок на груди под грудными мышцами.

- Позволяет легко и просто вводить данные о частоте сердечных сокращений в смартфон; Большая дальность передачи сигнала (~10 м);
- Заменяемый пользователем аккумулятор;
- Совместим с десятками ведущих тренировочных приложений, включая Polar Beat
- Совместимы с iPhone 4S и более поздними версиями и с рядом устройств на базе Android, включая Samsung Galaxy S3 и S4, использующие Android 4.3 или более поздние версии.
- Осуществляет передачу данных частоты сердечных сокращений во время плавания при использовании продуктов, поддерживающих передачу данных на частоте 5 кГц*.
- Совместим с моделями FT1, FT2, FT4, FT7, FT40, FT60, FT80, RS100, RS300X, RS400, RCX5, CS100, CS200, CS300, V800