



AURA

Buttons Guide de démarrage rapide


Quick Start Guide Guide de démarrage rapide




Side view
Vue de côté






Connectors Guide de démarrage rapide




Rear view
Vue arrière




Source selection Sélection de la source





Bluetooth



Bluetooth - reset



WiFi iOS



Available on the App Store | Available on Google play

- EN :** User Manual is available on www.harmankardon.com
- FR :** Manuel de l'utilisateur est disponible sur www.harmankardon.com
- ES :** Manual de usuario está disponible en www.harmankardon.com
- PT :** Manual disponível na www.harmankardon.com
- DE :** Bedienungsanleitung ist auf www.harmankardon.com
- IT :** Manuale utente è disponibile sul www.harmankardon.com
- NL :** Gebruikershandleiding is beschikbaar op www.harmankardon.com
- NO :** Brukerveiledning er tilgjengelig på www.harmankardon.com
- FI :** Käyttöohje on saatavana www.harmankardon.com
- RU :** Руководство пользователя доступно на www.harmankardon.com
- SV :** Bruksanvisning finns på www.harmankardon.com
- DA :** Brugervejledning er tilgængelig på www.harmankardon.com
- JP :** ユーザーマニュアルで提供されています www.harmankardon.com
- KO :** 사용자 설명서에서 사용할 수 있습니다 www.harmankardon.com
- CHS :** 用户手册 www.harmankardon.com
- CHT :** 用戶手冊 www.harmankardon.com

