

Инструкция по эксплуатации:

- подключите USB кабель или кабель с разъемом для прикуривателя заряжаемого устройства к USB разъему или гнезду прикуривателя RM-422
  - подключите RM-422 к автомобильному прикуривателю (12-24V DC)
  - после завершения зарядки, отсоедините заряжаемое устройство от USB кабеля, и отключите RM-422 от сети автомобиля
- Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.