

Батарейная рукоятка Action Battery Grip для экшн-камер

Батарейная рукоятка Action Battery Grip - многофункциональный аксессуар, обеспечивает эргономику и комфорт во время съемки с помощью экшн-камер и возможность дополнительной подзарядки. Благодаря удобному захвату рукоятку удобно держать в руке, легкий вес не затрудняет фото и видеосъемку и позволяет оператору более уверенно управлять камерой.

- Возможность использовать рукоятку как самостоятельный аксессуар или закрепив ее на другом аксессуаре с винтовым креплением 1/4-20".
- Две дополнительные подзарядки экшн-камеры в три раза увеличат возможное время съемки. Подзарядка возможна непосредственно во время съемки без необходимости останавливать камеру и прерывать съемку.
- Наличие дополнительных кабелей в комплекте позволяет подключить для подзарядки устройства: USB-кабель - для зарядки смартфона, короткий кабель –для зарядки экшн-камеры.
- Съёмный ручной ремешок обеспечит удобство при переноске и исключит вероятность потери рукоятки
- Подходит для камер с креплением, аналогичным как у камер GoPro® , а также подходит для устройств с резьбовым креплением

Совместимость: экшн-камеры с креплением, аналогичным как у камер GoPro® , или устройства с резьбовым креплением

Материалы: прочный ABS-пластик, силикон, нейлон, сталь, никелированная медь, поликарбонат

Вес: 164 г

Размеры (ШхГхВ): 30 x 60 x 179мм

Литий-ионный аккумулятор. Выходное напряжение: 5 В. Сила тока: 1 А. Емкость аккумулятора: 2600 мАч

Зарядка: через порт micro-USB, 5В