

## SJCAM TRIPOD

Порядок использования:

1. Штатив имеет быстросъемную площадку со стандартным винтом  $\frac{1}{4}$  дюйма для крепления камеры. Для крепления камеры без аквабокса используйте рамку для крепления экшн камеры SJCAM, входящую в комплект камеры SJCAM. Рамку привинтите к быстросъемной площадке, камеру вставьте в рамку и установите ее на штатив.
2. Для установки экшн. камеры в аквабоксе на штатив воспользуйтесь переходником для аквабокса на резьбу  $\frac{1}{4}$  дюйма, который обычно входит в комплект аксессуаров камеры SJCAM. Привинтите аквабокс с помощью переходника к быстросъемной площадке штатива, установите камеру в аквабокс и затем аквабокс с камерой - на штатив.
3. Можно расставить ноги штатива и установить его на ровную поверхность, например на землю или стол.
4. Пользуясь тем, что ноги штатива могут загибаться во все стороны, можно закрепить его за какой нибудь предмет – например за ограду, ветку или ствол дерева.
5. Штатив не предназначен для использования при отрицательных температурах окружающей среды, а также при температуре воздуха более 40 град С.
6. Штатив не предназначен для использования в агрессивных средах.
7. Старайтесь не допускать длительного воздействия прямого солнечного света на штатив, уберите его после использования на солнце в тень или в непрозрачный пакет.

Технические характеристики;

Высота максимальная – 25 см

Нагрузка максимальная – 0,5 кг

Вес штатива с упаковкой -0,3 кг