



Руководство
пользователя

SBS-380

Комплектация



ремень

акустическая
система
SBS 380



Руководство пользователя



AUX кабель



microUSB кабель

Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.

Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

Bluetooth	Версия Дистанция	Bluetooth 4.1 + EDR до 10 m
Аудио система	Звуковая мощность Частотный диапазон Чувствительность Сопротивление	10Wx2+2.5Wx2 / 25 W 40 Hz – 20 KHz S/N 60 dB 4 Ω
Способы воспроизведения	Режим работы Время проигрывания Время полного заряда	bluetooth / FM / AUX/SD до 15 ч. 7 ч.
Встроенный аккумулятор с функцией POWER BANK	Тип Разъем заряда Емкость Разъем power bank	Li-Ion, 7.4 V microUSB, 5V / 2A 8800 mAh USB 2.1A
Габариты	Размеры Вес	145 x 282.5 x 180mm 2.04 kg

- 3 режима эквалайзера: звук для помещения и для улицы
- Мощный звук для больших, открытых пространств
- DSP процессор MAXX AUDIO
- Встроенный аккумулятор на 8800mAh с функцией powerBank
- До 15 часов непрерывного прослушивания без подзарядки
- Защита от брызг, пыли IPX4
- Двухнаправленная конструкция динамика
- Мощный встроенный сабвуфер
- USB порт для зарядки смартфона
- 3.5 мм аудио-вход для подключения любого источника звука
- FM радио со встроенной антенной
- Функция Hands-free
- Проигрывание музыки с карты памяти microSD до 32 Гб
- Ремень для переноски в комплекте

Функции интерфейса

1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем (9) и подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства. Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V 2000 mA.
2. Для включения акустики зажмите клавишу (1) на 2 секунды. Световой индикатор (2) интенсивно мигает синим светом.
3. Включите режим поиска Bluetooth на устройстве. В настройках найдите SBS-380. Успешное сопряжение сопровождается звуковым сигналом. Индикатор (2) равномерно загорится синим светом. Максимальная дистанция 10 метров. Для смены треков используйте короткое нажатие клавиши (3) и (4), для паузы клавишу (2).
4. Для подключения SBS-380 и устройств (смартфоны, планшеты, плееры, компьютеры) используйте AUX кабель вход (12). Нажмите клавишу (6) для выбора режима AUX.
5. Вставьте карту microSD (до 32 Гб) в слот (11). Коротким нажатием на клавишу (6) выберите режим mp3 плеера. Для смены треков - короткое нажатие клавиш (3) и (4).
6. Режим FM радио активируется клавишей (6). Для автоматического поиска FM радиостанций зажмите клавишу (2) на 3 секунды. Для смены радиостанций - короткое нажатие клавиш (3) и (4).
7. Уровень заряда батареи определяется с помощью индикаторов (13).
8. Для заряда мобильного устройства от SBS-380 подключите USB кабель в выход (10). Если колонка выключена функцию "POWER BANK" активирует клавиша (7).
9. С помощью клавиши (8) меняются настройки эквалайзера.

- ① Длинное нажатие для включения / выключения.
- ② Воспроизведение / пауза.
- ③ Регулировка громкости (тише) / предыдущий трек.
- ④ Регулировка громкости (громче) / следующий трек.
- ⑤ Режим Bluetooth / ответ на вызов.
- ⑥ Смена режимов воспроизведения SD / AUX / FM.
- ⑦ Клавиша активации функции "POWER BANK".
- ⑧ Выбор варианта эквалайзера EQ.
- ⑨ microUSB IN вход для заряда колонки.
- ⑩ USB-выход для зарядки мобильных устройств (5V / 2A).
- ⑪ Слот карты памяти microSD.
- ⑫ AUX проводное подключение.
- ⑬ Индикатор заряда батареи.



Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или "0000"
2. После первого успешного сопряжения SBS-380 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного устройства и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, тел.: +7 (812) 324-80-21

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: наличие химических и механических повреждений (включая случайные повреждения, причиненные клиентом). повреждения соединительных шнуров и колодок. умышленные и ошибочные действия владельца (небрежное хранение и транспортировка, эксплуатация изделия с нарушением правил и требований безопасности). действий непреодолимой силы (пожар, затопление, молния). попадания внутрь изделия жидкости и других посторонних предметов любого происхождения (в том числе насекомых и грызунов). дефектов системы, с которой данное изделие использовалось. наличие следов постороннего вмешательства (ремонт, наладка и т.д.)

Подлежит обязательной сертификации.

Комплектность: акустическая система SBS-380, microUSB кабель, AUX кабель, ремень, инструкция.

