

Рюкзак для цифровой фотокамеры, объективов и ноутбука. Внутренняя съемная вставка оснащена инновационной системой защиты Flexy Camera Shell, разработанной инженерами Manfrotto. В основной части рюкзака можно расположить цифровую фотокамеру с установленным объективом 70-200, 4 объектива и вспышку. В верхней части расположено отделение для фотокамеры типа Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 15,6 дюймов и планшета iPad Pro 9,7. Боковой карман на молнии. Эргономичные плечевые лямки. Уплотненная спинка. Дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе. Премиальная синтетическая ткань, устойчивая к разрывам. Специальная ткань в нижней части рюкзака. Высококачественная фурнитура. Защитный чехол от дождя и солнца.