

Сумка идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с комплектом фотооборудования. Внутренняя съемная фирменная вставка оснащена новой оболочкой Flexy Camera Shell, инновационной системой защиты. Размещение: Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и двумя дополнительными объективами, или Nikon D3400 или Canon EOS 1300D с установленным объективом 70-200/4 и двумя дополнительными объективами. Защитный карман для ноутбука до 15 дюймов и iPad Pro 9.7. Меняя конфигурацию ручек и плечевых ремней, модель можно использовать как сумку на плечо, сумку в руку или рюкзак. Мягкая плечевая накладка. Дополнительные внешние и внутренние карманы. Внешнее крепление штатива. Премиальная синтетическая ткань, устойчивая к разрывам. Специальная ткань в нижней части сумки. Высококачественная фурнитура. Защитный чехол от дождя и солнца.