

Сумка предназначена для переноски фотоаппарата и защиты от внешних воздействий (пыль, мелкие механические повреждения) и продления срока его эксплуатации.

В ней имеется специальное отделение для ноутбука.

Способ ухода: протирать мягкой тканью. Использовать по назначению.