

**Ritmix**

**AVR-524  
LIGHT**



Детектор  
движения



32Гб  
MicroSD

**SOS**

Защита от  
перезаписи

**Full HD**

1920×1080



**Автомобильный  
видеорегистратор**

[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)



**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,  
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА  
RITMIX LIGHT.**

Мы, команда разработчиков RITMIX LIGHT, искренне надеемся, что его использование будет для Вас комфортным и послужит Вашей безопасности на дороге.

Назначение устройства – видеорегистратор автомобильный на напряжение 12В / 24В, торговой марки «Ritmix», предназначенный для видео- и аудиозаписи в реальном времени во время вождения автомобиля.

- Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и полностью поняли данное руководство.
- Сохраняйте руководство в легкодоступном месте.
- Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

Полная линейка продуктов RITMIX и их описание – на [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.



**ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО  
СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.  
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
УСТРОЙСТВА**

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Ritmix аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут

привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Ritmix

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.

Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль,

металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами.

Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах и самолетах. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не

забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Также из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля, включая помехи радиоприему магнитолы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксес-

суарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае, может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные

поверхности. При падении устройство может повредиться.

Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам. Не производите установку / настройки устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.

При вставке карты памяти в устрой-



ство или подклю­чении к нему кабеля убедитесь, что все сделано правильно. Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства. Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью. Вставка карты памяти или кабеля в неправильный разъем или с чрезмерным усилием может вызвать повреждения универсального разъема или других частей устройства.



**НЕСОБЛЮДЕНИЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И  
ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ  
ИЛИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ  
ОБОРУДОВАНИЯ.**

- Перед первым применением необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор видеоре­гистратора через входящий в комплект автомобильный адаптер от бортовой сети автомобиля.
- Аккумулятор видеоре­гистратора предназначен для сохранения настроек и для кратковременной автономной

резервной записи – при полной зарядке нового аккумулятора хватает для записи в течении 5–10 мин, при температуре окружающей среды 20–25 градусов. При понижении температуры, заряд аккумулятора расходуется быстрее. Также на емкость аккумулятора влияет срок его использования – со временем и с увеличением произведенных циклов зарядки / разрядки емкость аккумулятора снижается. Видеореги­стратор не является бытовой видеокамерой и не предназначен для автономной продолжительной видеосъемки. Подключение к электропитанию через автомобильный адаптер является основным предусмотренным вариантом питания видеореги­

стратора. Быстрый разряд аккумулятора при видеосъемке является конструктивной особенностью устройства и не является дефектом устройства. Пожалуйста, перед каждым использованием проверяйте режим, настройки и работу видеозаписи. С видеореги­стратором используйте только новые либо корректно отформатированные неизношенные карты памяти с поддержкой высокой скорости передачи данных класса 10 и старше. Регулярно, не реже чем раз в месяц, форматируйте карту памяти через меню видеореги­стратора.

- Используйте только высококачественные оригинальные карты памяти ведущих производителей. Не храните

посторонние файлы на карте памяти видеореги́стратора, т.к. это может привести к сбою видеозаписи и «зависанию» видеореги́стратора. Применяемая карта памяти должна использоваться только для записей данного видеореги́стратора. На случаи некорректной работы устройства в результате использования некачественных, контрафактных, технически несоответствующих карт памяти гарантийные обязательства не распространяются.

- Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном видеореги́страторе. В противном случае возможно повреждение устройства и записанных видеофайлов. Пожалуйста,

устанавливайте карту правильной стороной, извлекайте легким нажатием. Будьте внимательны при извлечении – при слишком сильном нажатии карта может упасть, так как будет также с силой вытолкнута пружиной держателя из слота. Для обеспечения записи в штатном режиме карта памяти должна содержать как минимум 100Мб свободного пространства, доступного для записи.

- Устройство должно использоваться только с входящими в комплект аксессуарами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров. Для подачи

питания от бортовой сети автомобиля на устройство используйте штатный автомобильный адаптер. Подсоединяйте кабель питания в разъем регистратора только лишь после запуска двигателя автомашины. Внезапное повышение напряжения при запуске двигателя может повредить устройство. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства. На случаи выхода прибора из строя в результате нарушения требований к энергоснабжению гарантийные обязательства не распространяются.

- Изготовитель и/или Продавец не

несет ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя. Гарантийные обязательства также не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж, нарушения энергоснабжения, стихийные бедствия и т.д.

- Не подвергайте заметным механическим воздействиям, не допускайте попадание инородных тел во внутреннюю часть устройства, не подвергайте значительным термическим воздействиям (нагревание,

охлаждение), воздействию химически активных веществ (бензины, растворители, реагенты), попаданию влаги, пыли и т. д. Не осуществляйте самостоятельно демонтаж и замену элемента питания устройства, т.к. элемент питания является взрывоопасным элементом. Не оставляйте устройство надолго под прямыми солнечными лучами, во избежание чрезмерного нагрева и опасности самовозгорания от перегрева.

- Изготовитель и/или Продавец не несет ответственности за любую потерю данных и / или персональный ущерб, прямой либо косвенный, причиненный пользователю либо третьей стороне неверным использованием устрой-

ства либо программного обеспечения, неверной установкой, использованием не входящих в комплект аксессуаров.

- Пожалуйста, бережно обращайтесь с micro SD картами, на которые производится запись видеореги́стратором. Наш продукт создан для использования в автомобиле, в том числе в условиях удара, столкновения, дорожно-транспортного происшествия. Тем не менее, мы не можем гарантировать запись и сохранение на карте каждого видео-файла, на что может повлиять тяжесть условий ДТП и повреждения, причиненные видеореги́стратору и/или карте памяти.

**ВНЕШНИЙ ВИД**

- 1 – Кнопка «Ok»
- 2 – Кнопка «R»
- 3 – Кнопка «Вкл./Выкл.»
- 4 – Паз держателя
- 5 – Вход Mini USB
- 6 – Кнопка «Mode»
- 7 – Кнопка «Menu»
- 8 – Кнопка «Вверх»
- 9 – Кнопка «Вниз»
- 10 – Объектив
- 11 – Динамик
- 12 – Слот для SD-карты
- 13 – Кнопка «Reset»



## НАЧАЛО РАБОТЫ

Закрепите держатель на устройство, выберите и зафиксируйте наиболее подходящий угол наклона и поворота держателя.

△ Основа держателя закрепляется на стекло (либо иную любую плоскую гладкую поверхность, например приборную панель, основание зеркала заднего вида) вакуумной присоской держателя, важно предварительно тщательно очистить место крепления от пыли / грязи / следов масла с помощью средства для ухода за автомобильными поверхностями. Рекомендуем направить камеру немного влево (на 15–25 градусов от направ-

ления движения) для лучшего захвата в кадр движущихся навстречу автомобилей, также установить захват капота Вашего автомобиля в 10–15% снизу от высоты кадра. Подключите адаптер питания в прикуриватель, а его разъем – в устройство. Если питание не поступает – проверьте исправность прикуривателя и работоспособность плавкого предохранителя адаптера прикуривателя. Не заводите двигатель с подключенным в прикуриватель устройством во избежание его повреждения при резком скачке / пробое напряжения.

## УСТАНОВКА И ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

Карту вставляйте в слот так, чтобы она надежно закрепилась в устройстве, плавным движением до фиксации (до щелчка). Руководствуйтесь пометкой на корпусе устройства для установки карты правильной стороной.



Отформатируйте карту в регистраторе перед первым использованием – нажмите кнопку Меню, выберите Настройки, выберите пункт Форматирование. Для видеозаписи в высоком разрешении, пожалуйста, используйте карты с высокой скоростью передачи данных (рекомендуем класс 10 SDHC), от 8 Гб до 32 Гб. Регулярно, не реже 1 раза в месяц, форматируйте карту памяти, удаляя остатки старых файлов – предварительно сохранив на другой носитель все важные для Вас видеозаписи и фотоснимки с карты памяти. Пожалуйста, используйте карту только для записей регистратора, не храните на ней посторонние файлы. Если реги-



стратор не может прочесть отформатированную в нем карту – замените ее на новую.

### **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ, ЗАРЯДКА**

Устройство оснащено встроенным литий-ионным аккумулятором. Индикатор уровня заряда аккумулятора отображается на экране, при автономной работе устройства от аккумулятора. Пожалуйста, перед первым использованием RITMIX LIGHT полностью зарядите его аккумулятор от автомобильного прикуривателя, от USB порта компьютера или от сети 220В через приобретаемую отдельно USB зарядку.

Во время процесса зарядки, на экране отображается символ аккумулятора, а индикатор мигает оранжевым цветом. Когда зарядка полностью завершена, индикатор выключается. После подключения видеореги́стратора к питанию автоматически начинается видеозапись. Чтобы войти в меню и посмотреть / изменить настройки, нужно остановить видеозапись.

### **ВИДЕОСЪЕМКА**

- 1) Включение устройства – нажмите кнопку 3. Для выключения – нажмите и удерживайте ее в течение 2х секунд.
- 2) Начало и остановка видеозаписи – нажмите кнопку 1.
- 3) Во время видеозаписи удобно включать и выключать микрофон (и соответственно запись звука на видео) кнопкой 9. При отключении микрофона на экране отображается соответствующий символ.
- 4) Воспроизведение видео – нажмите кнопку 6 для входа в меню и для возврата из меню (видеозапись должна быть остановлена), подтвердите выбор Воспроизведения кнопкой 1. Начало

воспроизведения – подтвердите выбор, подтверждайте кнопкой 1. Можно переходить к последующему / предыдущему файлу, а также удалить текущий файл кнопкой 7.

### **ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ**

Нажмите кнопку 7 для входа в меню и для возврата (видеозапись должна быть остановлена), также по кнопке 7 производится переход из закладки настроек Видео в закладку Настройки, используйте кнопки 8 и 9 для последовательного перемещения по пунктам настроек, выбор подтверждайте кнопкой 1.

А. Разрешение. Выбор между доступными разрешениями съемки Full HD

(1080p) интерполяция, HD (720p) и VGA (640×480). Для AVR-524 рекомендуемое разрешение записи HD 720p.

В. Отображение даты. Вставляет или убирает штамп даты видео ролика.

С. Датчик движения. Включает или выключает датчик движения. При включенном датчике движения, видеозапись будет начинаться автоматически как только в пределах видимости объектива видеорегистратора произойдет какое ни будь движение.

Д. Циклическая запись. Настройка времени циклической записи. 1 мин., 3 мин. или 5 мин.

При циклической видеозаписи при

заполнении карты памяти происходит автоматическая перезапись наиболее старого файла, файлы пишутся последовательно равной длины. Выбор установки Выкл. начнет непрерывную видеозапись в один длинный файл, при этом при заполнении карты памяти перезапись не производится, запись останавливается.

Е. Форматирование. Форматирование вставленной в регистратор карты памяти. Внимание! Форматирование карты уничтожает все данные на карте памяти. Перед выполнением форматирования, рекомендуем проверить содержимое карты памяти и сохранить копию всех файлов, которые могут Вам пригодиться впоследствии.


- Ф. Язык. Выбор языка интерфейса.
- Г. Авто отключение. Выключение устройства по истечении заданного периода времени (если не идет съемка).
- Н. Отключение экрана. Выключение экрана устройства по истечении заданного периода времени.
- І. Перезагрузка. Данная функция сбрасывает все настройки до заводских.
- Ј. Частота. Переключение между двумя вариантами записи 50Hz и 60Hz.
- К. ТВ-стандарт. Переключение между стандартами PAL и NTSC
- Л. Время/Дата. Установка времени и даты.

### **ПРОСМОТР НА КОМПЬЮТЕРЕ**

Извлеките карту памяти из регистратора, подключите карту памяти к компьютеру / ноутбуку / планшету через картридер или используя слот для микро SD карт, просмотрите или скопируйте нужные файлы. Воспроизвести файлы на компьютере можно в любом стандартном видеоплеере Windows. Извлечение / установка карты памяти в регистратор должны производиться только при выключенном регистраторе.

### **ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ**

В этом режиме видеорегистратор автоматически начинает запись видео при обнаружении движения в кадре.

Быстрые движения крупных объектов (автомобили) регистрируются легче, чем медленные перемещения небольших объектов в кадре (например, люди). Установите в настройках режим автомобильной записи, включите детектор движения, сохраните изменение настроек перед выходом из режима настроек. На экране регистратора отобразится символ . После выключения двигателя – включите видеоре­гистратор кнопкой Питание, режим записи по детектору движения начнет работу при обнаружении движения.

### **ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРИЧИНЫ.**

- 1) Видеореги­стратор не включается:
  - Низкий уровень заряда аккумулятора
  - необходимо подключить устройство к питанию.
  - Плохое закрепление кабеля питания. Неисправность автомобильного прикуривателя.
  - Внутри видеореги­стратора скопился конденсат.
  - Неисправность кнопки Питание. Если экран видеореги­стратора постоянно отключается – проверьте в меню, не установлена ли у Вас функция Автоотключения дисплея.

2) Видеореги́стратор завис (изображение не меняется / отсутствует, видеореги́стратор не реагирует ни на какие нажатия кнопок).

Произошла некорректная операция, в частности – извлечение карты во время видеозаписи, ошибочные или беспорядочные нажатия кнопок, имеются посторонние файлы на вставленной в видеореги́стратор карте памяти. Нажмите кнопку Reset, принудительно выключите устройство. Отформатируйте карту.

3) Видеореги́стратор не заряжается:

– Адаптер зарядного устройства не подключен к питанию или подключен неверно

– Автомобильный прикуриватель неисправен.

– Аккумулятор потерял способность накапливать заряд – обратитесь в сервисный центр для проверки и замены аккумулятора.

4) Видеореги́стратор не записывает видео, ошибка карты памяти

– Если вы видите сообщение “НЕТ КАРТЫ / ОШИБКА КАРТЫ / ERROR” при включении устройства – проверьте, установлена ли карта. Возможно, на карте имеются посторонние файлы, которые вызывали ошибку устройства при попытке их распознавания, либо карта полностью занята защищенными

от автоматической перезаписи файлами G-сенсора и SOS. Отформатируйте карту через меню настроек, либо замените карту на новую, с поддержкой высокой скорости передачи, класса 6 и старше. Рекомендуем класс 10 SDHC. Внимание! Если запись видео самостоятельно возобновляется, после того как вы остановили запись кнопкой ОК – проверьте, не установлена ли запись по датчику движения.

5) Не записывается звук

Проверьте, включен ли микрофон аудиозаписи? Отключение / включение во время видеозаписи – Кнопка 9 (MUTE).

6) Изображение нечеткое, помехи

Загрязнения на поверхности объектива, грязное стекло автомобиля в поле обзора камеры.

7) Не удается установить соединение с компьютером

USB порт видеореги­стратора предназначен только для питания, не предназначен для подключения к компьютеру с передачей данных. Для копирования / просмотра файлов видеозаписи на компьютере выключите видеореги­стратор, извлеките карту памяти и подключите карту памяти к компьютеру / ноутбуку используя кардридер либо слот для микро SD карт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Дисплей: цветной жидкокристаллический TFT, диагональ 2.4"

Матрица: 1/2.4" CMOS

Разрешение видео:

Full HD 1920×1080, 25 кад/с.

HD 1280×720, 30 кад/с.

Формат видео: AVI

Особенности: SOS, MUTE, детектор движения, циклическая и обычная видеозапись, компактный корпус, удобные кнопки управления, эргономичный дизайн.

Память: Карты памяти microSD до 32GB (не менее class 10)

Питание: бортовая сеть автомобиля DC 12V–24V, встроенный аккумулятор

Примечание: в технические характеристики, внешний вид, функционал и комплектацию могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

При производстве Ritmix проводится многократный контроль качества изделий. При неисправности устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр Ritmix.

Список сервисных центров по городам – в прилагаемом гарантийном талоне и на сайте [www.ritmirusia.ru](http://www.ritmirusia.ru)



Пользователь единолично ответственен за содержание и просмотр видеозаписей. На видеореги­стратор гарантия составляет 12 месяцев со дня продажи, на ак­сес­суа­ры гарантия составляет 3 месяца со дня продажи (аккумулятор, адаптер питания в прикуриватель, комплект крепления, кабель и т.д.)

Уважаемый покупатель! Часто ситуация на дороге развивается непредсказуемо и неожиданно, и даже при небольшой аварии несложно растеряться. Ниже мы разместили некоторые практические советы рекомендации по применению видеореги­стратора в случае ДТП и при общении с инспектором ДПС. Мы,

команда разработчиков Ritmix, будем рады, если наши советы и рекомендации оказались полезными и помогли защите Ваших прав.

### **ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ИНСПЕКТОРОМ ДПС**

Использованы материалы с сайта «Ассоциация защиты прав водителей» <http://www.azpv.ru> Правило 1. Если Вас остановили на дороге и инспектор ДПС обозначил своё желание составить протокол об административном правонарушении – требуйте защитника! Зачастую водители, растерявшись, даже не вспоминают о том, что у них есть такое право. Для этого необходимо в графу

«Объяснения» протокола вписать фразу о том, что Вы нуждаетесь в юридической помощи с момента возбуждения дела об административном правонарушении. При этом можно сослаться на ч.1 ст.25.1 КоАП РФ. После этого закон дает вам фору – до 2 суток, после чего процессуальные действия продолжатся, но уже не на дороге, а в ГИБДД и в присутствии юриста. Если инспектор ГИБДД Вам откажет – у вас появится основание оспорить протокол в суде, так как было нарушено Ваше конституционное право на защиту.

Правило 2. Нет смысла отказываться от подписей в протоколе. Инспектор ДПС имеет право сделать запись «от

подписи отказался» и протокол будет считаться оформленным надлежащим образом. Лучше если в графе «объяснение нарушителя» Вы выразите свое отношение к произошедшему событию. Даже короткое пояснение: «с протоколом не согласен» позволит вам впоследствии занять любую позицию: как представить доказательства Вашей невиновности, так и (если вдруг Вы действительно нарушили правила и раскаялись) признать вину. В любом случае, позицию выработать лучше «с холодным сердцем», а не на месте, когда зачастую Вас переполняют противоречивые чувства. Еще лучше, если Вы подробно напишите, в чем, по Вашему

мнению, неправомерность привлечения Вас к ответственности. Такие формулировки могут начинаться с фраз: «автомобилем не управлял...», «алкоголь не употреблял...», «на встречную полосу не выезжал...», «обгон не совершал...» и других. При этом сильным ходом было бы указать сразу и свидетелей в протоколе – их фамилии, адреса, или хотя бы марки автомобилей и гос. номера.

Правило 3. Не всегда стоит обращать внимание инспектора ДПС на некоторые допущенные им нарушения при составлении протокола. Например, если при составлении протокола о лишении прав или при направлении Вас

на медицинское освидетельствование отсутствуют понятия. В последствие при правильном ведении судебного процесса такие доказательства могут быть признаны судом недопустимыми, недействительными, поскольку получены с нарушением закона и тем выше Ваша возможность восстановить права.

Правило 4. Берите с собой в дорогу видеорегистратор или диктофон. Пусть они станут Вашими добрыми попутчиками. И как только Вас остановил инспектор – сразу включайте запись. Только нет необходимости производить запись демонстративно. Знайте, что в соответствии с Кодексом РФ об Административных Правонарушениях

Вы имеете полное право ими пользоваться (ч.3 ст. 24.3 КоАП РФ). Правило 5. Если инспектор ДПС нарушает закон, вымогает деньги, лишает прав или вменяет Вам такое нарушение, к которому Вы категорически не причастны, звоните по телефону доверия, указанному на бортах всех патрульных автомобилей. Вас внимательно выслушают и обязательно примут адекватные меры. Правило 6. Если у инспектора появились подозрения, что Вы управляете автомобилем в состоянии опьянения, то вот что будет полезно знать: вначале составляется протокол об отстранении от управления транспортным средством, затем инспектор обязан Вам предло-

жить пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. От него Вы можете отказаться и сразу потребовать проведения медицинского освидетельствования в кабинете мед. освидетельствования. Если же Вы согласились пройти освидетельствование на месте, но не согласны с его результатом, то в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, который составляет инспектор, нужно четко указать «не согласен». Тогда инспектор предложит Вам пройти медицинское освидетельствование, от прохождения которого лучше не отказываться (если конечно Вы трезвы). Иногда встреча-

ются случаи, когда инспекторы вводят водителей в заблуждение. Они просят написать в акте «согласен», мотивируя, что тем самым Вы соглашаетесь не с результатом освидетельствования – установлено состояние опьянения, а лишь с цифрами, которые высветились на экране алкотестера и отражены в чеке. Если Вы согласитесь с результатами освидетельствования на месте, то результат, зафиксированный на месте, и будет основанием для составления протокола о лишении прав. То есть пройти медицинское освидетельствование Вам предлагать уже не будут. При проведении медицинского освидетельствования на состояние нарко-

тического опьянения требуйте направления взятой у вас биологической жидкости на химико–токсикологическое исследование в химико–токсикологическую лабораторию. Не забывайте о диктофоне. Проведение исследования тест–полосками является грубым нарушением процедуры мед. освидетельствования, которая установлена не только приказами министерства здравоохранения, но и Кодексом об Административных Правонарушениях и Постановлением Правительства РФ № 475 от 26.06.2008 года.

Правило 7. Не стоит верить, если инспектор вдруг предложит Вам согласиться с нарушением в обмен на штраф.

Иногда это бывает примерно в такой форме: «Да соглашайтесь, пишете – автомобилем управлял лично, с нарушением согласен, в суд придёте – мировой судья назначит штраф». В абсолютном большинстве случаев, когда дело рассматривается мировым судьей, санкцией статьи штраф не предусмотрен. Предоставление Вами в суд положительных характеристик и ходатайств будут способствовать лишь назначению минимального наказания в пределах санкции соответствующей статьи. Например, по ч.4 ст.12.15

КоАП РФ за выезд на встречную полосу – это лишение права управления транспортным средством сроком на 4 месяца.

Поэтому, если Вы не согласны с нарушением, так в объяснении и указывайте. Заявленное Вами несогласие, по крайней мере, не снимет с инспектора бремя доказывания Вашей вины. Правило 8. Придя в суд, знайте, что Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела в отношении Вас. Лучший способ сделать это – прийти в суд заранее, за несколько дней до рассмотрения дела. Передайте секретарю заявление об ознакомлении с материалами дела с использованием фотосъемки. Такое заявление можно составить в произвольной форме. Сфотографировав все материалы дела, Вы выигрываете время и возможность

подумать о том, какую линию защиты Вам лучше всего выбрать. Зависит это не только от протоколов, но и от схемы нарушения, если она имеется в деле, и от рапортов инспекторов ГАИ, и от определений, выносимых судом на стадии подготовки дела к судебному заседанию, и от других документов. Разумеется, выработка позиции у людей не знакомых со спецификой административного процесса, может вызвать затруднение. В этом случае, обратившись на <http://www.azpv.ru>, Вы получите бесплатную устную консультацию. Правило 9. Помните, в административном производстве, как правило, не ведется протокол судебного заседания,

поэтому все Ваши заявления, ходатайства, другие обращения к суду, а также объяснения по делу должны быть оформлены в письменном виде. При этом, такие документы должны быть согласованы с той позицией, которую Вы избрали по делу, составлены с учетом правил юридической техники и требований законодательства. Правило 10. И вот еще что. Не стоит особо рассчитывать на наличие существенных нарушений в составленных инспекторами ДПС протоколах, а также в актах выданных врачами. Со времени, когда такие нарушения встречались сплошь и рядом, прошло года два-три. Теперь все инспекторы проходят очень суровую

подготовку и сдают зачеты, касающиеся порядка оформления протоколов. После того, как протокол составлен, он сдается для регистрации, проверки и направления в суд в группу исполнения административного законодательства.

В этой группе через специально обученных офицеров проходят десятки, а то и сотни протоколов в день. И даже если вдруг инспектор допустил какой-то недочет на месте, то в 95 процентах случаев он будет исправлен. Причем в установленном законом порядке. Кроме того ни для кого не секрет, что и мировые судьи в большинстве случаев принимают сторону инспекторов ДПС, полагая, что они «не заинтересованы

в исходе дела». Поэтому административный процесс по восстановлению прав не бывает лёгкой прогулкой. Это всегда очень серьёзная работа, требующая глубоких теоретических знаний и практического опыта.

### **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВИДЕОЗАПИСИ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ:**

Кодекс об административных правонарушениях. В статье 26.2. «Доказательства» КоАП сказано, что

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные...



имеющие значение для правильного разрешения дела»

В статье 26.7. «Документы» указывается, что документы признаются доказательствами, а к ним «могут быть отнесены материалы фото– и кино– съемки, звуко– и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации». Гражданский процессуальный кодекс.

В статье 55 «Доказательства» Гражданского процессуального кодекса указано: «...Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио– и видеозаписей, заключений

экспертов...» В том же ГПК возможность использования записи как доказательства закрепляется в статьях 77 и 78.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ говорит нам о том же в ст.ст. 64, 89. Уголовно процессуальный кодекс упоминает аудио– и видеозапись как доказательство в статье 84 «Иные документы». Таким образом, в любых делах и в любом суде видеозапись является доказательством. Никаких исключений для цифровой записи закон не делает, для суда не должно иметь значения, на каком носителе представлены доказательства – аналоговом, цифровом или бумажном, главное это их подлин–

ность. Как устанавливается подлинность записи? Для установления возможности подделки основное значение имеют три фактора:

- привязка к месту и ко времени;
- длительность записи;
- время, прошедшее между совершением записи и приобщением ее к материалам дела.

### **КАК ОБЪЕКТИВИЗИРОВАТЬ** (сделать допустимым для суда доказательством) **ВИДЕОЗАПИСЬ?**

Для этого необходимо как можно быстрее зафиксировать само суще-

ствование видеозаписи и постараться исключить возможность Вашего на неё воздействия. Вот несколько возможных вариантов:

- если на место выехали сотрудники милиции – передайте запись им. Правда тут желательно иметь копию у себя, потому что переданная запись может «потеряться» или «испортиться».
- при ДТП факт наличия и изъятия записи должен быть зафиксирован в протоколе! Желательно в присутствии понятых
- как можно быстрее покажите запись нескольким незаинтересованным лицам, которые потом смогут свиде-

тельствовать в суде. Эти показания не будут учитываться при проведении экспертизы, но могут быть учтены судом – поместите носитель с видеозаписью в банковскую ячейку и больше не прикасайтесь к ней. Открыть ячейку можно по постановлению суда, в этом случае возможность её подделки полностью исключается – незамедлительно разместите запись в интернете на видеоблогах (youtube.ru, rutube.ru) фиксируется как у владельца сайта, так и у провайдера. Эти сведения затем могут быть истребованы Вашим защитником или по постановлению суда. Кроме того, зафиксируйте в протоколе способ и место установки камер, тип носителя,

тип и модель камер и видеоре­гистратора. Желательно указать все характеристики прибора и сертификационные данные.

Что делать, если неграмотный работник органов отказывается приобщать запись к делу/вписывать в протокол?

1. Запишите его отказ на диктофон или видео. При этом попросите сотрудника назвать свою фамилию, должность и подразделение.
2. Обязательно напишите о факте отказа приобщить видеозапись в протоколе. Там же укажите и всю информация, которая, по вашему мнению, полезна: способ и место установки камер, тип

носителя, тип и модель камер и видеорегистратора. Желательно указать все характеристики прибора и сертификационные данные. Не хватает места – напишите, например «объяснения продолжил на втором листе (прилагается)» и возьмите дополнительный лист бумаги

3. Если не удаётся записать отказ на диктофон, запишите данные сотрудника на бумагу и тут же, при нём звоните в 02, все звонки в дежурную часть записываются и у Вас будет лишнее доказательство.

4. Найдите двух–трёх свидетелей, покажите им видеозапись и при них попросите милиционера приобщить запись к

материалам дела. Можете также указать их данные в объяснениях в протоколе.

Впоследствии они могут свидетельствовать в вашу пользу в группе разбора или на суде.

Как правило, Ваши уверенные действия быстро приводят к желаемому результату – запись всё-таки приобщат, а с Вами будут вежливее и осторожнее. Желаем Вам удачи на дорогах и безопасного путешествия!

Изготовитель: «Shenzhen Daza Innovation Technology Company Limited», address: G Building 102 202 3F, No. 6 Xinmu Avenue, Xinmu Community, Pinghu Longgang District, Shenzhen, China («Шеньчжень Даза Инновейшн Техно­лоджи Компани Лимитед», адрес: Джи Билдинг 102 202 3Ф, Но. 6 Ксинму Авеню, Ксинму Комьюнити, Пинху Лунган Дистрикт, Шеньчжень, Китай). Адрес завода изготовителя: China, Bldg G, Ximusheng Low Carbon Industrial Park, No.6 Xinmu Road, Pinghu, Shenzhen (Китай, Блдг Джи, Ксинмушенг Лоу Карбон Индастриал Парк, Но.6 Ксинму Роуд, Пинху, Шеньчжень).

Страна изготовления: Китай.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести­мость технических средств».

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.ВЯ01.В.02193 действительна до 26.11.2022 включительно.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиции с 10ю по 15ю) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год изготовления, ММ обозначает месяц изготовления.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен

Внешний вид продукта может отличаться от изображенного на упаковке.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортер: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1. пом. LXXXVI ОФИС 1А.

Уполномоченная организация: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1. пом. LXXXVI ОФИС 1А.

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:**



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Возможные проблемы и методы их решения указаны в руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя

**RoHS CE EAC**



[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)