

Gold WHEELS

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

Gold
WHEELS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции **Gold WHEELS**. Все изделия **Gold WHEELS** прошли многоуровневую систему контроля качества и имеют Декларацию соответствия Таможенного союза ЕАС.

8 (800) 555-84-61
8 (499) 110-30-65 доб.3

Gold
WHEELS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гарантия на проданное изделие **Gold WHEELS** подразумевает под собой его бесплатный ремонт*, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока (на изделие – 12 календарных месяцев с момента покупки, на аккумулятор изделия – 6 месяцев).

2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ **Gold WHEELS** НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Изделие **Gold WHEELS** принимается на гарантийное обслуживание на основании заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной формы), в котором указывается наименование изделия **Gold WHEELS**, идентификационный номер (указанный на изделии) и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие **Gold WHEELS**, принятое в гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы) с серийным номером и датой его выдачи.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности изделия **Gold WHEELS** и при подтверждении неисправности, производится гарантийный ремонт (обслуживание).

3.2. Покупатель обязан забрать изделие **Gold WHEELS** не позднее 14 дней со дня окончания гарантийного ремонта по адресу указанному в сопроводительном листе. В случае если покупатель не забрал изделие в указанный срок, покупатель обязан оплатить начисляется оплата за услуги по хранению изделия в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие зачитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.

3.3. Выдача изделия **Gold WHEELS** из гарантийного ремонта производится в той же комплектности, в которой оно было принято в ремонт.

3.4. Основанием для получения изделия **Gold WHEELS** из ремонта является бланк заказа, выданный покупателю при сдаче изделия по гарантии в ремонт.

*4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:

А. Изделие **Gold WHEELS**, представленное на экспертизу после истечения гарантийного срока (12 календарных месяцев с момента покупки).

Б. Изделие **Gold WHEELS** с повреждениями вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации**.

**Эксплуатация изделия в штатном режиме, действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также имеющих механические и тепловые повреждения).

В. Изделие **Gold WHEELS**, на котором повреждены, переклеены или удалены серийные номера.

Г. Изделие **Gold WHEELS** со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющих посторонние надписи.

Д. Изделие **Gold WHEELS** со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, самостоятельная пайка, следы замены элементов и т.п.).

Е. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные материалы (колесики, крышки, и т.д.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование модели:

Серийный №:

Комплектация:

Место продажи:

Дата продажи:

№ кассового чека: Подпись продавца:

М.П.

Адрес:

Телефон:

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (Подтверждаю получение исправного устройства, с условиями гарантии ознакомлен).

Изготовитель: Тайчжоу Ваньчан Электроник Технолджи, Лимитед. Адрес: 906, В1 Дацзыжань Билдинг, Танцяцзяо Роуд, Ваньчжоу, Китай.

Импортер: ООО «Максимейн». Адрес: 119330, Российская Федерация, город Москва, Университетский проспект, д. 23, корпус 4, помещение 1, комн. 8. **Уполномоченная организация по принятию претензий:** ООО «Максимейн». Адрес: 119330, Российская Федерация, город Москва, Университетский проспект, д. 23, корпус 4, помещение 1, комн. 8.

ЕАС ТР ТС 020/2011

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 555-84-61
8 (499) 110-30-65 доб.3

Gold
WHEELS

- 1) **РЕКОМЕНДОВАНО** при эксплуатации изделия использовать дополнительную экипировку: перчатки, шлем, наколенники.
- 2) Изделием **НЕ ПОДХОДИТ** для езды в местах скопления автомобилей и людей.
- 3) Изделие **НЕ ПОДХОДИТ** для езды по мощным улицам. только для ровных поверхностей.
- 4) Изделием **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** долго пользоваться во время дождя или мокрого снега.
- 5) Изделие **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** к использованию детям младше 12 лет.
- 6) Изделие **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** в зимнюю холодную погоду.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

1. СТАРТ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- установите изделие на ровную поверхность,
- нажмите на изделии кнопку включения,
- должен засветиться индикатор включения и зарядки,
- должен прозвучать звуковой сигнал, после чего изделие готово к эксплуатации.

Во время эксплуатации изделия, будьте внимательны при использовании, смотрите на дорогу. Если Вы используете аппарат не по назначению или не по инструкции, компания не несет ответственности за вашу безопасность.

2. СВЕТОВЫЕ ПОДСКАЗКИ ИЗДЕЛИЯ.

На корпусе изделия есть LED- индикаторы (или экран) отображающие уровень заряда батареи.

Если все индикаторы светятся, то уровень заряда боле 85%.

Если все индикаторы мигают уровень заряда менее 10%, при этом изделие препятствует разгону и может издавать звуковой сигнал. Рекомендуется прекратить движение, так как при полном разряде изделие отключится.

Внимание! В холодное время года аккумулятор разряжается быстрее.

3. ЗАРЯДКА.

После эксплуатации рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею изделия.

А. Подключите зарядное устройство к изделию. . Вставьте вилку зарядного устройства в розетку (220v). Рекомендуется плотно соединять все разъемы. В

этот момент должен загореться красный индикатор, что означает начало подзарядки. Зеленый цвет индикатора сигнализирует о завершении подзарядки.

Б. Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться в процессе зарядки. Время подзарядки зависит от емкости аккумулятора и степени разряженности аккумулятора.

В. После зарядки, отсоедините зарядное устройство, и все шнуры. Храните зарядное устройство в соответствии с правилами хранения, не держите изделие подключённым в сеть долгое время, это может уменьшить срок службы аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется заряжать его не реже одного раза в два месяца.

Г. Рекомендуется осуществлять зарядку аккумулятора согласно стандартным показателям для электросетей в России, установленными ГОСТ:

Напряжение питания - 220 В±10%; Частота - 50±1 Гц; Коэффициент нелинейных искажений формы напряжения - менее 8% в течение длительного времени и 12% - кратковременно;

Д. Рекомендуется хранить зарядное устройство в сухом чистом месте, избегать воздействия солнечных лучей.

Е. Зарядное устройство предназначено для пользования внутри помещений.

4. ВЛАГОЗАЩИТА.

Изделие **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** погружать в воду.

Изделием **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** долго пользоваться во время дождя или мокрого снега.

5. ХРАНЕНИЕ.

НЕ ХРАНИТЕ изделие во влажном помещении.

При соблюдении условий хранения изделие легко включается.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ.

С целью предотвращения происшествий внезапного падения, на изделии установлены ограничения скорости. При превышении скорости, устройство будет издавать звуковой сигнал, при достижении максимальной скорости начнет сопротивляться дальнейшему ее увеличению.

ВНИМАНИЕ: Когда скорость достигает максимальной, рекомендуется ее снизить, чтобы избежать падения.

7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Москва – 8 (800) 555-84-61

Санкт-Петербург – 8 (812) 708-66-55

Сеть авторизованных сервисных центров – 8 (495) 276-22-11, www.rss.ru

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ УСТРОЙСТВО Gold WHEELS!

Данное руководство пользователя идет в комплекте с электро-самокатом **Gold WHEELS STARK**.

Ваш **Gold WHEELS STARK** — инновационный складной самокат.

Данное руководство поможет вам ознакомиться со всеми функциями устройства. У различных моделей электросамокатов отдельные функции могут отличаться. Гарантийный талон прилагается к устройству во время покупки. Детальную информацию о гарантийных случаях и повреждениях устройства, не подпадающих под гарантию, вы найдете в данном руководстве.

Пожалуйста, эксплуатируйте и обслуживайте приобретенное устройство согласно данному руководству. Нарушение правил пользования устройством может привести к сокращению срока службы устройства или поломкам.

Общая информация

Gold WHEELS STARK – ультрасовременное средство передвижения, сочетающее в себе передовые технологии, смелые дизайнерские решения, а также стремление к защите окружающей среды.


Устройство является сбалансированным решением, сочетающим хорошую скорость передвижения и запас хода на одном заряде аккумулятора.

Специально разработанная система складывания самоката и решения транспортировки устройства в собранном состоянии делают его идеальным для использования как в большом городе, так и на отдыхе.

Интеллектуальная система управления самокатом, в том числе принцип управления газом и тормозом на руле при помощи пальцев позволяют самокату при высокой функциональности быть простым в использовании любым пользователем.

Внешний вид изделия и комплектация

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ

Вскройте упаковку, достаньте инструкцию, зарядное устройство и гарантийный талон. После извлечения самоката из коробки убедитесь, что в комплекте содержатся все указанные элементы. В случае отсутствия каких-то компонентов, обратитесь к продавцу. Проверьте, чтобы самокат был исправен, отсутствовали внешние повреждения, складной механизм работает исправно



Рис. 1

СБОРКА

После того, как вы убедитесь, что все детали в наличии, и самокат в исправном состоянии, можно начать сборку самоката. Следуйте указаниям на рисунке 2.



ВНИМАНИЕ

**НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ
САМОКАТ ВО ВРЕМЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ,
СБОРКИ ИЛИ ЧИСТКИ
САМОКАТА!**



Рис. 2

Практика вождения



ВНИМАНИЕ

ЭТА ГЛАВА ОЧЕНЬ ВАЖНА. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАННЫМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ В ОТВЕТЕ ЗА ЛЮБЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОКАТА.

Самокат является не только приспособлением для развлечения, но и транспортным средством, а значит несет те же риски. Четкое следование правилам безопасной езды на самокате поможет вам избежать неприятных и опасных ситуаций на дороге.

При использовании самоката вне проезжей части, даже при экстренном торможении и возможном повреждении самоката, пользователь вряд ли получит серьезные повреждения. Однако при выезде на самокате на проезжую часть или в общественное место, помните, что возрастает риск столкновения с людьми или другими транспортными средствами, даже если вы четко следуете всем инструкциям. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО!

- Знать и следовать правилам дорожного движения.
- Всегда надевать защитный шлем. Кроме того, можно использовать защиту для колен, локтей и запястей.



- Проверьте уровень заряда самоката, включив его. Не отправляйтесь в поездку на большое расстояние, если заряд ниже 25%.
- Проверьте самокат на наличие повреждений, комплектность, а также отсутствие каких-либо предупредительных сигналов.
- Использовать самокат нужно в хорошем самочувствии, запрещено принимать алкоголь или иные психотропные средства.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

- Не используйте самокат в запрещенных законодательством местах.
- Помните, что находясь на самокате, вы становитесь на 7 см выше. Будьте осторожны при проезде арок дверей и под различными свисающими предметами.
- Избегайте использования самоката в местах, не предназначенных для этого, согласно инструкции. В том числе, на склонах более 17 градусов, и воды глубже 5 см.

- Запрещено ездить на самокате по ступенькам, а также разгоняться на самокате в ограниченном пространстве. Запрещено ездить по обочине проезжей части.
- Запрещено ездить на самокате по проезжей части, а также, в некоторых странах, запрещено ездить в общественных местах.
- Запрещено ездить на самокате одновременно более чем одному человеку, а также ездить на самокате с ребенком. Запрещено управлять самкатом одной рукой.
- Пользователь младше 14 или старше 60 лет должен управлять самокатом только в сопровождении членов семьи . Запрещено управлять самокатом беременным, лицам ограниченным в движении, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не катайтесь на самокате в небезопасных местах, то есть местах которые могут нести риск возникновения каких-либо событий (как возгорание, взрыв и т.п.).



- Избегайте небезопасного поведения при управлении самокатом, в том числе разговоров по телефону во время езды. Воздержитесь от использования самоката в плохую погоду, как дождь, снег, гололед, грязь и т.д.
- Запрещено нарушать правила поведения, описанные в инструкции, особенно отмеченных знаками: ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО.

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

А. Пожалуйста, изучите и следуйте правилам дорожного движения при управлении самокатом. Управляйте самокатом аккуратно, обращая внимание на окружающих людей и объекты, во избежание столкновения.

Б. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию с людьми и другим транспортом, будьте готовы к экстренному торможению. Постарайтесь выработать хороший навык езды, без резких ускорений и торможений.

В. Уважайте права пешеходов. Не пытайтесь напугать



пешеходов, особенно детей. Таким образом, находясь вблизи пешеходов, старайтесь замедлить ход.

Г. Снизьте скорость и соблюдайте дистанцию, передвигаясь в многолюдном месте. Езда через толпу на высокой скорости не безопасна. Перед тем как проехать мимо пешехода, убедитесь в достаточном расстоянии до него.

Д. Не паркуйте свой самокат таким образом, что он станет препятствием для пешеходов.

Е. Управляйте самокатом в расслабленном состоянии, слегка согнув ноги в коленях и смотря вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В условиях резкого ускорения или торможения при езде на высокой скорости, по инерции самокат может потерять равновесие, что может привести к падению водителя и травмам. Помните, что виной большинства падений, травм и столкновений является опасная езда.

Первичное
использование

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПОЕЗДКЕ

- 1.** Выберите правильное место: в помещении или на улице размером примерно 10x10 метров. Поверхность должна быть гладкой, невлажной, не в зоне движения транспорта, движения пешеходов или наличия препятствий, животных и т.д.
- 2.** Внимательно прочитайте инструкцию. Лучше всего первый раз использовать самокат под присмотром человека, имеющего опыт его вождения. Он сможет вовремя указать на ошибки и дать рекомендации по безопасному вождению.
- 3.** Наденьте шлем и защитные нарукавники и наколенники. Это позволит избежать травм.

СКЛАДЫВАННЯ
САМОКАТА



ПОЕЗДКА



ВНИМАНИЕ

НЕ ВСТАВАЙТЕ НА САМОКАТ, ЕСЛИ ОН РАЗРЯЖЕН И В СЛУЧАЕ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ РАВНОВЕСИЯ И ТРАВМЕ.

- Нажмите кнопку включения. Сигнал ЛЭД панели известит о готовности использования самоката.
- Держите корпус самоката ровно при включении.
- Не рекомендуется новичкам до включения вставить на самокат.
- В первый раз потребуется 2-3 минуты, чтобы приспособиться к самокату.
- Безопаснее всего начинать под присмотром опытного пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не начинайте использование самоката, когда идет проверка системы. И прекратите использование самоката, если услышите какие-либо подозрительные звуки, даже если на панели не отображается индикатор ошибки.

Уход за самокатом

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ



Пожалуйста, чистите самокат после использования с помощью влажной тряпки.



Для более серьезных случаев загрязнения используйте зубную щетку и пасту. После этого, протрите поверхность влажной тряпкой.



Храните самокат в помещении, в сухом и прохладном месте. Избегайте долгого воздействия прямых солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед чисткой самоката, обязательно выключите его и заткните разъем зарядного устройства специальной крышкой. В противном случае, существует риск получить удар электрическим током или серьезно повредить устройство.

Не используйте для мытья воду под давлением. Это может нанести непоправимый урон самокату.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

Уход за аккумулятором – самая важная в обслуживании самоката. Следуйте инструкциям и сможете продлить жизнь устройства:

- Изучите предупреждения на корпусе аккумулятора и следуйте им.
- Лучшие условия хранения аккумулятора – плюсовая температура. Не храните аккумулятор при температуре ниже 0 или выше + 50 градусов.
- Храните аккумулятор в помещении, в прохладном, сухом месте. Слишком влажное место может стать причиной образования конденсата и нанести вред аккумулятору.
- Старайтесь заряжать аккумулятор, когда остается 1-2 деления заряда. Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Старайтесь заряжать аккумулятор после каждого использования. Частая зарядка не влияет на жизнь аккумулятора, а полный разряд укорачивает срок службы батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САМОКАТ Gold Wheels STARK

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ПАРАМЕТРЫ |
|-----------------------|---------------------|
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ДО 20 КМ/Ч |
| ВОЗМОЖНАЯ ДИСТАНЦИЯ | ДО 15 КМ |
| АККУМУЛЯТОР | 4,4 АН |
| ДИАМЕТР КОЛЕСА | 5.5" |
| МОЩНОСТЬ МОТОРА | 250 W |
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | ДО 100 КГ |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДА/СЕТЬ | 120МИН / 220В |
| ВЕС УСТРОЙСТВА | 7.7 КГ |
| ВЛАГОЗАЩИТА | IP54 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°С ДО +50°С |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО |

Страна происхождения: Китай

Дата изготовления: см. на упаковке

Срок годности: неограничен

Срок службы: 3 года

Контактные номера гарантийного сервиса: 8 (800) 555-84-61;
8 (499) 110-30-65 доб 3.

Изготовитель: Тайчжоу Ваньчан Электроник Технолоджи, Лимитед.

Адрес: 906, В1 Дацзыжань Билдинг, Танцзяцзяо Роуд, Вэньчжоу, Китай.

Импортер: ООО «Максимейн».

Адрес: 119330, Российская Федерация, Москва, Университетский проспект, дом 23, корпус 4, помещение 1, комн. 8.

Уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «Максимейн».

Адрес: 119330, Российская Федерация, Москва, Университетский проспект, дом 23, корпус 4, помещение 1, комн. 8.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

