



### Инструкция по эксплуатации ШТАТИВА Rekam ECOPOD E-106



#### ПОДГОТОВКА ШТАТИВА К РАБОТЕ

1. Достаньте штатив из упаковки.
2. Освободите замки телескопических «ног».
3. Выдвиньте штативные «ноги» на требуемую длину и зафиксируйте с помощью замков.
4. При помощи защелки снимите площадку, предварительно освободив ее от «головы» штатива. Зафиксируйте камеру к площадке с помощью винта, расположенного с обратной стороны.
5. Отрегулируйте точную высоту с помощью ручки микролифта, предварительно ослабив фиксирующий зажим.
6. Установите площадку с зафиксированной на ней камерой на штативную «голову» и зафиксируйте ее с помощью зажима, расположенного на штативной «голове».
7. Отрегулируйте и зафиксируйте положение камеры с помощью механизмов регулировки и зажимов, расположенных на штативной «голове».
8. При необходимости, воспользуйтесь жидкостным индикатором уровня, расположенным на штативной «голове» для установки штатива в горизонтальное положение.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Храните штатив в собранном положении вертикально
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения от грязи, пыли и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, не допускайте механических повреждений, ударов.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

1. Штатив
2. Сумка-чехол
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Manufacturer: Rekam Inc., Canada  
Address: 222 Faywood Boulevard, Toronto, ON,  
M3N 6A9, Canada  
support@rekam.ru  
www.rekam.ru  
Made in China

Изготовитель: Рекам Инк., Канада  
Адрес: Канада, Провинция Онтарио, М3Н 6А9, Торонто,  
Фейвуд бульвар 222  
support@rekam.ru  
www.rekam.ru  
Сделано в Китае

Импортер: ООО «ВЭД сервис»  
123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  
дом № 5А, этаж 3, комната 17А  
Тел.: +7 (499) 677-6847

Срок службы штатива 5 лет