








Инструкция по эксплуатации ШТАТИВ Rekam EcoPod E-134



ПОДГОТОВКА ШТАТИВА К РАБОТЕ

1. Достаньте штатив из упаковки.
2. Освободите замки телескопических «ног».
3. Выдвиньте штативные «ноги» на требуемую длину и зафиксируйте с помощью замков.
4. При помощи защелки снимите площадку, предварительно освободив ее от «головы» штатива. Зафиксируйте камеру к площадке с помощью винта, расположенного с обратной стороны.
5. Отрегулируйте точную высоту с помощью ручки микролифта, предварительно ослабив фиксирующий зажим.
6. Установите площадку с зафиксированной на ней камерой на штативную «голову» и зафиксируйте ее с помощью зажима, расположенного на штативной «голове».
7. Отрегулируйте и зафиксируйте положение камеры с помощью механизмов регулировки и зажимов, расположенных на штативной «голове».
8. При необходимости, воспользуйтесь жидкостным индикатором уровня, расположенным на штативной «голове» для установки штатива в горизонтальное положение.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Храните штатив в собранном положении вертикально
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения от грязи, пыли и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, не допускайте механических повреждений, ударов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

1. Штатив
2. Сумка-чехол
3. Инструкция
4. Гарантийный талон



Изготовитель: Rekam Инк., Канада
Фейвуд бульвар 222,
Торонто, провинция Онтарио,
М3Н 6А9, Канада,

Российское представительство
Rekam Инк., Канада
Россия, 129223, г. Москва
Проспект Мира, ВВЦ, стр. 530
+7 (499) 181-6326, info_n@rekam.ru