

Арт. 18507380
Лопатка пластиковая
Германия
Fissler

Изготовлена из высококачественного пластика. Безопасна для пищевых продуктов. Подходит для сковород с антипригарным покрытием. Идеальна при приготовлении с небольшим количеством жира. Не нагревать выше 200 С. Не оставлять в горячей сковороде.