


eScooter manual

Электрический складной скутер

Инструкция


1. USP / Особенность



EN:The light-weight eScooter that folds.

RU:Облегченный электрический складной скутер


2.Introduction/ Описание



- EN:**
- 1.Trolley handle
 - 2.Charging port
 - 3.Battery
 - 4.Pedal
 - 5.Lock
 - 6.Motor
 - 7.Dashboard
 - 8.Trolley wheels


- RU:**
1. Ручка для переноса
 2. Разъем для зарядки
 3. Батарея
 4. Педаль
 5. Защелка
 6. Двигатель
 7. Дисплей
 8. Колесики для переноса

3.Feature/Характеристики




EN:Compact design, weighing only 11kg.

RU:Компактный дизайн, весом 11 кг.




EN:Pull it along conveniently.

RU:Удобно катится в складном состоянии




EN:Stands upright when folded.

RU:Возможно постоять прямо в складном состоянии




EN:Dashboard with speed display.

RU:Дисплей со спидометром



EN:Maximum speed of 20km/h with a maximum distance per charge of 35km.


RU:Максимальная скорость 20км/ч, расстояние на одном заряде - 35 км



EN:8-inch inflation-free tires.


RU:8-дюймовые безвоздушные колеса

4.How to assemble it/ Как собрать



EN: Attach the handle to the frame.


RU:Прикрепите руль к раме




EN: Tighten the two screws.

RU:Закрутите 2 шурупа


5. How to unfold it/Как разложить



EN: Unfold the frame.
RU: Разложите раму




EN: Lift the seat upwards and set in place.
RU: Поднимите сиденье вверх и установите в верхнем положении




EN: Press the seat down to ensure that it's locked before riding.
RU: Убедитесь, что сиденье полностью разложено и закреплено до начала движения в положении

6. How to fold it/Как сложить




EN: Lift the seat up with your hand, push back the screw on the side of the shock absorber and unlock it.

RU: Поднимите сиденье вверх, вручную поднимите ручку амортизатора и зафиксируйте его



EN: Push down the seat and the screw on the side of the shock absorber. Slide them downwards..

RU: Нажмите на сиденье вниз и на ручку амортизатора, сдвиньте его вниз в положение





EN: Fold the frame with your hands. It is automatically fixed and locked with an integrated buckle.

RU: Вручную сложите раму, она автоматически зафиксируется в строенном креплении

7. About dashboard/ О дисплее

EN: 1. Power On/Off
2. Accelerator
3. Battery
4. Gear level
5. Speed indicator




RU: 1. ВКЛ/ВЫКЛ
2. Акселератор
3. Индикатор батареи
4. Передачи скорости
5. Спидометр

8. Technical Specification/Технические характеристики

Travel distance / Расстояние на полном заряде	25-35km/16-22mi	Max load / Макс. Вес	120kg/264lb
Top speed / Максимальная скорость	12km/h/1.4mph(gear 1) 18km/h/11.2mph(gear 2) 24km/h/14.9mph(gear 3)	Motor / Двигатель	250w DC brushless motor
Weight / Масса	11kg/24lb	Battery / Батарея	36V 7.2Ah
Charging time / Время заряда	3h	Wheel size / Диаметр колес	8 inch
Dimension (unfolded) / Параметры в разложенном виде	L105*W51*H86(cm) L41*W20*H34(in)	Dimension (folded) / Параметры в сложенном виде	L34*W51*H107(cm) L13*W20*H42(in)

9. Note/ Особенности



EN: Charge it once a month if bike is not used for a long period.

RU: Заряжайте скутер раз в месяц при неиспользовании долгое время его

10. Sku

	Color	Plug
Sku	Grey	EU
	Серый	US
	Black	UK
	Черный	AU