








# KENWOOD



**WF93, WF110, WF153**



## Меры предосторожности

- Используйте отфильтрованную воду немедленно или храните ее в холодильнике.
- Фильтр предназначен только для фильтрации водопроводной воды.
- Перед тем, как дать отфильтрованную воду ребенку младше одного года, ее следует прокипятить.
- Обязательно проверьте указанный на упаковке срок годности фильтрующего патрона. Если он просрочен, пользоваться фильтрующим патроном нельзя.
- Заменяйте фильтрующий патрон через каждые 30 дней (или через каждые 150 литров, если это количество воды будет обработано раньше).

## Эксплуатация водяного фильтра

- 1 Снимите с кувшина крышку и воронку. Тщательно промойте воронку, крышку и кувшин теплой водой.
- 2 Удалите упаковку и погрузите фильтрующий патрон в холодную воду на 10 минут.
- 3 Вставьте фильтрующий патрон в воронку и осторожно нажмите на него, чтобы обеспечить уплотнение.
- 4 Залейте в воронку воду из-под крана и дайте ей пройти через фильтр. Слейте отфильтрованную воду. Выполните эту операцию два раза.
- 5 Теперь ваш водяной фильтр фирмы Kenwood готов к работе.

## Обслуживание

- Если у вас возникнут вопросы, связанные с эксплуатацией вашего водяного фильтра, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели этот прибор.

## ασφάλεια

- Καταναλώστε το φιλτραρισμένο νερό αμέσως ή αποθηκεύστε το σε ψυγείο.
- Το φίλτρο προορίζεται μόνο για την επεξεργασία νερού βρύσης από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.
- Το φιλτραρισμένο νερό πρέπει να βράζεται πριν δοθεί σε βρέφη κάτω των 12 μηνών.
- Πάντοτε ελέγχετε τον κωδικό ημερομηνίας που αναγράφεται στη συσκευασία της θήκης. Αν έχει περάσει η ημερομηνία ανάλωσης, πετάξτε την.
- Πάντοτε αλλάζετε τη θήκη κάθε 30 ημέρες ή κάθε 150 λίτρα, όποια επιλογή αντιστοιχεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

## για να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο νερού

- 1 Αφαιρέστε εντελώς το καπάκι και τη χοάνη από την κανάτα. Πλύνετε τη χοάνη, το καπάκι και την κανάτα πολύ καλά σε ζεστό νερό.
- 2 Αφαιρέστε τη συσκευασία και βυθίστε τη θήκη σε κρύο νερό για 10 λεπτά.
- 3 Εισάγετε τη θήκη μέσα στη χοάνη και πιέστε ελαφρά για να ασφαλίσει.
- 4 Γεμίστε τη χοάνη από τη βρύση και αφήστε το νερό να φιλτραριστεί. Πετάξτε το φιλτραρισμένο νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή δύο φορές.
- 5 Το φίλτρο νερού της Kenwood είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.

## σέρβις

- Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τη χρήση του φίλτρου νερού επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή σας.