

# ВВЕДЕНИЕ

## Особенности

- Вход 5.1CH для подключения декодированного сигнала Dolby Digital/DTS (например, DVD–плеера со встроенным декодером)
- Стереофонический вход для подключения дополнительного источника сигнала
- Встроенный декодер Cyber Logic, преобразующий стереозвук в многоканальный
- Сабвуфер изготовлен из MDF
- Двухполосные фронтальные и центральный громкоговорители
- Магнитный экран
- Полнофункциональный пульт дистанционного управления
- Общая и раздельная регулировка громкости громкоговорителей
- Режим ожидания (Standby)
- Отключение звука (Mute)
- Защита от короткого замыкания
- Возможность подключения к звуковой карте компьютера
- Мощный высококачественный усилитель

## Комплектация


Откройте коробку и проверьте комплект поставки системы. При обнаружении несоответствий обратитесь к продавцу.

• Сабвуфер	-----	1 шт.
• Центральный громкоговоритель	-----	1 шт.
• Фронтальный громкоговоритель	-----	2 шт.
• Тыловой громкоговоритель	-----	2 шт.
• Стереофонический аудиокабель 2xRCA – 2xRCA ("тюльпан")	-----	4 шт.
• Аудиокабель для подключения к звуковой карте компьютера 2xRCA – Mini-Jack	-----	3 шт.
• Кабель для подключения фронтальных и центрального громкоговорителей (2 м)	-----	3 шт.
• Кабель для подключения тыловых громкоговорителей (5 м)	-----	2 шт.
• Пульт дистанционного управления (ДУ)	-----	1 шт.
• Батарейка для пульта ДУ (тип CR2025)	-----	1 шт.
• Руководство по эксплуатации	-----	1 шт.
• Гарантийный талон	-----	1 шт.

# ВВЕДЕНИЕ

## Расположение и функции органов управления

### Общий вид передней и задней панелей сабвуфера



## ВВЕДЕНИЕ

### Общий вид пульта дистанционного управления

#### ① Клавиша STANDBY

Используется для включения и выключения акустической системы, при этом питание устройства не отключается.

#### ② Клавиша MUTE

Включение/выключение звука.

#### ③ Клавиши BASS+/-

Регулировка низкочастотной части звукового диапазона.

#### ④ Клавиши SURR+/-

Регулировка уровня громкости тыловых громкоговорителей.

#### ⑤ Клавиши CENTRE+/-

Регулировка уровня громкости центрального громкоговорителя.

#### ⑥ Клавиша DEFAULT

Сброс настроек.

#### ⑦ Клавиша INPUT

Выбор аудиовхода.

#### ⑧ Клавиша TREBLE+/-

Регулировка высокочастотной части звукового диапазона.

#### ⑨ Клавиша MODE


Выбор режима звучания.

#### ⑩ Клавиши ▲ VOLUME ▼

Увеличение/уменьшение общего уровня громкости.


#### ⑪ Клавиши SW+/-

Регулировка уровня громкости сабвуфера.




### Использование пульта дистанционного управления (ДУ)

- Установите батарейку в пульт ДУ, согласно схеме на задней панели пульта ДУ.
- Направьте пульт на датчик (на передней панели сабвуфера).
- Используйте пульт ДУ на расстоянии не более 8-ми метров от сабвуфера системы.
- Не отклоняйте пульт ДУ на угол более 30° от воображаемого перпендикуляра к передней панели сабвуфера.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

### Подключение к DVD-плееру с многоканальным аудиовыходом




#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед подключением громкоговорителей убедитесь, что электропитание устройства отключено. Подключите соединительные кабели, как показано на схеме. Обратите внимание, что красный провод следует вставлять в красные клеммы, а черный – в черные. При использовании других соединительных проводов убедитесь, что красные клеммы громкоговорителей соединены с красными клеммами сабвуфера ("+" к "+"), а черные клеммы громкоговорителей – с черными клеммами сабвуфера ("-" к "-").
- Проверьте надежность фиксации проводов в соединительных клеммах, соответствие полярности подключения и отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры.
- Соедините выходы декодера со входами сабвуфера при помощи трех RCA-кабелей (прилагаются в комплекте).
- Обратите внимание на правильность подключения всех каналов и надежность фиксации разъемов в гнездах, иначе могут наблюдаться значительные шумы при воспроизведении.
- При использовании акустической системы совместно с многоканальным источником сигнала рекомендуется установить режим работы 5.1CH (подробнее эта операция описана на странице 7).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

### Подключение к источнику стереофонического сигнала




#### ПРИМЕЧАНИЯ

- При использовании акустической системы совместно со стереофоническим источником сигнала рекомендуется установить режим работы 2.1CH (подробнее эта операция описана на странице 7).
- Обратите внимание, что при подключении стереофонического устройства громкоговорители центрального и тыловых каналов работать не будут.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

### Подключение к звуковой карте компьютера

#### Подключение к звуковой карте со стереофоническим выходом



#### Подключение к звуковой карте с выходом 5.1CH




### ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед подключением убедитесь, что электропитание системы выключено.
- Используйте 1 или 3 кабеля, прилагаемые в комплекте, в зависимости от конструкции звуковой карты. Подключения выполните в соответствии с рисунками.
- Во избежание повреждения системы тщательно проверьте правильность всех соединений.
- Если после подключения всех кабелей к звуковой карте 5.1CH звук от центрального громкоговорителя и сабвуфера слишком слабый, значит у Вас звуковая карта с "нестандартной" коммутацией. В этом случае поменяйте местами RCA разъемы от центрального громкоговорителя и сабвуфера.
- При использовании акустической системы совместно с звуковой картой 5.1CH рекомендуется установить режим работы 5.1CH, при работе со стереофонической звуковой картой – 2.1CH (подробнее эта операция описана на странице 7).

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

## Управление



### ❶ ВКЛЮЧЕНИЕ

Включите штепсель питания в розетку. Включите питание системы выключателем POWER на задней панели сабвуфера – акустическая система прейдет в режим ожидания.

### ❷ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите клавишу STANDBY для перевода системы в рабочий режим. Громкость автоматически установится на значение 4, дисплей будет отображать соответствующую информацию. Нажмите клавишу STANDBY снова, чтобы перевести устройство в дежурный режим. (В этом режиме напряжение питания отключается не полностью, поэтому используйте выключатель питания для полного отключения системы, если не собираетесь пользоваться ей длительное время.)

### ❸ ВЫБОР АУДИОВХОДА

С помощью клавиши INPUT выберите один из двух аудиовходов – 2CH и 5.1CH. При работе с источником стереофонического аудиосигнала (DVD-плеер без встроенных декодеров, CD-плеер, стереофоническая аудиокарта компьютера) используйте вход 2CH. При работе с источником многоканального аудиосигнала (DVD-плеер со встроенными декодерами, многоканальная аудиокарта компьютера и т. п.) используйте вход 5.1CH.

### ❹ ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУЧАНИЯ

**Вход 2CH (стереофонический сигнал):** по умолчанию установлен режим 2.1CH. Нажмите клавишу MODE, система перейдет в режим «5.1CH», при этом будет активирован декодер «Cyber Logic», который преобразовывает стереофонический звук в многоканальный (задействуются тыловые и центральный громкоговорители). На дисплее отобразится «5.1». Нажмите клавишу MODE еще раз, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. На дисплее отобразится «2.1».

**Вход 5.1CH (многоканальный сигнал):** по умолчанию установлен режим 5.1CH. Нажмите клавишу MODE, система перейдет в режим «2.1CH». На дисплее отобразится «2.1». Нажмите клавишу MODE еще раз, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. На дисплее отобразится «5.1».

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При выборе аудиовхода 5.1CH декодер Cyber Logic не может быть использован.

### ❽ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для общей регулировки уровня громкости используйте клавиши VOLUME. Диапазон регулировки громкости: 0–16. Соответствующие показания будут отображаться на дисплее. При нажатии клавиши VOLUME ▲ громкость увеличивается, при нажатии клавиши VOLUME ▼ – уменьшается.

### ❾ РЕГУЛИРОВКА ТЕМБРА

Отрегулируйте тембр акустической системы в соответствии с Вашим вкусом. При помощи клавиш BASS+/- Вы можете увеличить или уменьшить уровень низкочастотной составляющей воспроизведенного аудиосигнала. При помощи клавиш TREBLE+/- Вы можете увеличить или уменьшить уровень высокочастотной составляющей. Диапазон регулировки +/-5.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ**

---

### **⑦ РАЗДЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ТЫЛОВЫХ/ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛОВ И САБВУФЕРА**

Используйте клавиши Surr/Centre/SW+/-, чтобы отрегулировать уровень громкости соответствующих каналов относительно общего уровня громкости. Диапазон регулировки громкости: ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ от 0 до 5. При нажатии клавиши «+» уровень громкости регулируемого канала увеличивается, при нажатии клавиши «-» – уменьшается.

Отрегулируйте громкость каналов для установления музыкального баланса между громкоговорителями и для правильной настройки акустической системы в соответствии с особенностями помещения. Дисплей будет отображать уровень громкости регулируемого канала. По прошествии 3–х секунд после окончания регулировки, дисплей снова начнет отображать выбранный режим звучания.

### **⑧ ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА**

Нажмите клавишу MUTE для выключения звука. Индикация на информационном дисплее – «0».

Нажмите клавишу MUTE, чтобы включить звук.

### **⑨ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ**

Нажмите клавишу DEFAULT, чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию.

## ПРОЧЕЕ

### Возможные неисправности и способы их устранения

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет напряжения питания	<ul style="list-style-type: none"><li>Штепсель питания не включен в розетку.</li><li>Выключен выключатель питания на задней панели сабвуфера.</li><li>Перегорел защитный предохранитель.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Включите штепсель в розетку и убедитесь в надежности включения.</li><li>Включите выключатель питания.</li><li>Свяжитесь с сервисным центром, чтобы заменить предохранитель.</li></ul>
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>Соединительные кабели громкоговорителей подключены неправильно.</li><li>Неправильно подключены источники сигнала.</li><li>Общий уровень громкости слишком низкий.</li><li>Звук отключен клавишей MUTE.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте надежность и правильность всех подключений.</li><li>Проверьте правильность всех подключений, а также правильность установок параметров выходных сигналов на источниках.</li><li>Увеличьте уровень громкости.</li><li>Нажмите клавишу MUTE снова, чтобы включить звук.</li></ul>
Искажения звука	<ul style="list-style-type: none"><li>Общий уровень громкости слишком высок.</li><li>Слишком высок уровень громкости сабвуфера.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Уменьшите общий уровень громкости.</li><li>Уменьшите уровень громкости сабвуфера.</li></ul>
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>Пульт ДУ находится слишком далеко от передней панели сабвуфера.</li><li>Села батарейка.</li><li>На датчик пульта ДУ (на передней панели сабвуфера) падает яркий свет.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Используйте пульт ДУ на расстоянии не более 8-ми метров от передней панели сабвуфера.</li><li>Замените батарейку.</li><li>Измените расположение сабвуфера и/или источника света, чтобы избежать попадания прямых лучей на датчик.</li></ul>

## ПРОЧЕЕ

### Технические характеристики

#### Выходная мощность:

Фронтальные каналы (RMS, КНИ 10%, 1 кГц, 4 Ом)	10 Вт
Центральный и тыловые каналы (RMS, КНИ 10%, 1 кГц, 4 Ом)	10 Вт
Сабвуфер (RMS, КНИ 10%, 40 Гц, 4 Ом)	25 Вт
Коэффициент нелинейных искажений	<1%
Входное сопротивление	10 кОм
Сопротивление громкоговорителей (центральный, фронтальные, тыловые)	4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	20 – 20000 Гц

#### Максимальная выходная мощность громкоговорителей:

Фронтальные	20 Вт
Центральный и тыловые	20 Вт
Сабвуфер	40 Вт

#### Размеры громкоговорителей:

Фронтальные	90x102x128 мм
Центральный	213x102x90 мм
Тыловые	90x102x128 мм
Сабвуфер	180x285x354 мм
Напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	100 Вт

- Мы постоянно улучшаем качество продукции, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все приведенные изображения являются схематичными и могут отличаться от реального внешнего вида устройств.

# ПРОЧЕЕ

## Список сервис-центров

Уважаемый покупатель!

Во исполнение пункта 1 статьи 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», BBK Electronics Corp., LTD, устанавливает срок службы на данное изделие 5 лет от даты первоначальной покупки или от даты изготовления, в случае, если дату первоначальной покупки установить невозможно. В случае, если Ваше изделие марки «BBK» будет нуждаться в техническом обслуживании, просим Вас обратиться в СЦ BBK, расположенный по адресу г. Москва, шоссе Фрязев д. 17А, т. (095) 589-20-85, или в один из Уполномоченных Сервисных Центров.

Список Уполномоченных Сервисных Центров приведен по состоянию на 1 марта 2005 года.

### РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Абакан	ПБОЮЛ Кеслер В. В.	ул. Советская, 71	(39022) 3-9510
Анапа	ООО ПО "Фотон"	ул. Крылова, 16, 22	(86133) 6-1381
Арзамас	ООО СЦ "Электроника"	Соборная пл., 2	(83147) 4-0990
Армавир	ПБОЮЛ Головченко С. А.	ул. Комсомольская, 115	(86137) 3-8000
Армавир	Колор	ул. К. Либкнехта, 59	(86137) 3-0228, 3-1069
Архангельск	Архсервис-центр	ул. Воскресенская, 85	(8182) 66-1866
Асбест	АТТЦ "Гарант"	ул. Челискинцев, 32	(34365) 2-7578
Астрахань	ООО ЦТО "Эфир"	ул. Бебея, 72А	(8512) 30-1015
Астрахань	ООО ПКЦ "Всё для Видео"	ул. Савушкина, 47	(8512) 25-1939
Балаково	ПБОЮЛ Дунаев О. В.	ул. Наб. Леонова, 1а, оф. 16	(8453) 22-3306
Балашиха	Кан-Сервис	ул. Калинина, 1	(095) 523-3313
Барнаул	АГ-Сервис	ул. Цеховская, 58	(3852) 24-3274
Барнаул	Диод	пр. Красноармейский, 14	(3852) 23-5820
Барнаул	Ремикс	ул. Пушкина, 37	(3852) 23-1241
Белгород	Проксима	ул. Кирова, 42, к. 9	(0722) 32-6323
Белгород	ПБОЮЛ Богушева Е. И.	пр. Ватутина, 5А	(0722) 36-9647, 25-3400
Белгород	ПБОЮЛ Богушева Е. И.	ул. Фрунзе, 212Б	(0722) 36-9647, 25-3400
Белово	Радиосвязь	ул. Юбилейная, 19а	(38452) 4-0218
Бийск	ООО "Фирма Парус плюс"	Коммунарский пер., 29	(3854) 33-2363
Бийск	ООО "Фирма Парус плюс"	ул. Васильева, 65	(3854) 23-6456
Благовещенск	Олакс	ул. Ленина, 27	(4162) 52-2000
Благовещенск	ООО "А-Эл-Джи Софт"	ул. Шевченко, 3	(4162) 31-7014
Благовещенск	ООО "А-Эл-Джи Софт"	ул. Волошина	(4162) 52-2260
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23	(3953) 47-6907
Бузулук	СЦ Альянс	2-й микрорайон, 34	(35342) 2-7147
Бузулук	ПБОЮЛ Дорофеев Е. С.	2-й микрорайон, 1	(35342) 4-3408
Валуйки	СЦ Мастер	ул. Новая, 5	(07236) 5-4584
Валуйки	СЦ Мастер	ул. 1 Мая, 49	(07236) 3-2591
Великий Новгород	TKT	ул. Кочетова, 23А	(8162) 61-1200, 11-5918
Владикавказ	Альда-Сервис	ул. Кутузова, 82	(8672) 54-8202
Владимир	Мастер Сервис	ул. Б. Московская, 19	(0922) 42-0209
Владимир	ООО "Электрон-Сервис"	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-0819
Владимир	Домовой сервис	ул. Урицкого, 26	(0922) 32-2309
Владимир	ТТЦ "Гарант"	ул. Спасская, 5	(0922) 32-3641
Волгоград	Планета-Сервис и К	ул. Рионская, 3	(8442) 70-8420, 70-8425, 70-8426
Волгоград	ООО "Сервисцентр ТМ"	ул. Воздушной Армии, 35	(8442) 35-1581
Волгоград	Мир Видео 1	пр. Ленина, 58а	(8442) 34-4136
Волжский	Мир Видео 1	ул. Дружбы, 21	(8443) 56-6022
Вологда	Амперсанд		(8172) 72-4444
Вологда	Техно Про	ул. Чехова, 40	(8172) 75-5180, 75-5205
Вологда	ПБОЮЛ Мильтников И. В.	ул. Панкратова, 75А	(8172) 71-6415
Вологда	Орион	ул. Мира, 42	(8172) 72-1115, 75-0807, 76-9670
Вологда	Предприниматель Коновалов С. А.	ул. Горького, 113	(8172) 71-4932
Воронеж	АСТО-Сервис	ул. 20 лет Октября, 92	(0732) 77-8877
Воронеж	ООО "PET"	ул. Никитинская, 42	(0732) 77-1477
Воронеж	ООО "ХехноСтиль"	пр-т Революции, 38, ЦУМ	(0732) 20-4545
Воронеж	ВТТЦ "Орбита-сервис"	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-4397
Воронеж	Радиомпорт-Сервис	ул. Матросова, 56а	(0732) 36-2595, 76-9600
Воронеж	Беркут	ул. Ворошилова, 2	(0732) 70-1670
Глазов	Служба сервиса "Ваш Дом"	ул. Калинина, 6	(34141) 4-0737
Гуково (Рост. обл.)	Сервисный центр	ул. Мира, 50	(86361) 5-3366
Дзержинск	Авис	б-р Победы, 17	(8313) 25-4066, 25-8283, 22-3939
Димитровград	ООО "Видикон-ДМ"	пр. Димитрова, 10	(84235) 3-9661
Екатеринбург	Сонико-Ек	ул. Ст. Разина, 109	(343) 269-1948
Екатеринбург	ИП Валов С. Б.	ул. 8 Марта, 99	(343) 257-4462
Екатеринбург	ИП Валов С. Б.	ул. Малышева, 138	(343) 374-6162
Екатеринбург	Норд-Сервис	ул. Донская, 31	(343) 372-7781
Жигулевск	ООО "Кигули-Гарант"	ул. Мира, 21	(84862) 2-2873
Зеленоград	Протор-Сервис	г. Зеленоград, к. 1534	(095) 537-8212, 537-8207
Иваново	Спектр	ул. 1-я Полевая, 33	(0932) 29-3942
Иваново	ООО "Контур"	ул. Комсомольская, 12	(0932) 41-6046, 41-7066
Иваново	ООО "Спектр-Сервис"	ул. Дзержинского, 45/6	(0932) 39-1570
Иваново	Склад видеотехники	ул. Октябрьская, 22	(0932) 42-1355

# ПРОЧЕЕ

## Список сервис-центров

### РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Иваново	Компьютер сервис+	ул. Лежневская, 138а	(0932) 23-6706
Ижевск	РИТ-Сервис	ул. Пушкинская, 216	(3412) 43-2039, 43-0667
Ижевск	ИП Сапожников Н. В.	ул. Маяковского, 45	(3412) 50-5907
Ижевск	ООО "АРГУС-Сервис"	ул. М. Горького, 76	(3412) 76-0664
Ижевск	ОАО "Гарант"	ул. К. Маркса, 395	(3412) 43-6982, 22-6336
Ижевск	ОАО "Гарант"	ул. Ленина, 146	(3412) 36-8700
Ижевск	ОАО "Гарант"	ул. Новостроительная, 33	(3412) 71-1331
Ижевск	ДС	ул. К. Маркса, 393	(3412) 43-1662
Ижевск	Служба сервиса "Ваш Дом"	Ключевой пос., 63А	(3412) 75-3464, 75-7777
Иркутск	НПФ "ТИС"	ул. Партизанская, 149	(3952) 51-3693, 51-3109, 33-3859
Казань	Техника	ул. Вишневского, 14	(8432) 38-3107, 38-3127
Казань	СЦ "Солнышко"	ул. Ухтомского, 9	(8432) 92-4979, 92-6463
Казань	СЦ "Солнышко"	ул. Восстания, 8а	(8432) 19-6856
Казань	СЦ "Солнышко"	пр. Победы, 100	(8432) 63-9801
Казань	ООО "ЛУАЗО"	ул. Ямашева, 82	(8432) 99-3303, 99-3427
Казань	ООО "ЛУАЗО"	ул. Декабристов, 133 (здание "ОСТА" 5 эт.)	(8432) 55-4548, 43-3414
Калининград	Вестер-Сервис	ул. Горького, 50	(0112) 59-6767
Калининград	ТТЦ "Вега"	ул. Гагарина, 41-45	(0112) 43-4904, 46-1981
Калуга	Бриз АВ (Мастер-Сервис)	ул. Рылеева, 39, к. 2	(0842) 56-1822
Кемерово	Вайд Сервис	ул. Коммунистическая, 122	(3842) 25-8523
Киров	Квадрат Сервис	ул. К. Маркса, 127	(8332) 37-3273
Киров	ИРП-Витка	Октябрьский пр-т, 89	(8332) 36-3677
Киров	ООО фирма "Эльдорадо-	Октябрьский пр-т, 116а	(8332) 64-6956
Комсомольск-на-Амуре	Электроникс"	пр. Мира, 9	(4217) 59-1558
Кострома	Инсайт-Сервис	Инсайт-Сервис	
Краснодар	Антэк	ул. Станкостроительная, 5-б	(0942) 22-0512, 22-0382
Краснодар	ООО ПО "Фотон"	ул. Северная, 237 а	(8612) 55-4672
Краснодар	ООО ПО "Фотон"	ул. Северная, 94	(8612) 20-7088
Краснодар	Краснодар-Техсервис	ул. Красная, 124	(8612) 55-2653
Краснодар	РЕМИС	ул. Новокузнецкая, 127	(8612) 55-9498, 53-5786, 79-6002
Краснодар	Эбису	пл. им. 350-летия г. Краснодара, пав. "Новая Эра"	(3912) 63-6230
Краснодар	Эбису	пр. Мира, 10, оф. 1008	(3912) 56-7567
Краснодар	ДОН-ТВ Сервис	ул. Железнодорожников, 11	(3912) 21-9482, 21-4651
Краснодар	ДОН-ТВ Сервис	ул. Краснодарский рабочий, 199	(3912) 36-6709
Краснодар	ДОН-ТВ Сервис	ул. Краснодарский рабочий, 75	(3912) 68-8960
Краснодар	Реал-Сервис	ул. Яковleva, 59	(3912) 44-5412
Краснодар	Техсервис	ул. Московская, 55	(84157) 2-3181
Краснодар	ПБОЮЛ Горланов В. Н.	ул. Кирова, 83, оф. 23	(3522) 42-1577
Краснодар	ООО "Торговая компания	ул. К. Мякотина, 119	(3522) 42-5451
Краснодар	"Орбита-Холдинг"	ул. Куйбышева, 35	(3522) 42-1504
Краснодар	ООО "Торговая компания	ул. Савельева, 30	(3522) 57-9681
Краснодар	"Орбита-Холдинг"	ООО "Максола"	
Краснодар	Экран Сервис Лимитед	ул. Добролюбова, 17	(0712) 56-0053, 56-0051
Краснодар	ЧП Тарасова Т. Ю.	ул. Сумская, 37 Б	(0712) 3-5491
Липецк	Владон	ул. Меркулова, 8	(0742) 41-5222
Липецк	СПС-Липецк	Петровский пр., 1	(0742) 77-7456
Липецк	РТВ-Сервис	ул. Мира, 15	(34249) 6-1017
Липецк	Урал Компьютер Трейдинг	пр. Ленина, 80	(3511) 27-8901, 27-8907
Липецк	Электрон-Сервис	ул. Димитрова, 25	(87722) 5-6238
Липецк	ACLI "Техник ISE"	пр. Шамиля, 20	(8722) 64-7133
Липецк	ООО ТТЦ "Рембыттехника"	ул. Автозаводцев, 8	(35135) 5-5940
Липецк	Миасс	пр. Октября, 10	(35135) 4-7333
Липецк	Электро-Н	Никелево ш., 126	(81536) 7-2763
Липецк	Рембыттехника	шоссе Фрезер д. 17А	(095) 589-20-85
Липецк	СЦ ВВК	Подсосенский пер., 12, стр. 1	(095) 917-0316
Липецк	Сонико-Сервис	ул. Краснобогатирская, 75, к. 1	(095) 745-8502, 745-8503
Липецк	ЛИТ-Сервис	б-р Д. Донского, 2а	(095) 711-8336
Липецк	ЛИТ-Сервис	Жуковский б-р, 9	(095) 705-0899
Липецк	ЛИТ-Сервис	ул. Мневники, 7, корп. 2	(095) 783-8008
Липецк	ЗАО "ИнтерРадиоПрибор"	Пр-д завода Серп и Молот, 15	(095) 783-8008
Липецк	ЗАО "ИнтерРадиоПрибор"	ул. Леси Украинки, 4, корп. 1	(095) 783-8008
Липецк	ЗАО "ИнтерРадиоПрибор"	Украинский б-р, 15	(095) 783-8008
Липецк	ЗАО "ИнтерРадиоПрибор"	пр-т Мира, ВВЦ, стр. 558	(095) 181-9012
Москва	ООО "Сигма ВВ"	ул. Расковой, 12	(095) 212-4777, 213-2579
Москва	ООО "Гарант Сервис"	Космодамианская наб., 4/22, к. Б, под. 5а	(095) 230-4025
Москва	РТЦ "Совинсервис"	ул. Хромова, 7/1	(095) 168-2914
Москва	Бриз АВ (Техно АРТ)	ул. Б. Переяславская, 11	(095) 280-5601, 280-3464
Москва	Корсо-Сервис	ул. Ратная, 8, к. 2	(095) 711-1845
Москва	Корсо-Сервис		

# ПРОЧЕЕ

## Список сервис-центров

### РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Москва	СЦ "Аверс"	ул. В. Первомайская, 16	(095) 500-2490
Москва	ТС-Техник	Ленинский пр., 60/2	(095) 137-0096, 137-0026
Москва	ТС-Техник	Алтуфьевское ш., 22	(095) 903-3231, 903-3212, 739-9108
Москва	Ахиллес Трек клаб	ул. Мусоргского, 5, к. 2	(095) 402-2130
Москва	Мир и Сервис	Пролетарский пр., 23	(095) 325-3437
Москва	Мир и Сервис	Дмитровское ш., 43	(095) 976-0339, 976-0792
Москва	Мир и Сервис	Волгоградский пр., 133	(095) 172-5941, 172-4679
Москва	Экс-Сервис	ул. Врубеля, 12	(095) 742-9081
Москва	Алина Сервис	Ослобинский пер., 3	(095) 277-4167, 277-4168
Москва	Алина Сервис	Нагатинская наб., 40/1, стр. 5,	(095) 118-0156
Москва	Алина Сервис	Б. Каменщики, 19,	(095) 912-9013
Москва	Алина Сервис	Новоочеркасский б-р, 13	(095) 357-4051
Москва	Алина Сервис	Краснохолмская наб., 13/15	(095) 912-9927
Москва	Алина Сервис	г. Видное, Жуковский проезд, 3	(095) 541-7840
Москва	Бюро ремонта "Левша"	Каширское ш., 64, к. 2	(095) 324-4224, 324-5314
Москва	Техно Арт Сервис	ул. Хромова, 7/1	(095) 168-7835, 168-2914
Мурманск	СЦ "Электроника"	ул. Лобова, 39/13	(8152) 22-0490
Мурманск	СЦ "Электроника"	пр. Ледокольный, 5	(8152) 59-5027
Мурманск	СиПиЭс Мурманск-ТЦ	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 45-8701, 45-0949
Мурманск	СиПиЭс Мурманск-ТЦ	ул. Марата, 1	(8152) 23-7233, 23-9389
Муром	ООО "Электроника"	ул. Коммунистическая, 2	(09234) 2-1726
Набережные Челны	Служба сервиса "Ваш Дом"	Московский пр., 2/10A	(8552) 53-1471
Нальчик	Компас	пр. Шогенцукова, 21	(8662) 95-7172
Нальчик	ПБЮОЛ Кочергин А. В.	ул. Ногмова, 59	(8662) 42-4232
Находка	ПБЮОЛ Ильинчев Е. А.	ул. Молодежная, 9	(4236) 62-0670
Нижний Ломов	Техсервис	ул. Розы Люксембург, 13	(84154) 2-2177
Нижний Новгород	ООО "СЦ "Электроника"	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-4108, 19-4110
Нижний Новгород	ООО "СЦ "Электроника"	ул. Лескова, 8	(8312) 59-4620, 54-6818
Нижний Новгород	НП "Авалон Лимитед"	Нагорный пер., 3	(8312) 30-3278
Нижний Новгород	ИП Антончук Д. С.	ул. Бекетова, 8/а	(8312) 12-1472
Нижний Новгород	Токио	Заводский парк, 21	(8312) 29-6366, 70-4251
Новокузнецк	СЦ Гранд	ул. 40 лет ВЛКСМ, 34	(3843) 55-4531
Новокузнецк	Сибиттех	ул. Дружбы, 17	(3843) 39-2607
Новокузнецк	ООО "МСВ"	Кузнецкостровский пр., 44-40	(3843) 46-9400
Новомосковск	ЗАО "АВС Сервис"	ул. Московская, 1	(08762) 6-9920
Новороссийск	ООО ПО "Фотон"	ул. Хворостянская, 8	(8617) 63-3353
Новороссийск	ООО "Софтервис"	ул. Куникова, 11	(8617) 67-0531
Новороссийск	ООО "Монитор"	ул. Иваева, 6	(8617) 25-2325, 61-0353
Новороссийск	Левел	ул. Красный пр., 80	(3832) 12-0003
Новосибирск	Квэнта-Н	ул. Советская, 5а	(3832) 23-1738
Новосибирск	ООО "Мега"	ул. Мичурина, 12а	(3832) 34-0440
Новосибирск	ООО "Топаз"	ул. Добролюбова, 16	(3832) 13-9666
Новосибирск	Сонико-Н	ул. Красина, 51	(3832) 79-4090, 79-3766
Новосибирск	ДЭСиБ Сервис	ул. Выставочная, 40	(3832) 51-8113
Новосибирск	Компания Кардинал	Красный пр., 157/1	(3832) 10-6202
Новосибирск	Компания Кардинал	Красный пр., 220/2	(3832) 10-6271
Норильск	Омега-Сервис плюс	Ленинский пр., 39/1	(3919) 22-2669
Обнинск	Радиотехника	пл. Треугольная, 1	(08439) 6-1373
Озёрск	Рембыттехника Плюс	ул. Калинина, 106	(35171) 7-9951
Омск	ЧП Жиганюк В. А.	ул. Бархатовой, 2	(3812) 57-6751
Омск	Фирма "Сибтекс"	пр. Мира, 47	(3812) 26-8439
Омск	Фирма "Сибтекс"	пр. Маркса, 79	(3812) 44-2079
Орел	ООО "Электрон-Сервис"	Московское ш., 137, к. 4	(0862) 49-5075
Орел	Витапроф	ул. Октябрьская, 211	(0862) 41-2478
Орел	Бест	ул. Тургенева, 43	
Оренбург	ООО Компания "КомИнКом"	ул. Брестская, 7	(3532) 62-6888, 62-7701
Оренбург	ООО Компания "КомИнКом"	ул. Чкалова, 26	(3532) 72-9427
Орск	Фирма Аста	ул. Краматорская, 50	(3537) 21-3666, 25-9803
Пенза	Техсервис	ул. Коммунистическая, 28	(8412) 49-1610
Пенза	Техсервис	ул. Беляева, 41	(8412) 49-5791
Пенза	ПБЮОЛ Дорофеев Е. С.	ул. Советская, 2	(8412) 56-4507
Пенза	ЧП Колчанов С. П.	ул. Мирская, 17	(8412) 64-0445
Пермь	ИП Колчанов Н. В.	ул. Попова, 57	(3422) 36-1868
Пермь	ИП Сапожников Н. В.	ул. Данцига, 5	(3422) 18-1886
Пермь	ИП Мосунов А. Л.	ул. Большевистская, 134	(3422) 13-5333
Пермь	ООО "Сатурн-Р"	ул. Карлинского, 27	(3422) 19-0500, 19-0512
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Инженерная, 10	(3422) 66-1260
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Орджоникидзе, 15	(3422) 10-3089
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Ушакова, 9	(3422) 54-9377
Пермь	РТВ-Сервис	ул. Мира, 55	(3422) 20-0848
Петрозаводск	ООО "Лена"	пр. Невского, 46-а	(8142) 57-1220, 57-2405
Петрозаводск	ООО фирма "Илвес"	ул. Анохина, 29	(8142) 76-5166

# ПРОЧЕЕ

## Список сервис-центров

### РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Печора	ЧП Бачуринский Ф. В.	ул. Лесокомбинатовская, 17	(82142) 2-7485
Прокопьевск	СЦ Гранд	ул. Вокзальная, 50	(38466) 2-0043
Пятигорск	Форте-С	пр. Кирова, 78	(87933) 5-4492
Пятигорск	Полисервис	ул. 1-я Набережная, 30, к. Б	(87933) 3-1729
Ростов-на-Дону	ТВ-Сервис	ул. Мечникова, 73Д	(8632) 34-5121
Ростов-на-Дону	ООО "РТС"	ул. Погодина, 3	(8632) 45-3525
Ростов-на-Дону	ООО "Элтех"	ул. Ленина, 63	(8632) 45-1926, 47-4152
Рудня	ПБОЮЛ Кубраков А. А.	ул. Киреева, 95	(08141) 3-1155
Рыбинск	Транс-экспедиция	пр. Серова, 8	(0855) 55-6572
Рыбинск	ЗАО "Самсон"	ул. Ломоносова, 3	(0855) 20-1404
Рыбинск	ТАУ	ул. Свободы, 12	(0855) 52-0477
Рязань	ПБОЮЛ Григоренко Д. В.	ул. Дзержинского, 58а, к. 10	(0912) 75-1593
Рязань	ООО "Пал-Секамын"	ул. Горького, 59	(0912) 21-0149
Рязань	ПБОЮЛ Родионов В. В.	ул. Новая, 51 "Г"	(0912) 44-1933
Рязань	Бриз АВ (Фаворит)	ул. Астраханская, 21	
Рязань	Интертех	ул. Дзержинского, 59/3	(0912) 76-0156
Рязань	Интертех	ул. Дзержинского, 59, к. 3	(0912) 76-0156
Самара	ПТТФ ООО "Самара-Спектр"	пр. Кирова, 283	(8462) 56-4558
Самара	Фирма "Сервис-Центр"	пр. Ленина, 14	(8462) 34-2979
Самара	Орбита-Сервис	ул. Мориса Тореза, 137	(8462) 62-6262
Санкт-Петербург	Курсор-Сервис	Загребский б-р, 33	(812) 108-2019
Санкт-Петербург	Ремсервис	пр. Рисского-Корсакова, 37/15	(812) 327-0580
Санкт-Петербург	Ремсервис	Гражданский пр., 105/1	(812) 596-5676
Санкт-Петербург	Витор	ул. Ивана Фомина, 6	(812) 597-6637
Санкт-Петербург	Витор	Московский пр., 24	(812) 259-4783
Санкт-Петербург	Прогресс-Сервис	пр. Ставчак, 41	(812) 325-3657
Саранск	Сарансктехприбор	ул. Б. Хмельницкого, 44	(8342) 24-2255
Саранск	ПБОЮЛ Гришин В. П.	ул. Терешковой, 18А	(8342) 24-5485, 24-9858
Саранск	ПБОЮЛ Гришин В. П.	ул. Косарева, 112	(8342) 57-1919, 25-1919
Саранск	Навигатор-Электроникс	ул. Богдана Хмельницкого, 14	
Саратов	Эльдорадо-Сервис-Центр	пр. 50 лет Октября, 110А	(8452) 48-5988, 48-6188
Саратов	ПБОЮЛ Горбунов С. А.	ул. Пугачевская, 159	(8452) 29-0608
Саратов	СЦ "Скарт"	пр. 50 лет Октября, 110А	(8452) 48-4131
Сатка	Электро-Н	ул. Пролетарская, 25	(35161) 3-0084
Северодвинск	Директ Сервис	ул. К. Маркса, 41	(81842) 6-4570
Североморск	СиГиЭс Мурманск-ТЦ	ул. Дущенова, 3	(81537) 4-3444
Серов	ПБОЮЛ Бочкарёв А. В.	ул. Ленина, 170	(34315) 7-6330
Смоленск	Техносат-Сервис	ул. Раевского, 2а	(0812) 55-2756
Советск	Вестер-Сервис	ул. Победы, 41	(01161) 7-6441, 7-6785
Спасск-Рязанский	ПБОЮЛ Алексеев А. А.	ул. Советская, 52	(09135) 1-1688
Ставрополь	Техникс-Универсал	ул. Пушкина, 63	
Старый Оскол	ЗАО "Фон-Сервис"	м-н Лесной, 16а	
Стерлитамак	СЦ "Техно"	пр. Октября, 61	(3473) 22-0088
Сыктывкар	Служба сервиса "Ваш Дом"	ул. Морозова, 115	(8212) 31-6848
Таганрог	СЦ "ремонт электроники"	ул. Кузнецкая, 245	(8634) 38-7777
Таганрог	ACLI "Кристи"	ул. Фрунзе, 45	(8634) 38-3048
Тамбов	ООО "Вега-Сервис"	ул. Киквидзе, 69	(0752) 73-9401
Тамбов	Рубин-Сервис-Т	ул. Н. Вирты, 2а	(0752) 35-1615
Тамбов	Мастер СКН	ул. Студенецкая, 9а	(0752) 71-5248
Тверь	Голубой Экран	пр. Победы, 2/2	(0822) 36-7531
Тверь	Электроникс Сервис Центр	ул. Циммервальдская, 24	(0822) 34-7556
Тихорецк	ООО ПО "Фотон"	ул. Ачкасова, 76	(6296) 6-8324
Тольятти	ООО "Жигули-Гарант"	ул. Л. Яшина, 6	(8482) 20-3242
Томск	ИП Ежов С. В.	ул. С. Лазо, 28	(3822) 22-2076
Томск	ООО "Экстрем-2"	пр. Кирова, 58	(3822) 56-2335, 48-0880
Тула	Аксон	Красноармейский пр., 16	(0872) 31-6147, 31-5308
Тутаев	ЗАО "Самсон"	ул. Мотостроителей, 57а	(08533) 2-2111
Тюмень	ООО "Сервисный Центр "АС"	ул. Вокзальная, 1, корп. 3	(3452) 46-2336
Тюмень	ТЦ "Тюмень Импорт-Сервис"	ул. Мельниайте, 97	(3452) 31-1286
Улан-Удэ	ПБОЮЛ Митрофанов С. А.	ул. Ербанова, 28	(3012) 21-8963
Ульяновск	Мастер-сервис	ул. Минаева, 42	(8422) 32-0733
Уссурийск	Полутик	ул. Советская, 29	(4234) 32-1035
Уфа	Баштелерадиосервис	пр. Октября, 25	(3472) 24-4489
Уфа	Баштелерадиосервис	ул. Коммунаров, 4	(3472) 47-9391
Уфа	Баштелерадиосервис	ул. Гафури, 4	(3472) 50-7547
Уфа	Баштелерадиосервис	ул. Боровского, 93	(3472) 28-1701
Уфа	Сервис-Центр Регион	ул. Аксакова, 73	(3472) 22-6366
Уфа	СЦ "Техно"	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-9918
Уфа	СЦ "Техно"	пр. Октября, 62	(3472) 22-9918
Уфа	СЦ "Техно"	ул. Колычевая, 76	(3472) 22-9918
Ухта	ИП Миронов И. Ф.	ул. 40 лет Коми, 12а	(82147) 3-1360
Хабаровск	ООО "СЦ "Народная Компания"	ул. Волочаевская, 8	(4212) 23-3333

# ПРОЧЕЕ

## Список сервис-центров

### РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Хабаровск	Контур-сервис	пр. 60 летия Октября, 210	(4212) 70-1000
Чебоксары	ЗАО "Телерадиосервис"	ул. Гагарина, 1, к. 1	(8352) 62-3149
Чебоксары	ЗАО "Телерадиосервис"	ул. И. Яковлева, 6	(8352) 55-1542
Чебоксары	ЗАО "Телерадиосервис"	ул. Гагарина, 36	(8352) 63-2098
Чебоксары	ЗАО "Телерадиосервис"	ул. Энтузиастов, 23	
Чебоксары	ЗАО "Телерадиосервис"	ул. Энтузиастов, 27	
Челябинск	ООО ТТЦ "Гарант-Сервис"	ул. Энтузиастов, 13а	(3512) 34-1901
Челябинск	ООО ТТЦ "Рембыттехника"	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 72-7205
Челябинск	ООО ТТЦ "Рембыттехника"	ул. Стальеваров, 15	(3512) 24-3672
Челябинск	ООО ТТЦ "Рембыттехника"	ул. Производственная, 8, к. Б	(3512) 49-3287
Челябинск	ООО "МИК-сервис"	пр. Победы, 169	(3512) 90-9099
Челябинск	Электро-Н	пр. Победы, 302	(3512) 41-0151
Челябинск	Электро-Н	ул. Каслинская, 54	(3512) 90-0066
Челябинск	Электро-Н	ул. Комаровского, 4	
Черніховск	Вестер-Сервис	ул. Спортивная, 2	(01141) 3-3647
Чита	ИПБОЮЛ Любин А. В.	ул. Ингодинская, 35	(3022) 32-5522, 35-2626, 35-5656
Шахты	Видеотехника	ул. Шевченко, 123, к. 24	(86362) 8-8712
Южно-Сахалинск	ООО "Компания Сахалин-Сонико"	ул. Есенина, 11	(4242) 55-1851
Ярославль	ТАВ	ул. Свободы, 101	(0852) 79-6677, 79-6678, 79-6679
Ярославль	СЦ ВИРТ	ул. Свободы, 91	

### БЕЛАРУСЬ

Город	Название	Адрес	Телефон
Витебск	Витбытсервис	ул. Лазо, 107	(375)(212) 24-0724
Витебск	Витбытсервис	ул. Победы, 7/1	(375)(029) 510-7020
Гомель	ЧПТУП "Нора-сервис"	ул. Интернациональная, 10	(375)(0232) 53-0916
Минск	ОДО "Цветсервис"	ул. Я. Коласа, 52	
Минск	Импорт-Сервис	ул. Кирова, 9	(375)(017) 220-7265
Минск	Мегоплант	ул. Харьковская, 15	(375)(017) 254-6935

### МОЛДОВА

Город	Название	Адрес	Телефон
Кишинев	КОО "Profgrup Service"	ул. Сармизежетуса, 94/1	10(37322) 53-9476

# ПРОЧЕЕ

## Список сервис-центров

### УКРАИНА

Город	Название	Адрес	Телефон
Белая Церковь	"Маяк"	б-р 50-лет Победы, 82	(04463) 9-3360
Винница	"Скормаг-сервис"	пр-т Юности, 16	(04362) 4-6439
Днепропетровск	"МТИ"	ул. Ленина, 21а	(0562) 370-1360
Донецк	"Импорт-Сервис"	пр-т Мира, 13	(0622) 335-0670
Житомир	"Выбор"	ул. Победы, 32	(0412) 41-8826
Ивано-Франковск	"Мегастайл"	ул. Вовчинецкая, 172 а	(03422) 6-1530
Киев	ООО "Том Сервис"	пр. Воссоединения, 26/2	380(44) 559-1521
Киев	ООО "Крок-ТТЦ"	пр-т В. Маяковского, 26	380(44) 515-8500
Киев	"Сонико-Украина"	ул. Вышгородская, 50	(044) 430-2097
Киев	"Плутон"	ул. Ярославская, 32/33	(044) 416-3006
Киев	"Равис"	ул. Ревуцкого, 6	(044) 564-9808
Киев	"Равис"	ул. Радужная, 25-б	(044) 540-4990
Киев	"Равис"	Русановская наб., 8	(044) 555-4285
Кировоград	"Оптрон"	пр-т Коммунистический, 1	(0522) 24-9647
Краматорск	ЧП Киреев А. И.	ул. Парковая, 15	(062-64) 5-6456
Кременчуг	"ИНЭК-КРЕМЕНЬ"	ул. Победы, 17/6	(05366) 3-1121
Кривой Рог	"ДОМТЕХСЕРВИС"	ул. Волгоградская, 4	(0564) 74-3615
Лугansk	ЧП Терещенко И. П.	ул. Фрунзе, 136-б	(0642) 58-8510, 49-5450
Луганск	"КОРСАК"	ул. Коцбинского, 27	(0642) 34-5606
Луцк	"ТД "Каскад"	ул. Гулака-Артемовского, 15а	(0332) 77-9955
Львов	Транс-Сервис	ул. Винниченко, 30	(0322) 97-5588
Львов	"Маркет-Львов"	ул. Стороженко, 12	(0322) 33-7063
Николаев	СЦ "Алладин"	ул. Чкалова, 33	(0512) 47-8348
Никополь	"Премьер-Сервис"	ул. Шевченко, 97-2	(05662) 4-1503
Одесса	"ЮГ Сервис Центр"	ул. Лейтенанта Шмидта, 21	(0482) 37-5466
Одесса	"Профессионал"	ул. Успенская, 26	(0482) 42-9152
Одесса	Сервис-Эльдорадо	ул. Мельницкая, 32-б	
Полтава	"Промизлектроника"	ул. Пролетарская, 22	(0532) 18-6691
Севастополь	"Панорама-С"	ул. Руднева, 33	(0692) 23-1055
Северодонецк	"Северодонецкрадиотехника"	ул. Маяковского, 13	(06452) 4-3030
Симферополь	"Надир"	ул. Самокша, 22	(0652) 51-0176
Симферополь	"Гарант"	ул. Павленко, 54	(0652) 52-1508
Сумы	"Эльб"	ул. Героев Сталинграда, 3	(0542) 21-0679
Тернополь	"Тернава-Сервис"	ул. Злуки, 39	(0352) 43-3022
Харьков	"Валсис"	ул. Гоголя, 7	(0572) 18-9775
Харьков	"Бест"	ул. Чернышевского, 56	(0572) 58-6686
Херсон	"Ремонт и Сервис"	ул. Рабочая, 66	(0552) 28-3888
Черкассы	"Евразия-С"	ул. Одесская, 8	(0472) 66-3653
Чернигов	"ОТТО"	ул. Кирлоноса, 26	(0462) 17-8492
Ялта	"АВИ-Электроникс"	ул. Жадановского, 3	(0654) 38-6018

# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

## **ВВЕДЕНИЕ**

Особенности	1
Комплектация	1
Расположение и функции органов управления	2

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ**

Подключение к DVD-плееру с многоканальным аудиовыходом	4
Подключение к источнику стереофонического сигнала	5
Подключение к звуковой карте компьютера	6
Управление	7

## **ПРОЧЕЕ**

Возможные неисправности и способы их устранения	9
Технические характеристики	10
Список сервис-центров	11

**BBK**

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 5.1ЧН  
ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА  
**МА-900S**

## Руководство по эксплуатации

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО  
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ





Мы высоко ценим мнение каждого нашего клиента, поэтому создали специальный информационный центр. Специалисты центра внимательно выслушают каждый отзыв о купленной технике и ответят на любые вопросы, касающиеся продукции BBK Electronics.

**Телефоны информационного центра:**

8 (800) 200–400–8 (звонок бесплатный из любой точки России)  
8 (095) 739–43–54 (звонок бесплатный из Москвы)

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

**BBK ELECTRONICS CORP., LTD.**

## OTHERS

## SPECIFICATIONS

<b>Output Power:</b>	
Front Channel (RMS, THD=1%, Load=4 Ω, f=1 kHz)	10 W
Centre/Surround Channel (RMS, THD=1%, Load=4 Ω, f=1 kHz)	10 W
SW Canal (RMS, THD=1%, Load=6 Ω, f=40 Hz)	25 W
Total Harmonic Distortion	<1%
Input Impedance	10 KΩ
Input Impedance Speakers (Front, Center, Surround)	4 Ω
Frequency Response	20 – 20000 Hz
<b>Max. Output Power:</b>	
Front Speaker	20 W
Centre/Surround Speaker	20 W
SW Speaker	40 W
<b>Speaker Dimensions:</b>	
Front Speaker	90x102x128 mm
Centre Speaker	213x102x90 mm
Surround Speaker	90x102x128 mm
SW Speaker	180x285x354 mm
Input Power Supply:	~ 220 V, 50 Hz
Max. Power Consumption:	100 W

- Specifications are subject to change without prior notice.

# **ВВЕДЕНИЕ**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ**



### **Символ Опасности**

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



### **Символ Предупреждения**

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкциями.

## **ВНИМАНИЕ**

Внимательно прочтите данное руководство, в нем Вы найдете все необходимые рекомендации по правильной установке, настройке и эксплуатации системы.

Внимание: во избежание удара электрическим током, не открывайте корпус устройства.

Ремонт и замена деталей должны производиться только сотрудниками сервисных центров.

- Выключая шнур питания из розетки, держитесь за штепсель и никогда не тяните за шнур.
- Сетевой штепсель используется как размыкающее устройство, поэтому его следует всегда оставлять легко доступным для подключения.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Держите устройство вдали от воды и не подвергайте воздействию повышенной влажности.
- Не используйте для чистки устройства спирт, бензин и другие органические растворители. Допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Избегайте установки устройства вблизи источников тепла.
- Размещайте сабвуфер системы около стены или в углу помещения, но не менее чем в 30–ти сантиметрах от телевизора.
- Напряжение сети электропитания должно соответствовать данным, указанным на задней панели сабвуфера.
- Не устанавливайте сабвуфер системы в плохо вентилируемых местах.
- Убедитесь, что громкоговорители окружающего звука установлены надежно.