

положение ON (ВКЛ.). Если чайник только что выключился, перед тем как его повторно включить подождите около минуты.

- Если Вы попытаетесь включить чайник с недостаточным количеством воды или пустой чайник, защитный механизм автоматически отключит питание. В этом случае налейте в чайник воды, дайте элементу остыть и используйте чайник как обычно.

Фиксатор крышки

Для открывания чайника используйте кнопку фиксатора крышки.

Снятие фильтра

- 1 Откройте крышку, пользуясь кнопкой фиксатора.
- 2 Сдвиньте фильтр наружу из гнезда в носике, пользуясь имеющимся язычком.
- 3 Для установки фильтра на место, вдвиньте фильтр по направляющим на стенке. Убедитесь в том, что фильтр встал на место в направляющих.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильная установка фильтра может повлиять на работу автоматического выключателя, и чайник может не отключиться после закипания.

Удаление накипи

ВНИМАНИЕ: поскольку на данном чайнике установлен скрытый нагревательный элемент, он требует регулярного удаления накипи.

Периодичность удаления накипи зависит от жесткости используемой вами воды.

Чрезмерное количество накипи может приводить к выключению чайника до момента закипания воды, повреждению нагревательного элемента и аннулированию гарантии.

Необходимо регулярно удалять из чайника накипь.

Удаляйте устойчивую накипь с помощью патентованных средств, предназначенных для использования в чайниках из нержавеющей стали.

В качестве альтернативы можно использовать кристаллы лимонной кислоты (продается в большинстве аптек) следующим образом.

- 1 Залейте чайник ³/₄ полностью, вскипятите, затем отключите чайник от сети (снимите беспроводной чайник с базы) и поставьте его в пустую раковину или таз.
- 2 Небольшими порциями добавьте в воду 15 г кристаллов лимонной кислоты и оставьте чайник. Не применяйте раствор большей концентрации.
- 3 После того как выделение пузырьков газа прекратится, слейте содержимое из чайника и промойте его внутреннюю полость холодной водой.
- 4 Влажным полотенцем протрите наружную поверхность чайника для удаления следов кислоты, которые могут повредить покрытие корпуса.

ВНИМАНИЕ: перед использованием чайника убедитесь в том, что все электрические разъемы абсолютно сухие.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пред началом чистки отсоедините вилку шнура питания от розетки и дайте чайнику остыть.

Протрите наружную поверхность чайника влажным полотенцем. ВНИМАНИЕ: Не используйте абразивные чистящие средства для чистки внешней поверхности чайника, поскольку Вы можете ее поцарапать.

Предоставляемая двухлетняя гарантия

Очень важно сохранять товарный чек, который является подтверждением покупки. Для дальнейших ссылок советуем прикрепить стэплером товарный чек к задней обложке данного руководства.

В случае поломки изделия укажите следующую информацию, которая находится на корпусе базы данного прибора.

Номер модели	Заводской номер
--------------	-----------------

Все изделия Morphy Richards перед отправкой с завода проходят индивидуальную проверку. В тех редких случаях, когда изделие выходит из строя в течение 28 дней со дня продажи, оно должно быть возвращено в место его покупки для замены на новое.

Если поломка произошла по истечении 28 дней и в течение 24 месяцев со дня первоначальной покупки, необходимо связаться с нами по номеру контактного телефона, указать номер модели и заводской номер или написать по указанному адресу компании Morphy Richards.

Вас попросят вернуть товар (в надежной пригодной для этого упаковке) по указанному ниже адресу вместе с копией товарного чека.

За исключением указанных ниже случаев (1-6) вышедшее из строя изделие, как правило, будет отремонтировано и выслано Вам в - течение 7 рабочих дней с момента его получения.

Если по каким-либо причинам в течение двухлетнего гарантийного периода данное изделие было заменено новым, гарантия на новое изделие будет исчисляться с момента первоначальной покупки прибора. В связи с этим, очень важно сохранять квитанцию или счет-фактуру, подтверждающие дату первоначальной покупки.

Двухлетняя гарантия распространяется только на те изделия, которые эксплуатируются в соответствии с указаниями производителя. Например, изделия должны очищаться от накипи, фильтры должны поддерживаться в чистом состоянии.

Компания Morphy Richards вправе

отказать в гарантийной замене или ремонте товара в следующих случаях:

- 1 Поломка была вызвана или связана с использованием прибора не по назначению, неправильным применением, неаккуратным использованием или использованием с несоблюдением рекомендаций производителя, поломка явилась следствием перепадов напряжения в электросети или нарушений правил транспортировки.
- 2 Изделие использовалось под напряжением, отличающимся от указанного на изделии.
- 3 Предпринимались попытки ремонта изделия лицами, которые не являются нашим обслуживающим персоналом (или персоналом официального дилера).
- 4 Прибор использовался на условиях аренды или применялся для небытовых целей.
- 5 Отсутствуют основания для проведения какого-либо гарантийного ремонта компанией Morphy Richards.
- 6 Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как пакеты, фильтры и стеклянные сосуды. Данная гарантия не предоставляет каких-либо других прав, кроме тех, которые четко изложены выше, при этом изготовитель не принимает каких-либо претензий, связанных с косвенными ущербами и убытками. Данная гарантия предлагается в качестве дополнительной льготы и не ограничивает ваших прав потребителя.

GB

Morphy Richards products are intended for household use only.

Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time.

RU

Изделия Morphy Richards предназначены только для бытового использования.

Morphy Richards постоянно совершенствует качество и дизайн своей продукции. Таким образом, компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в технические характеристики своих изделий.

morphy richards®

KT43018MRU Rev 1 4/05

morphy richards®

43018



Manhattan kettle

Please read and keep these instructions

Чайник “Манхаттан”

Внимательно изучите и сохраните данное руководство

GB

RU



www.morphyrichards.com

