


Технические характеристики игрового контроллера

1. Восемь функциональных кнопок (включая триггеры)
2. Восемипозиционный переключатель направлений типа D-pad
3. Четыре кнопки-триггера для быстрого реагирования в активных играх
4. Интерфейс USB (универсальная последовательная шина)



Установка игрового контроллера

1. Убедитесь, что Ваш компьютер включён. Вставьте коннектор USB игрового контроллера в порт USB Вашего компьютера.
2. После подключения устройства USB **Windows XP/Me/2000** автоматически обнаружит его и установит его драйвер. (Если Вы используете **Windows 98**, то для выполнения установки просто следуйте инструкциям на экране).
3. Щёлкните на “Пуск/Настройка/Панель управления”, а затем дважды щёлкните на иконке “Игровые устройства” (“**Game Controllers**” или “**Gaming Options**”).
4. В окне “Игровые устройства” (“**Game Controllers**” или “**Gaming Options**”) Вы сможете откалибровать и протестировать Ваш игровой контроллер перед началом любой игры.
5. Выполнив калибровку и тестирование, Вы сможете начать любую игру.

Внимание: Для получения наилучших результатов во время игры мы рекомендуем Вам сначала откалибровать и протестировать Ваш игровой контроллер. В особенности, если Вы перезагружаете Ваш компьютер или снова подсоединяете игровой контроллер к Вашему компьютеру, мы настоятельно рекомендуем Вам заново откалибровать и протестировать Ваш игровой контроллер.

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, то для получения более подробной информации просим Вас связаться с нами по следующим интернет-ссылкам:

Web-сайт: <http://www.geniusnet.com.tw>

E-mail: csd02@email.geniusnet.com.tw