

Беспроводной цифронабиратель Targus с функцией калькулятора Stow-N-Go  
Вступление: Беспроводной калькулятор с функцией пересчета валют и налогов.  
Клавиатура разработана таким образом, что ресивер можно хранить в задней панели, что очень удобно.

Комплектация

В комплект входят:

Цифронабиратель – калькулятор

USB ресивер

USB кабель

2 батарейки AAA

Требования к оборудованию

Процессор Intel Pentium или аналогичный

USB 1.1 или 2.0

Windows 98/Me/2000/XP

Установка батареек

Снимите крышку с отверстия для батареек

Установите батарейки, строго соблюдая полярность.

Внимание: используйте батарейки одного типа. Не используйте использованные батарейки одновременно с новыми!

Задвиньте крышку.

Установка ресивера и драйвера.

Извлеките ресивер из задней панели цифронабирателя

Вставьте ресивер в свободный USB порт

Для Windows 98 следуйте инструкциям, появляющимся на экране для установки драйвера по умолчанию.

Для Windows Me/2000/XP на экране появятся сообщения “Found New Hardware” или “Auto-detect of a HID device” появятся на экране, что будет означать установку драйвера по умолчанию.

Замечание: вам может понадобится установить связь между цифронабирателем и ресивером. Как это сделать – в разделе «Установка беспроводной связи»

Включение/выключение цифронабирателя.

Чтобы включить батарейки цифронабирателя нажмите кнопку “on/off” на задней панели.

Чтобы начать работать непосредственно на клавиатуре, нажмите кнопку CE/AC, расположенную над кнопкой цифры 7.

Чтобы включить режим калькулятора, нажмите кнопку CE/AC и удерживайте в течение 2 секунд.

Чтобы выключить питание батареек переключите кнопку “on/off” на задней панели.

Установка беспроводной связи

После того, как вы включили ресивер и установили драйвер по умолчанию, вам может понадобится установить связь между ресивером и цифронабирателем.

Замечание: Убедитесь, что ваш компьютер и цифронабиратель включены, а ваш компьютер распознал и подключил ресивер.

Красный диод (LED – light emitting diode) будет мигать в течение 30 секунд

В течение этого времени нажмите и отпустите “connection button” на задней панели цифронабирателя (рисунок на странице 7 инструкции на английском)

После установки беспроводной связи красный диод на ресивере мигать перестанет.

Цифронабиратель/калькулятор готов к работе.

Как пользоваться цифронабирателем/калькулятором

Переключение режимов цифронабиратель/калькулятор

Чтобы переключить режим, нажмите кнопку “Mode” (стр. 8 инструкции – рисунок).  
Название режима появится на мониторе.

Чтобы выключить режим цифронабирателя, но при этом оставаться в режиме калькулятора – нажмите и удерживайте на 2 секунды клавишу NumLock.

Замечание: меняйте батарейки, когда красный индикатор “Battery Low Indicator” начнет мигать. Выключайте батарейки на задней панели, когда не используете цифронабиратель.

Функции кнопок только в режиме калькулятора:

M+	Складывает данные на дисплее, с уже содержащимися в памяти
M-	Вычитает данные на дисплее из уже содержащихся в памяти
MRC	Одно нажатие – выводит содержимое памяти на дисплей. Два нажатия – очищает содержимое памяти.
DEC	Устанавливает число знаков после запятой
+/-	Меняет знак перед числом на положительный или отрицательный
%	Подсчет процентов
€	Установка курса Евро
CUR	Установка валюты и курса
√	Квадратный корень
MODE	Переключение между цифронабирателем и калькулятором
SEND	Посылает результат вычислений на компьютер
Fn	Кнопка вызова функции Tax- и Tax+
Tax-	Показывает цену за вычетом налогов
Tax+	Показывает цену с налогом

Замечание: нажатие (не нажатие) кнопки NumLock на вашем компьютере не оказывает влияние на работу кнопки NumLock на цифронабирателе.

Функции кнопок в режиме цифронабирателя:

MODE	Переключение между цифронабирателем и калькулятором
€	Вставляет символ Евро
DEC	Эмулирует (выполняет схожие функции) кнопку TAB

Работа кнопок цифронабирателя:

.	NumLock включен – запятая в десятичных дробях
Del	NumLock выключен – удаляет число
0	NumLock включен – вводит 0
Ins	NumLock выключен – выполняет функцию “Insert”
00	NumLock включен – вводит 00
,	NumLock выключен – вставляет запятую
1	NumLock включен – вводит 1
End	NumLock выключен – выполняет функцию End
2	NumLock включен – вводит 2
↓	NumLock выключен – двигает курсор вниз
3	NumLock включен – вводит
PgDn	NumLock выключен – выполняет функцию Page Down
4	NumLock включен – запятая в десятичных дробях
←	NumLock выключен – двигает курсор влево
5	NumLock включен – вводит 5 NumLock выключен – нет функций
6	NumLock включен – вводит 6

→	NumLock выключен – двигает курсор вправо
7	NumLock включен – вводит 7
Home	NumLock выключен – выполняет функцию Home
8	NumLock включен – вводит 8
↑	NumLock выключен – двигает курсор вверх
9	NumLock включен – вводит 9
PgUp	NumLock выключен – выполняет функцию Page Up

Работа дисплея:

На дисплее отображаются числа, которые вы вводите, результаты вычислений, различные индикаторы, показывающие статус работы цифронабирателя/калькулятора.

-MINUS	Индикатор отрицательных значений
MEM	Индикатор независимой памяти
ERR	Индикатор ошибки
‘	Разделяет большие числа по три цифры
CALC	Режим калькулятора
KEYPAD	Режим цифронабирателя
GT	Grand Total – общий результат вычислений
CUR	Калькулятор валют
EURO	Калькулятор Евро

Округление и работа с десятичными дробями.

Выбор способа округления

F	Выводит полное значение без округления
0,2,4	Количество знаков после запятой
A	Автоматически добавляет запятую и два знака после нее ко всем числам, даже если вы не вводите запятую. Два знака после запятой не выводятся на экран, если вы нажмете кнопку DEL в момент введения числа, а также во всех операциях, не связанных со сложением и вычитанием.

Установка функций CUR (курс валюты) и EURO в режиме работы калькулятора.

Функция CUR

Нажмите и удерживайте кнопку CUR в течение 2 секунд. Индикатор CUR загорится на дисплее.

Введите желаемый курс и нажмите кнопку CUR. Индикатор CUR на дисплее исчезнет – таким образом, установка курса будет завершена.

Когда на экране загорится 0, вы можете нажать CUR, чтобы включить или выключить индикатор на экране.

Когда вы хотите перевести число на экране в выбранную вами валюту, просто нажмите CUR.

Функция EURO работает аналогично функции CUR.

Для установки функций подсчета налогов нажмите и удерживайте кнопку %.

Далее установите параметр налога.

Для подсчета стоимости с налогом - нажмите FN+Tax+, без налога FN+Tax-

Передача данных с калькулятора на компьютер.

Вы можете отправить данные с калькулятора на место расположения курсора компьютера простым нажатием клавиши SEND.

Располагайте ресивер не ближе 20 см от различных работающих электроприборов.

Если необходимо, используйте удлинитель идущий в комплекте.