

# BRAUN


## Contour Series



5877  
5875  
5874  
5873

Type 5736  
Type 5738  
Type 5739

[www.braun.com/register](http://www.braun.com/register)

**Braun Infoline**

Deutsch	4, 6, 42
English	6, 8, 42
Français	9, 11, 42
Español	12, 14, 42
Português	15, 17, 42
Italiano	18, 20, 42
Nederlands	20, 22, 42
Dansk	23, 25, 42
Norsk	25, 27, 42
Svenska	28, 30, 42
Suomi	30, 32, 42
Türkçe	33, 42
Ελληνικά	35, 37, 42
Русский	38, 40, 42

- D** Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?  
**A** Rufen Sie an (gebührenfrei):  
00 800 27 28 64 63  
00 800 BRAUNINFORLINE  
**CH** 08 44 - 88 40 10  
**GB** **Helpline**  
Should you require any further assistance  
please call Braun (UK)  
Consumer Relations on  
0800 783 70 10  
**IRL** **Helpline**  
1 800 509 448  
**E** Servicio al consumidor para España:  
901 11 61 84  
**P** Serviço ao Consumidor para Portugal:  
808 20 00 33  
**I** Servizio consumatori:  
(02) 6 67 86 23  
**NL** Heeft u vragen over dit produkt?  
Bel Braun Consumenten-infolijn:  
0 800-445 53 88  
**B** Vous avez des questions sur ce produit ?  
Appelez Braun Belgique  
(02) 711 92 11  
**DK** Har du spørgsmål om produktet? Så ring  
70 15 00 13  
**S** Frågor om apparaten? Ring Kundservice  
020 - 21 33 21  
**TR** Müşteri Hizmetleri Merkezi:  
0212 - 473 75 85  
**RUS** Если у Вас есть вопросы по поводу данного  
продукта, звоните  
(095) 258 62 70





## Русский

Наши изделия созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своей новой бритвой от фирмы Braun.

### Предупреждение

Ваша бритва комплектуется шнуром с вмонтированным безопасным блоком питания сверхнизкого напряжения. Во избежание поражения электрическим током запрещается заменять или модифицировать любые части бритвенной системы.

## Описание

- 1 Бреющая сетка
- 2 Режущий блок
- 3 Кнопки съема бреющей сетки
- 4 Переключатель включить-выключить («start/stop»)
- 5 Триммер для длинных волос
- 6 Индикатор зарядки аккумулятора (зеленый)
- 7 Индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора (красный) (только в моделях 5877 и 5875)
- 8 Индикатор замены сетки и режущего блока
- 9 Кнопкаброса
- 10 Шнур питания
- 11 Исключительно в модели 5877: устройство подзарядки

## Зарядка бритвы

Оптимальный диапазон температуры воздуха для зарядки бритвы от 15 °C до 35 °C.

- С помощью шнура питания подключите бритву/устройство подзарядки к электросети.
- Бритва должна быть выключена. При первой зарядке бритвы процесс подзарядки занимает 4 часа.
- После полной зарядки бритвы используйте ее до полной разрядки. Затем вновь произведите полную зарядку бритвы (1 час).

- Полной зарядки аккумулятора хватает на 50 минут работы бритвы без подключения к электросети в зависимости от густоты щетины.
- Максимальной емкости аккумулятор бритвы достигнет только после нескольких циклов зарядки/разрядки.
- Если бритва полностью разряжена, вы можете использовать ее, подключив к электросети через шнур питания.

## Индикатор зарядки аккумулятора

В моделях 5873/5874 и 5875: Во время процесса зарядки бритвы индикатор зарядки аккумулятора мигает зеленым цветом. При полной зарядке аккумулятора индикатор зарядки перестает мигать и горит постоянно.

Модель 5877: Зеленый индикатор зарядки аккумулятора представлен 3 сегментами, которые отображают уровень его зарядки. При полной зарядке аккумулятора три сегмента индикатора зарядки постоянно горят зеленым цветом.

## Индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора

(Только в моделях 5877 и 5875)  
Индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора включенной бритвы начинает мигать красным цветом при снижении уровня зарядки аккумулятора ниже 20%. Оставшегося заряда аккумулятора хватит на 2–3 бритья.

## Бритье

Включите бритву, нажав на переключатель включить-выключить («start»): Плавающая бреющая головка точно следует контурам лица.



## Триммер

Триммер для длинных волос подравнивает бакенбарды и придает желаемую форму усам.

### Рекомендации для чистого бритья

- Мы рекомендуем бриться до умывания, так как кожа немного распухает после контакта с водой.
- Держите бритву под прямым углом (90°) к коже. Натяните кожу и перемещайте бритву в направлении против роста волос.
- Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока. Замену рекомендуется производить при включении индикатора замены сетки и режущего блока (8) или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев.

## Чистка

Возможна чистка данного изделия под струей воды.

Внимание: Отсоедините бритву от источника электроэнергии перед чисткой под струей воды.

Регулярная чистка обеспечивает лучшее качество работы бритвы и более чистое бритье. Чистка бритвы под струей воды – это удобный и быстрый способ чистки бреющей головки после каждого использования:

- Включите бритву (без подключения к сети) и промойте бреющую головку под струей горячей воды. Также можно использовать мыло на натуральной основе при условии, что оно не содержит твердых частиц или абразивных смесей. Смойте остатки пены и включите бритву на несколько секунд.
- Выключите бритву, и нажмите кнопку снятия бреющей сетки. Снимите сетку и достаньте режущий блок. Оставьте снятые детали для сушки.

- Регулярно производите чистку бритвы под струей воды, раз в неделю наносите небольшое количество бытового машинного масла на триммер для длинных волос и бреющую сетку.

В качестве альтернативы, Вы можете чистить бритву щеточкой, входящей в комплект:

- Отключите бритву. Нажмите кнопку снятия бреющей сетки и снимите сетку бритвы.
- С помощью щеточки, очистите режущий блок и внутреннюю поверхность рабочей головки бритвы. При этом не очищайте сетку бритвы щеточкой, поскольку это может ее повредить.

## Поддержание эффективности работы бритвы

Примерно каждые четыре недели, очищайте режущий блок фирменными средствами очистки Braun.

### Индикатор замены сетки и режущего блока/Сброс

Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока. Замену рекомендуется производить при включении индикатора замены сетки и режущего блока (8) или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев.

Производите замену бреющей сетки и режущего блока одновременно для поддержания высокого качества бритья и снижения вероятности раздражения кожи. (Бреющая сетка (1) и режущий блок (2): серия 5000)

Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать вам в течение последующих 7 сеансов бритья о необходимости замены сетки и режущего блока. После этого показания дисплея бритвы будут автоматически сброшены. После



замены сетки и режущего блока, используя шариковую ручку, нажмите на кнопку сброса (9) и удерживайте не менее 3 секунд для сброса счетчика.

При этом индикатор замены сетки и режущего блока мигает и выключается после окончания сброса. Ручной сброс можно произвести в любое время.

#### **Уход за аккумулятором**

Для поддержания максимальной емкости аккумулятора, бритву необходимо полностью разряжать (путем обычного использования) примерно один раз в 6 месяцев. После этого полностью зарядите бритву. Не подвергайте бритву воздействию температуры свыше 50 °C в течение длительного времени.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.



#### **Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации**

Сделано в Германии,  
БРАУН ГмбХ, Braun GmbH,  
Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany  
Электрические спецификациисмотрите на корпусе прибора.

#### **Гарантийные обязательства фирмы BRAUN**

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей.

40

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибутором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ деталей (например, сетки и режущего блока) в процессе эксплуатации изделия.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном



использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

**Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

**Внимание!** Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону (095) 258 62 70.

**Garantie/Kundendienststellen****Guarantee and Service Centers****Bureaux de garantie et centrales service après-vente****Oficinas de garantía y oficinas centrales del servicio****Entidade de garantia e centros de serviço****Uffici e sede centrale del servizio clienti****Garantiebureaux en service-centrales****Garantikontorer og centrale serviceafdelinger****Garanti og servicecenter****Servicekontor och centrala kundtjänstplatser****Asiakaspalvelu ja tekninen neuvoonta****Garanti büroları ve merkezi servis yerleri****Εγγύηση και Εργαστήριο εποκευών****Гарантийные и сервисные центры****Deutschland**

Gillette Gruppe Deutschland GmbH&Co.ohG  
 Braun Kundendienst  
 Bitte erfragen Sie das nächstliegende  
 Braun Service Center unter  
 ☎ 00800 / 27 28 64 63

**Austria**

Gillette Gruppe Österreich  
 Braun Kundendienst  
 Bitte erfragen Sie das nächstliegende  
 Braun Service Center unter  
 ☎ 00800 / 27 28 64 63

**Argentina**

Gillette Argentina S.A.  
 Braun Division  
 Gobernador Ugarte 3561  
 1605 Munro  
 ☎ 0-800444553

**Australia**

Gillette Australia Pty. Ltd.,  
 Scoresby, 5 Caribbean Drive  
 Melbourne, Victoria 3179,  
 ☎ 1 800 641 820

**Bahrain**

Yaquby Stores  
 Government road , Bab ALBahrin  
 P.O. Box: 158  
 Manama  
 ☎ 02-28887

**Barbados**

Dacosta Mannings Inc.  
 Household & Furniture  
 Pier Head  
 Division Dacosta Mannings Building  
 P.O. Box: 176  
 Bridgetown  
 ☎ 0431-8700

**Belarus**

Elektroservice & Co., Ltd  
 Tchernyshevsky str. 10A-409  
 220012 Minsk  
 ☎ (17)-2856922

**Belgium**

Gillette Group Belgium NV,  
 J. E. Mommaertslaan 18 A,  
 1831 Diegem,  
 ☎ 02-71 19 104

**Bermuda**

Gibbons Company  
 21 Reid Street  
 P.O. Box HM 11  
 Hamilton  
 ☎ 295 00 22

**Brasil**

Fixnet Servicios & Comercio Ltda.  
 R. Gaspar Fernandes, 377  
 São Paulo – SP,  
 ☎ 0800 16 26 27

**Bulgaria**

Stambouli Ltd.  
 16/A Srebarna Street  
 1407 Sofia  
 ☎ + 359 2 528 988

**Canada**

Gillette Canada Company,  
 Braun Consumer Service  
 4 Robert Speck Parkway,  
 Mississauga L4Z 4C5, Ontario,  
 ☎ 1 800 387 6657

**Ceská Republika**

PH SERVIS sro.,  
 V Mezihori 2,  
 18000 Praha 8,  
 ☎ 266 310 574

**Chile**

Productos Gillette Chile Lda.  
 División Braun  
 Avda. Andrés Bello #2711, p10  
 Las Condes  
 P.O. Box: Casilla 16426  
 Santiago  
 ☎ 02-2809023

**China**

Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd.  
 550 Sanlin Road, Pudong,  
 Shanghai 200124,  
 ☎ 00 86 21 5849 8000

**Colombia**

Gillette de Colombia S.A.,  
 Calle 100 No. 9A - 45 Piso 3.  
 Bogotá, D.C.,  
 ☎ 01 8000 5 27286

**Croatia**

Iskra elektronika d.o.o.,  
 Bozidara Magovca 63,  
 10020 Zagreb,  
 ☎ 1-6 60 17 77

**Cyprus**

Kyriacos Papavasiliou Trading  
 Limassol Avenue, 173 - Industrial Area  
 Latsia  
 Nicosia  
 ☎ 02-314111

**Danmark**

Gillette Group Danmark A/S,  
 Teglholt Allé 15,  
 2450 København SV,  
 ☎ 70 15 00 13

**Dutch Antilles**

Boolchand's Ltd.  
 Heerenstraat 4 B  
 P.O. Box: 36  
 802 NA - Willemstad-Curacao  
 Curacao N.A.  
 ☎ 09-612262

**Egypt**

Uni Trade,  
 25 Makram Ebied Street,  
 P.O. Box 7607,  
 Cairo,  
 ☎ 02-2740652

**España**

Braun Española S.A.,  
 Braun Service,  
 Enrique Granados, 46,  
 08950 Esplugues de Llobregat  
 (Barcelona),  
 ☎ 901 11 61 84

**Estonia**

Servest Ltd.,  
 Raua 55, EE 10152 Tallin,  
 ☎ 627 87 32

**France**

Groupe Gillette France -  
 Division Braun,  
 9, Place Marie Jeanne Bassot,  
 92693 Levallois Perret Cédex,  
 ☎ (1) 4748 70 00

**Philippines**

Gillette Philippines Inc.,  
Corporate Corner Commerce Avenues  
20/F Tower 1, IL Corporate Centre  
1770 Muntinlupa city  
**✉** 02-771071 02-06-16

**Poland**

Gillette Group Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41,  
02-672 Warszawa,  
**✉** 22 548 88 88

**Portugal**

Grupo Gillette Portugal, Lda.,  
Braun Service,  
Rua Tomás da Fonseca,  
Torre G-2ºA,  
1600-209 Lisboa,  
**✉** 808 2 000 33

**Réunion**

Dindar Confort,  
Rte du Gymnase,  
Boite Postale 278,  
97940 St. Clotilde,  
**✉** 026 92 32 03

**Romania**

Gillette Romania srl.  
Calea Floreasca nr. 133-137  
et 1, sect. 1,  
714011 Bucuresti  
**✉** 01-2319656

**Russia**

RTC Sovinservice,  
Rusakovskaya 7,  
107140 Moscow,  
**✉** (095) 264 41 61

**Saudi Arabia**

AL Naghi company  
AL Madinah road  
opposite to Fetih center,  
Al Forsan  
P.O. Box: 269  
21411 Jeddah  
**✉** 02-651 8670

**Schweiz/Suisse/Svizzera**

Telion AG, Rütistrasse 26,  
8952 Schlieren,  
**✉** 0844-88 40 10

**Serbia/Montenegro**

BG Elektronik,  
Bulevar Kralja Aleksandra 34,  
11000 Beograd,  
**✉** 011 3240 030

**Singapore (Republic of)**

Beste (S) Pte. Ltd.,  
No. 6 Tagore Drive,  
# 03-04 Tagore Industrial Building,  
Singapore 787623,  
**✉** (65) 6552 2422

**Slovakia**

Techno Servis Bratislava  
Trhová ul.  
841 02 Bratislava IV  
**✉** 02/64 46 36 43

**Slovenia**

Lomas d.o.o.  
Trzaska cesta 132  
1000 Ljubljana  
**✉** 01-4233620

**South Africa**

Fixnet CC.  
159 Queen Street, Kensington South  
P.O. Box: 751770  
Johannesburg  
**✉** 6156765/6

**St. Maarten**

Rupchand Sons n.v. (ram's),  
P.O. Box 79,  
Philipsburg,  
Netherlands Antilles,  
**✉** 52 29 31

**St. Thomas**

Boolchand's Ltd.,  
31 Main Street,  
P.O. Box 5667,  
00080 St. Thomas,  
US Virgin Islands,  
**✉** 340 776 0302

**Šomí**

Gillette Group Finland Oy,  
P.O. Box 9,  
Niiittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo,  
**✉** 09-45 28 71

**Sverige**

Gillette Group Sverige AB,  
Dept. Sweden,  
Stockholm Gillette  
Råsundavägen 12,  
Box 702,  
16927 Solna,  
**✉** 020-21 33 21

**Syria**

Ahmed Hadaya Company  
Shallan Houboubi street, 1st.  
P.O. Box: 33403  
Damascus  
**✉** 113346976

**Taiwan**

Gillette Taiwan Inc.  
Taiwan Branch office  
7Fl, No. 99, Fu-Hsin North Road, 105,  
(105) Taipei  
**✉** 02-2719736697

**Thailand**

Diethelm & Co Ltd  
2535 Sukhumvit Road, Bangchack,  
Prakanong  
10260 Bangkok  
**✉** 2332-6060 ext. 1076,1052

**Tunesie**

Generale d'Equipement Industr.,  
(G.E.I.)  
24 rue du Golfe Arabe,  
Tunis, 2000,  
**✉** 71 71 68 80

**Turkey**

Gillette Sanayi ve Ticaret A.S.,  
Polaris Is Merkezi,  
Ahı Evran Cad., No:1,  
34398 Maslak, İstanbul,  
**✉** 0212-473 75 85

**Ukraine**

Importbytservice  
Glubochitskaya 53  
254050 Kiev  
**✉** 044-417-24-15

**United Arab Emirates**

The New Store LLC  
Burjman shopping mall, Bur Dubai  
P.O. Box: 3029  
Dubai  
**✉** 43404545

**Uruguay**

Driva S.A.,  
Marcelino Sosa 2064,  
11800 Montevideo,  
**✉** 2 924 95 76

**USA**

The Gillette Company  
Braun Consumer Service,  
1, Gillette Park 4K-16,  
Boston, MA 02127-1096,  
**✉** 1-800-272-8611

**Venezuela**

Gillette de Venezuela S.A.,  
Av. Blandín,  
Centro San Ignacio  
Torre Copérnico, Piso 5  
La Castellana, Caracas  
**✉** 0800-4455388

**Yemen (Republic of)**

Saba Stores for Trading,  
26th September Street,  
P.O. Box 5278,  
Taiz,  
**✉** 4-25 23 88

For latest updates, please refer to  
[www.Braun.com](http://www.Braun.com).