

## en Instructions for use

### Safety instructions

- Read the instructions for use before using the unit and retain them in a safe place.

### WARNING

- The unit may only be operated for its intended use and within the specified technical data. Unintended use can be a danger to health or life.
- Those unfamiliar with the instructions for use as well as children and people under the influence of medicine, alcohol or drugs may not operate the unit. Always supervise children who are near the unit (1).
- Use only the original adapter provided for operating the unit. The adapter provided may not be used for other units.
- Do not put the unit into operation if the cord or plug is damaged (2), following a malfunction, if it has fallen down or has been damaged in another way (3).

### CAUTION

- Repairs to electric appliances can only be carried out by specialists (4). A faulty power cord may only be repaired/replaced by a specialist.
- To avoid damages due to escaping water mist, the unit may not be placed on the floor (5).
- Place the unit in such a way that it cannot be knocked over (6) (8).
- Unplug the adapter when not in use.
- Operate the unit only when fully assembled and completely operational.

### CAUTION

- Do not touch the membrane during operation.
- Do not plug in or unplug the adapter with wet hands.
- Never pull the adapter out of the electrical socket by the cord.
- Do not place the unit in the rain.
- Do not use the unit in rooms with relative humidity > 70 %.
- The unit's air inlet and air outlet must be kept clear. Do not place any objects on it (9).
- Never submerge the unit with the electrical system and air vent in water or other liquids or rinse it off with water or other liquids. (see „Cleaning and servicing the unit“) (27).
- Do not use water additives (e.g. essential oils, fragrances, water-conditioners). The material is not suitable for the use of additives.
- Important note: Neither people nor animals can perceive the frequencies created.
- The manufacturer rejects all liability for damage caused by non-observance of these instructions for use.

### Putting the unit into operation

- Ensure that all components of the unit are included (see „Description of the unit“).
- Place the unit on a flat, dry and waterproof surface (6).
- Place the unit on a raised position, e.g. a table, chair or nightstand (7). Pay attention that the mist emitted is not directed towards electrical sockets, walls and other objects (19) (20).
- Fill a commercial 0.5 Liter plastic bottle with exclusively non-carbonated water, distilled water or tap water (13). Do not use carbonated water. To avoid possible calcification, the use of distilled water is recommended.
- Push bottle base into the plastic bottle opening until it stops (14).
- Fold out the supporting feet of the unit and open the nozzle until it latches (15).
- Push the plastic bottle with inserted bottle base into the unit's upper part (16). Do not compress the plastic bottle (10).
- Remove the plastic cover of the adapter and insert the country-specific plug (11) (12).
- Connect the adapter to the unit and the electrical socket and switch on the unit using the rotary switch (17) (18).
- Operate the unit only when fully assembled and completely operational.

### Switching the unit on and off (18)

- To switch the unit on, turn the rotary switch to the right.
- As soon as there is water in the unit, the LCD in the unit lights up blue.
- Using the rotary switch, the amount of mist can be regulated from MIN to MAX.
- If there is no water in the unit, the LCD in the unit lights up red.

### Clean and service the unit

### CAUTION

- Before each cleaning, switch off the unit and unplug the adapter (21) (22).
- Clean the water bottle, bottle base, unit upper part with nozzle and membrane once a week (23) – (25). Unit components are not suitable for the dishwasher.
- Clean the interior of the unit with a cloth. Use the provided cleaning brush for cleaning the membrane (26).

### CAUTION

- Never submerge the unit and adapter in water (27)!

- During cleaning, no water may flow into the air vent (see „Description of the unit“).

### Storing and transporting the unit

- Clean and dry the unit (see „Cleaning and servicing the unit“). Store the unit with its accessories, preferably in the original packaging or in the provided travel bag.

### Technical data

Mains voltage	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Power consumption	15 W
Humidity output	up to 100 g/h
Suitable for rooms	up to 20 m <sup>2</sup> / 50 m <sup>3</sup>
Recommended bottle size	0.5 litre PET-bottle (not included)
Dimensions LxWxH	110 x 65 x 80 mm
Weight (empty)	0.3 kg
Operating noise level	< 25dB (A)
Accessories	None
Optional	CalcOff

### Technische Informationen

Netzspannung	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	15 W
Befeuchtungsleistung	bis zu 100 g/h
Geeignet für Raumgrößen	bis zu 20 m <sup>2</sup> / 50 m <sup>3</sup>
Empfohlene Flaschengröße	0.5 Liter PET-Flasche (nicht enthalten)
Abmessungen LxBxH	110 x 65 x 80 mm
Leergewicht	0.3 kg
Betriebsgeräusch	< 25dB (A)
Zubehör	Keines
Optional	CalcOff

## de Gebrauchsanweisung

### Sicherheitshinweise

- Vor Benutzung des Geräts diese Gebrauchsanweisung lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

### WARNING

- Das Gerät nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung und innerhalb der spezifizierten technischen Daten verwenden. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann Gesundheit und Leben gefährden.
- Personen, die mit der Gebrauchsanweisung nicht vertraut sind, sowie Kinder und Personen unter Medikamenten-, Alkohol- oder Drogeneinfluss, dürfen das Gerät nicht bedienen. Kinder immer beaufsichtigen, wenn sie sich in der Umgebung des Geräts aufhalten (1).
- Um das Gerät zu betreiben ausschließlich das original mitgelieferte Steckernetzteil verwenden. Das mitgelieferte Steckernetzteil darf nicht für andere Geräte benutzt werden.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind (2), nach Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Art beschädigt wurde (3).

### VORSICHT

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden (4). Ein defektes Netzkabel darf nur von einer Fachfirma repariert/wechselseitig werden.
- Um Schäden durch den austretenden Wassermittel zu vermeiden, darf das Gerät nicht auf den Boden gestellt werden (5).
- Das Gerät so platzieren, dass es nicht umgestossen werden kann (6), (8).
- Bei Nichtgebrauch Steckernetzteil ausstecken.
- Das Gerät nur in komplett zusammengebautem und einwandfreiem Zustand in Betrieb nehmen.

### VORSICHT

- Die Membrane während des Betriebes nicht berühren.
- Das Steckernetzteil nicht mit feuchten Händen ein-/ausstecken.
- Niemals das Steckernetzteil am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht in den Regalen stellen.
- Um die Membran während des Betriebes nicht zu beschädigen, darf die Membran nicht mit relativ Luftfeuchtigkeit > 70 % verweilen.
- Luftermittn. und Luftraustritt des Geräts unbedingt freihalten. Keine Gegenstände darauf platzieren (9).
- Gerät mit Elektrik und Ventilator nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen bzw. mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten abspielen („Gerät reinigen und warten“) (27).
- Do not use water additives (e.g. essential oils, fragrances, water-conditioners). The material is not suitable for the use of additives.
- Important note: Neither people nor animals can perceive the frequencies created.
- The manufacturer rejects all liability for damage caused by non-observance of these instructions for use.

### ATTENTION

- Die Membrane während des Betriebes nicht berühren.
- Das Steckernetzteil nicht mit feuchten Händen ein-/ausstecken.
- Niemals das Steckernetzteil am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht in den Regalen stellen.
- Um die Membran während des Betriebes nicht zu beschädigen, darf die Membran nicht mit relativ Luftfeuchtigkeit > 70 % verweilen.
- Luftermittn. und Luftraustritt des Geräts unbedingt freihalten. Keine Gegenstände darauf platzieren (9).
- Gerät mit Elektrik und Ventilator nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen bzw. mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten abspielen („Gerät reinigen und warten“) (27).
- Do not use water additives (e.g. essential oils, fragrances, water-conditioners). The material is not suitable for the use of additives.
- Important note: Neither people nor animals can perceive the frequencies created.
- The manufacturer rejects all liability for damage caused by non-observance of these instructions for use.

### ATTENTION

- Ne pas toucher la membrane pendant le fonctionnement.
- Ne pas brancher ni débrancher la fiche avec des mains humides.
- Ne jamais tirer la fiche de la prise à l'aide du câble.

### ATTENTION

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie.

### ATTENTION

- Ne pas utiliser l'appareil dans les locaux où l'humidité relative de l'air est > 70 %.

### ATTENTION

- Absolument maintenir libres l'entrée d'air et la sortie de l'air de l'appareil. Ne pas y placer d'objets (9).

### ATTENTION

- Ne jamais plonger les composants électriques et le ventilateur de l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides, ni les rincer avec de l'eau ou d'autres liquides (voir „Nettoyage et entretenir l'appareil“) (27).

### ATTENTION

- Ne pas utiliser d'additifs pour l'eau (p. ex. huiles essentielles, substances odorantes, produits d'épuration de l'eau). Le matériau ne convient pas pour l'utilisation d'additifs.

### ATTENTION

- Indication importante: ni les personnes ni les animaux ne peuvent percevoir les fréquences générées.

### ATTENTION

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant du non-respect de ce mode d'emploi.

### ATTENTION

- Même si tous les éléments de l'appareil sont présents (voir „Description de l'appareil“).

### ATTENTION

- Installer l'appareil uniquement sur une surface plane, sèche et résistante à l'eau (6).

### ATTENTION

- Placer l'appareil sur position surélevée, p. ex. sur une table, une chaise ou une table de chevet (7). Veiller à ce que le brouillard sortant ne soit pas dirigé vers des prises de courant, parois et autres objets (19) (20).

### ATTENTION

- Une demi-soudeuse 0.5 Liter PET-Flasche befüllen und dabei ausschließlich stilles Wasser, destilliertes Wasser oder Leitungswasser verwenden (13). Kein kohlensäurehaltiges Wasser verwenden. Um mögliche Kalkeablagerungen zu vermeiden, wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.

### ATTENTION

- Flaschenadapter bis zum Anschlag in die PET-Flaschenöffnung drücken (14).

### ATTENTION

- Abstutzzüse des Gerätes ausklappen und Auslassdüse bis zum Einsetzen öffnen (15).

### ATTENTION

- PET-Flasche mit aufgestecktem Flaschenadapter in das Gerätoberteil (16). PET-Flasche nicht zusammendrücken (10).

### ATTENTION

- Die Plastikabdeckung des Steckernetzteils entfernen und den länderspezifischen Stecker einschieben (11) (12).

### ATTENTION

- Steckernetzteil am Gerät und an der Steckdose anschließen und das Gerät mittels Drehknopf einschalten (17) (18).

### ATTENTION

- Operate the unit only when fully assembled and completely operational.

### ATTENTION

- Zum Einschalten Drehknopf nach rechts drehen.

### ATTENTION

- Sobald sich Wasser im Gerät befindet leuchtet die LED im Gerät (21) (22).

### ATTENTION

- Mittels Drehknopf kann die Menge des Nebels von MIN bis MAX reguliert werden.

### ATTENTION

- Wenn sich kein Wasser im Gerät befindet leuchtet die LED im Gerät rot (26).

### ATTENTION

- Clean the interior of the unit with a cloth. Use the provided cleaning brush for cleaning the membrane (26).

### ATTENTION

- Before each cleaning, switch off the unit and unplug the adapter (21) (22).

### ATTENTION

- Clean the water bottle, bottle base, unit upper part with nozzle and membrane once a week (23) – (25). Unit components are not suitable for the dishwasher.

### ATTENTION

- Clean the interior of the unit with a cloth. Use the provided cleaning brush for cleaning the membrane (26).

### ATTENTION

- Never submerge the unit and adapter in water (27)!

### ATTENTION

## Safety Instructions

### Sicherheitshinweise




## Putting the unit into operation

### Gerät in Betrieb nehmen

## Description of the appliance

### Beschreibung des Geräts



## Clean and service the unit

### Gerät reinigen und warten

