

Перед включением

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению электропроводки в Вашем доме. Перед первым использованием промойте в мыльной воде и высушите все детали прибора, непосредственно соприкасающиеся с пищевыми продуктами.

Описание

A	Пресс для мякоти
B	Отверстие для загрузки продуктов
C	Крышка
D	Фильтр-терка
E	Промежуточный корпус
F	Носик
G	Блок двигателя
H	Резервуар для мякоти
I	Защелки
J	Переключатель скоростей (в зависимости от модели)
K	Кнопка включения и выключения

Меры безопасности

- Никогда не разбирайте центрифугу, включенную в сеть.
- Выключайте центрифугу, когда Вы ею не пользуетесь.

Уход

Фильтр-терка центрифуги очень хрупок и требует осторожного обращения. Избегайте действий, способствующих его повреждению.

При его чистке следует соблюдать следующие правила:

- При чистке фильтра водой пользуйтесь мягкой щеткой (типа зубной).
- **Никогда не мойте его в посудомоечной машине.**
- Никогда не пользуйтесь хлоркой или губкой из проволоки.

Во избежание поломки фильтра, представляющей опасность, замените его при первом признаке износа

или порчи. Фильтр можно приобрести в центрах фирмы «Мулинэкс», указанных в книжке «Мулинэкс Сервис».

Во всех случаях фильтр следует менять в среднем один раз в два года при ежедневном пользовании центрифугой. В случае повреждения электропровода следует обращаться только в мастерскую, указанную «Мулинэкс», поскольку для ремонта требуется специальные инструменты.

Подготовка фруктов

- Вымойте и подготовьте фрукты перед закладкой в центрифугу. Разрежьте их, если нужно, на ломтики, чтобы они легче прошли через отверстие закладки центрифуги.
- Выньте косточки из персиков, слив, абрикосов, вишен и т.п.
- Очистите от кожуры апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины, дыни (очистите от косточек), ананасы (выньте сердцевину), огурцы и т.п.

При получении сока из винограда, айвы, крыжовника и других подобных продуктов рекомендуется очищать фильтр после каждой порции в 500 граммов для большей производительности.

Из некоторых фруктов и овощей невозможно получить сок. Это бананы, авокадо, ежевика, баклажаны, инжир и др.

Начало работы

Центрифуга снабжена системой защиты. При включении прибора крышка должна быть плотно закрыта.

Для этого следует вставить верхнюю часть защелок в соответствующие пазы крышки и опустить их вниз до упора.

- Размотать шнур на требуемую длину.
- Включить прибор в сеть.
- Включить центрифугу, поставив кнопку включения в положение 1 «marche» (ход).

. Электронный переключатель скоростей (только для модели 833)

Для получения лучшего качества сока и обеспечения большей производительности выбирайте в нижеуказанной таблице скорость, требуемую для обработки выбранных овощей и фруктов:

	скорость
Ананасы, земляника, клубника, айва	10
Виноград, лимоны, морковь, тыква, сельдерей	9
Апельсины, лимоны, персики	8
Яблоки, лук	7
Помидоры, салат-латук	5,6
Дыня	4
Перец, огурцы	2,4
Арбузы	1

Для овощей и фруктов, не указанных в этой таблице, используйте скорости 7, 8 или 9, дающие обычно хорошие результаты. Тем не менее, если мякоть, оставшаяся в резервуаре, сохраняет влажность, включите скорость, позволяющую собрать больше сока.

- Поставьте сосуд под носик центрифуги.
- Заложите в отверстие приготовленные овощи и фрукты и слегка примните их прессом. **Ни в коем случае не пытайтесь приминать исходный продукт пальцами.**

Закладка овощей и фруктов должна происходить только при включенном моторе.

Овощи и фрукты можно закладывать непрерывно, не выключая центрифугу.

Для выемки мякоти из резервуара:

- Выключите центрифугу, возьмите резервуар за ручку и выньте его. Чтобы поставить его на место, проделайте эту операцию в обратном порядке.

Замечания:

Вы можете готовить соки из различных овощей и фруктов, не очищая каждый раз центрифугу, поскольку запахи не перемешиваются.

Натуральные соки следует потреблять сразу после их приготовления. Таким образом Вы получите лучшие вкусовые ощущения и содержащиеся в них витамины пойдут Вам на пользу. Для сохранения их в течение нескольких часов рекомендуется добавить в них лимонного сока.

Чистка

- Выключите центрифугу (положение 0) и отключите ее от сети.
- Снимите крышку, промежуточный корпус и фильтр-терку.
- Выньте мякоть из резервуара, очистите фильтр-терку водой с помощью мягкой щетки.
- Для чистки моторного блока пользуйтесь влажной губкой.



Наша сеть **“Сервис Мулинэкс”** может:

- Отремонтировать или проверить любые приборы **“Мулинэкс”** как в период действия гарантии, так и после его окончания.
- Продать запасные части и принадлежности.
- Дать рекомендации по использованию и эксплуатации изделий **“Мулинэкс”**.

Гарантии

Ваш прибор **“Мулинэкс”** имеет гарантию в течение года, эта гарантия предусматривает ремонт и замену деталей.

Подробно условия гарантии изложены в брошюре **“Сервис Мулинэкс”**.

Обслуживание после продажи

Если ваш прибор работает неправильно, загляните в брошюру **“Сервис Мулинэкс”**, где есть список наших агентов сервиса и их адреса.

Принадлежности и запасные части

Запасные части и принадлежности можно приобрести у наших агентов сервиса, список которых приведен в брошюре **“Сервис Мулинэкс”**.

Обслуживание покупателей

Обращайтесь в Отдел обслуживания покупателей, указанный в брошюре **“Сервис Мулинэкс”**. В этом отделе работает группа специалистов, которая может дать вам совет и помочь наилучшим образом использовать приборы **“Мулинэкс”**.

Изделия компании “Мулинэкс”

Это изделие - всего лишь представитель обширного семейства высококачественных изделий фирмы **“Мулинэкс”**, которые созданы для того, чтобы помочь вам лучше устроить свой быт.