

BaByliss[®]

PARIS



pour un lissage parfait et des cheveux respectés
for a perfect straightening and respected hair

ST29E

pro230

le lisseur des coiffeurs - hairdressers' straightener

РУССКИЙ

аппарат для разглаживания волос pro 230

На греющиеся пластины аппарата нанесено разработанное с помощью нового покрытие из микрочастиц керамики и титана. Благодаря использованию этой технологии пластины стали еще более гладкими; они гарантируют безупречное скольжение и еще более бережное отношение к волосам.

Цифровой экран аппарата дает вам возможность подобрать идеальную для ваших волос температуру нагрева, с интервалом в 10 градусов. Подъем температуры – незамедлительный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластины с покрытием из Ceramic Titanium
- Кнопки « On/Off » (Вкл./Выкл.), « + » и « - »
- Цифровой контрольный экран (показ температуры)
- Регулятор температуры, 11 позиций от 130°C до 230°C
- Быстрый разогрев
- Автоматическая остановка
- Вращающийся шнур
- Термостойкий чехол
- Съемная расческа для распутывания волос

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для начала ознакомьтесь с мерами безопасности, изложенными в конце рубрики.

Чтобы разгладить ваши волосы

- Подготовьте волосы к разглаживанию: предварительно вымытые волосы высушите феном и расчешите их с помощью расчески с крупными зубьями.
- Разделите ваши волосы на секторы. Приподнимите верхние пряди с помощью зажимов-разделителей, чтобы иметь возможность работать с нижними прядями.
- Включите в сеть аппарат pro 230 с цифровым экраном фирмы BaByliss и нажмите на кнопку « I ». Возможно, что при самом первом использовании вы заметите легкий дымок и специфический запах: это довольно частое явление, которое исчезает при последующем использовании аппаратом.
- Выберите желаемую температуру нагрева с помощью кнопок « + » и « - », расположенных слева от контрольного экрана. Для тонких, обесцвеченных и/или ломких волос рекомендуется выбрать более низкую температуру, для вьющихся, густых, трудно поддающихся укладке волос – более высокую. Даже волосы одного и того же типа отличаются друг от друга, поэтому мы рекомендуем вам при первом использовании аппаратом выбрать самую низкую температуру. Если почувствуете необходимость, температуру можно постепенно увеличивать при последующих применениях. В качестве ориентира предлагаем следующую таблицу:

Температура	Тип волос
130 – 160°C	Тонкие, обесцвеченные и/или ломкие волосы
160 – 200°C	Нормальные, окрашенные и/или волнистые волосы
200 – 230°C	Густые и/или выходящие волосы

- Пока аппарат не нагреется до выбранной температуры, цифры на экране мигают.
- Отделите прядь шириной 2-3 см и расположите ее между двумя пластинами, около корней волос.
- Сожмите ручки аппарата, удерживайте их в этом положении, чтобы прядь не выскользнула, и медленно переместите аппарат скользящим движением от корней к кончикам волос. Если необходимо, повторите операцию, затем разожмите пластины аппарата.
- Для безупречного разглаживания волос воспользуйтесь распутывающей расческой. Тогда прядь ваших волос равномерно распределится между пластинами и распутается без проблем. Если вы не хотите воспользоваться расческой, снимите ее с аппарата скользящим движением. Прежде чем снять расческу, дайте аппарату остыть.
- Отделите следующую прядь и действуйте, как описано выше, до тех пор, пока все волосы не будут разглажены.
- Внимание! При каждом разглаживании возможно легкое выделение дыма. Это может быть вызвано испарением кожного жира, остатков препарата для ухода за волосами (препараты, наносимые без ополаскивания, лаки, ...) или влаги, которая содержится в волосах.
- Уложите волосы для придания прическе окончательной формы. Зафиксируйте результат разглаживания с помощью легкой вуали лака или небольшого количества пенки, но ни в коем случае не расчесывайте волосы щеткой.
- Когда закончите пользоваться аппаратом, нажмите на кнопку « I » и отключите его от сети.

Для моделирования волос

Аппарат для разглаживания волос pro 230 с цифровым экраном фирмы BaByliss можно использовать для акцентирования укладки отдельных прядей (челка, кончики волос внутрь или наружу, ...) и приподнимания волос у корней.

- Чтобы приподнять волосы у корней, отделите прядь и удерживайте ее вертикально по отношению к голове. Расположите аппарат как можно ближе к корням волос, зажмите прядь между пластинами и поверните аппарат вперед, чтобы придать волосам максимальный объем у корней. Подержите в таком положении несколько секунд, затем деликатно разгладьте прядь от корней до кончиков волос.
- Чтобы уложить кончики волос внутрь, действуйте, как описано выше, но поверните аппарат внутрь

(как щетку при укладке феном). Подержите в таком положении несколько секунд и отпустите прядь.

- Чтобы уложить волосы кончиками наружу, поверните аппарат в противоположном направлении.

УХОД ЗА АППАРАТОМ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС

- Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
- Почистите пластины с помощью мягкой влажной тряпочки, без моющих средств, чтобы предохранить оптимальные качества пластин. Не следует скрести пластины.
- Храните аппарат с закрытыми пластинами, это способствует их защите.