



SF 6710 16-ДЮЙМОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SINBO SF 6710
16-ДЮЙМОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прочитайте, пожалуйста, предупреждения в области безопасности и сохраните руководство пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как начать использовать вентилятор, необходимо прочитать руководство пользователя и сохранить его на будущее. Во время использования прибора выполняйте простые требования в области безопасности, включая перечисленные ниже:

* Используйте прибор только по прямому назначению, указанному в данном руководстве пользователя. Использование прибора иным способом может привести к пожару или удару электрическим током, а потому не рекомендуется.

* Прибор предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**. Он не рассчитан на коммерческое, промышленное применение, а также на использование на открытом воздухе.

* Чтобы избежать удара электрическим током, не используйте прибор на окне и не опускайте сам прибор, вилку или шнур в воду или иные жидкости, а также не брызгайте водой на прибор.

* Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора, перед его переноской и когда он не используется.

* Не включайте прибор в помещении, где присутствуют взрывоопасные или горючие газы.

* Не ставьте прибор или отдельные его части на горячие поверхности или рядом с открытым огнем, плитой или нагревательным прибором.

* Избегайте прикосновений к работающим частям прибора.

* Для отключения прибора выньте вилку из розетки. При этом держите рукой вилку, а не тяните за шнур..

* Использование дополнительных деталей не рекомендуется и может привести к повреждениям.

* Всегда устанавливайте прибор на ровную и сухую поверхность.

* Не включайте прибор, если моторный отсек вентилятора вынут или неисправен.

* Если поврежден основной кабель, он должен быть заменен производителем, ближайшим сервисным центром или квалифицированным специалистом.


* Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут пользоваться данным прибором только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.

* В случае использования электроприбора в присутствии детей, не оставляйте их без присмотра.

* Необходимо внимательно следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током и ранения людей, не используйте прибор на окне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск удара электрическим током, не используйте данный прибор с транзисторными устройствами контроля за скоростью.



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


1. Задняя защита
2. Вращающийся переключатель
3. Передняя защита
4. Пропеллер
5. Основание
6. Ножка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SF 6710
Количество скоростей: 3
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 75 Вт

МОНТАЖ НОЖКИ

Установите ножки в гнездо, вставив их снизу в основание для ножек, как показано на рисунке.



ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- * Установите прибор на ровную и сухую поверхность
- * Вставьте вилку в розетку.
- * Убедитесь, что переключатель контроля скорости находится в выключенном положении (OFF).
- * Для включения вентилятора переведите переключатель на необходимое значение скорости: Низкая (1), Средняя (2), Высокая (3)
- * Выберите необходимый угол наклона вентилятора, перемещая его вверх и вниз.

ЧИСТКА

- * Убедитесь, что прибор находится в выключенном положении.
- * Перед чисткой выньте вилку из розетки.
- * Аккуратно протрите прибор мягкой влажной тряпкой.
- * Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды в корпус с мотором.
- * Не используйте для чистки прибора бензин, растворитель для краски и подобные химические вещества.

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЧИСТКИ

- * Для того, чтобы добраться до пропеллера, демонтируйте переднюю решетку и предохранительный винт.
- * Очищайте пропеллер вентилятора, а также переднюю и заднюю решетку, протирая их мягкой влажной тряпкой.
- * Установите пропеллер обратно, затяните предохранительный винт и надежно закрепите переднюю решетку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Храните прибор в оригинальной упаковке

Храните прибор в месте с низкой влажностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если к Вас возникнут проблемы, отвезите прибор обратно в место его приобретения или проверьте гарантийный талон. Не пытайтесь сами открывать отсек с мотором, в случае его открытия гарантийные обязательства потеряют свою силу, а кроме того Вы можете пораниться и повредить прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- a) Чтобы снизить риск удара электрическим током, не используйте данный прибор с транзисторными устройствами контроля за скоростью вращения.
- b) Перед чисткой или обслуживанием вынимайте вилку из розетки.
- c) Если Вы разобрали прибор, перед включением вилки из розетку полностью соберите его обратно.
- d) Чтобы избежать удара электрическим током и различных ранений, не используйте прибор на окне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 2-6710-09052011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», : Турецкая Республика, Джихангир Мах. Говерджин Джад. № 4, Авджылар, Стамбул.
Страна Производитель: Турция

Импортер : Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус", РФ 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17, помещении I, комнаты № 106-114, Офис 513
Страна Производитель: Турция