



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОСТЕР T810

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





#### СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



#### КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Гарантия 5 лет.
- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрамбовки молотого кофе.



#### БЛЕНДЕР B800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша 2л.
- Простота и удобство очистки.



#### СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- 2 степени фильтрации сока.
- Функция «Капля-стоп».



#### ГРИЛЬ G801

- Гарантия 5 лет.
- Система равномерного нагрева Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съемные рабочие поверхности.
- Безопасность и надежность.



#### ЧАЙНИК K810

- Гарантия 2 года.
- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.



#### ТОСТЕР T800

- Гарантия 5 лет.
- Функция Lift&Look — контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- 5 степеней обжарки.



#### МИКСЕР E800

- Гарантия 5 лет.
- Планетарная система смешивания.
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ТОСТЕР

T810



4 СЛОТА ДЛЯ ТОСТОВ

2 НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПЛАВНАЯ ПОДАЧА ТОСТОВ

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ,  
НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ — LIFT & LOOK

ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — CRUMPET

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ  
ДО ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ — A BIT MORE

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ  
ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST



## ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОСТОВ

Вы можете готовить две пары тостов одновременно, задав для каждой свои параметры. Обе шкалы настройки работают в автономном режиме.



## ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ТОСТОВ, НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ — LIFT & LOOK

Функция LIFT & LOOK позволяет контролировать степень поджаривания тостов во время выполнения заданной программы, не прерывая и не отменяя при этом процесс приготовления. После нажатия кнопки LIFT & LOOK тосты плавно поднимаются, позволив оценить степень поджарки, и автоматически опускаются, возобновив выполнение заданной программы.

Примечание. Использовать функцию LIFT&LOOK можно в любой момент, когда кнопка «LIFT & LOOK» подсвечивается.





## ФУНКЦИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ — CRUMPET

Благодаря функции CRUMPET тосты можно поджарить с одной стороны. Теперь хлебные ломтики могут быть нежными и хрустящими одновременно. Данная функция идеально подходит для приготовления бутербродов и сэндвичей.

Примечание. Функцию CRUMPET можно включить до и во время процесса поджарки.



## ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ДОЖАРИВАНИЯ ТОСТОВ ДО ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ — A BIT MORE

С помощью функции A BIT MORE у Вас есть возможность неоднократно дожарить тосты до желаемого состояния или разогреть готовые тосты.

После нажатия кнопки A bit more тосты автоматически опустятся, индикатор выполнения программы будет соответствовать минимальному уровню.





## ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ И ОБЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА — DEFROST

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.

Примечание. Функцию DEFROST можно включить до и во время процесса поджарки.



## УСТРОЙСТВО

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТОСТОВ

Тостер автоматически центрирует ломтики хлеба для равномерного поджаривания с двух сторон.

### ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Созданная для Вашего удобства индикация отображает обратный отсчет времени в процессе поджаривания тостов.



### РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

Тостер оснащён регулятором, который позволяет выбрать необходимую степень поджаривания для разных сортов хлеба. Установка степени поджаривания имеет значение от «1» до «5».

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «5», но, не загружая в тостер хлебные ломтики.

Примечание. При первом включении вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством неисправности тостера.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите тостер к электросети. Начнет светиться кнопка «TOAST/CANCEL» и индикатор выполнения программы. Поместите ломтики хлеба в тостер и установите желаемую степень поджаривания. Нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», хлебные ломтики плавно опустятся и начнётся процесс поджарки.

Примечание. Для отмены выполнения программы поджаривания нажмите кнопку «TOAST/CANCEL».

## УСТРОЙСТВО

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ

ВЫДВИЖНЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ КРОШЕК



Кнопка «TOAST/CANCEL»  
Включение/выключение тостера.

Кнопка «LIFT & LOOK»  
Функция контроля готовности тостов, не прерывая процесса приготовления.

Кнопка «CRUMPET»  
Функция одностороннего обжаривания тостов.

Кнопка «DEFROST»  
Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба.

Кнопка «A BIT MORE»  
Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния.

## ТОСТЫ С БРЫНЗОЙ

Поджарьте тосты. Взбейте брынзу вместе с молоком и маслом в пасту. Намажьте тосты сверху полученной пастой. На пасту выложите порезанные кружочками вареные яйца. Для украшения используйте листики укропа или петрушки.



## ТОСТЫ С КРЕВЕТОЧНЫМ МУСОМ

Мелко нарежьте креветки, лук, чеснок и обжарьте вместе на оливковом масле. Охладите, добавьте сок лимона. Зеленый лук мелко нарежьте, смешайте с сыром и креветками, добавьте соль и красный перец. Перемешайте с креветочной массой взбитые сливки. Поставьте в холодильник на 1 час. Поджарьте тосты, намажьте готовым креветочным муссом и украсьте зеленью.

## ТОСТЫ ПО-НЕМЕЦКИ

Поджарьте тосты. Одну сторону слегка смажьте сливочным маслом, потом горчицей. Сверху положите ветчину, круглую дольку помидора, затем пластинку сыра «Чеддер». Обжарьте в гриле, пока сыр не расплавится.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

## ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Нарежьте ломтиками грибы и обжарьте на сливочном масле в течение 5 минут. Добавьте белое вино и прогрейте на сильном огне 2 минуты, после чего уменьшите нагрев, посолите, добавьте сыр, сметану, поперчите и перемешайте. Поджарьте тосты. Сверху положите грибную массу и оформите зеленью.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

## ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК

Поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло. Пока тосты остывают, нарежьте полосками ветчину и выложите на тосты в виде сетки для игры в «крестики – нолики». Маслины или оливки нарежьте колечками, чтобы получились «нолики», сладкий перец нарежьте тонкими полосками для «крестиков». Выложите «крестики» и «нолики» на тосты.

Совет. Вместо сладкого перца можно использовать сыр.



## ТОСТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ

Поджарьте тосты из черного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочное масло и положите пластинку плавленого сыра. Для украшения используйте веточки петрушки или кинзы.

Совет. Любители кофе оценят оригинальный вкус кофе с тостами из черного хлеба.

## ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть. Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонконарезанную слабосоленую семгу. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.

## МОРСКОЕ УТРО

Поджарьте тосты из черного хлеба. Дайте им остыть. Намажьте сливочное масло и выложите куски соленой рыбы «Палтус». Сверху выложите тонконарезанный лимон. Для украшения используйте зелень.



## ТОСТЫ С ПТИЦЕЙ

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе и разотрите брынзу. Добавьте майонез и тщательно смешайте. Поджарьте тосты из порезанного французского багета. Пока тосты горячие выложите на них приготовленную массу. Для украшения используйте измельченную зелень петрушки.

Совет. Добавьте куски обжаренного куриного филе.



## ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Взбейте творог в блендере до получения однородной массы. Сыр «Пармезан» натрите на мелкой терке, Сыр «Чеддер» мелко порубите. В творог добавьте сыры, сельдерей и изюм. Все хорошо перемешайте. Поджарьте тосты. Этой смесью намажьте тост и накройте сверху вторым тостом. Подождите, пока не расплавится сыр.

## ТОСТЫ С ПАШТЕТОМ

Помидоры и огурцы порежьте кружочками. Поджарьте тосты. Каждый ломтик хлеба намажьте сливочным маслом, затем печеночным паштетом. Сверху положите кусочки помидора и огурца. Для украшения используйте листочки петрушки.

Совет. Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов – CRUMPET.

## ЯГОДНАЯ КОРЗИНКА

Поджарьте тосты из ржаного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочный сыр. Порежьте ягоды клубники на круглые дольки и выложите их на остывшие тосты. Для украшения используйте веточку мяты и взбитые сливки.

Совет. Также можно использовать малину, ежевику, смородину, крыжовник или виноград.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохраните данное руководство по эксплуатации.
- Не оставляйте тостер в местах, доступных для детей.
- Поддерживайте в чистоте корпус тостера. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте тостер в местах с повышенной влажностью.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и тостер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование тостера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Устанавливайте тостер только на сухую ровную поверхность.
- Запрещается ставить тостер рядом с занавесками и другими воспламеняющимися предметами.
- По окончании использования отключите тостер от электросети.
- Тостер предназначен для поджаривания хлебо-булочных изделий. Используйте тостер по назначению.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию тостера, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЧИСТКА

### ОЧИСТКА ТОСТЕРА ОТ КРОШЕК

Чтобы удалить из тостера крошки, извлеките поддон, расположенный в нижней части тостера и очистите его от крошек.

Чтобы удалить все крошки из внутренней части тостера, просто переверните тостер и осторожно вытряхните все крошки.

### ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Наружную часть корпуса тостера протрите влажной салфеткой или используйте специальное средство для чистки металлических поверхностей

Внимание! Не используйте для чистки тостера проволочные мочалки, абразивные чистящие средства.

### ХРАНЕНИЕ ТОСТЕРА

Прежде, чем убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что тостер полностью остыл. Очистите тостер, уберите сетевой шнур в отсек для хранения шнура. Не храните тостер на боку.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

**Служба информационной поддержки  
8-800-700-55-88**

или посетить наш сайт **[www.bork.ru](http://www.bork.ru)**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В ~

Частота: 50 Гц

Мощность: 1800–2000 Вт

Вес: 4,4 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы тостера равен 7 годам с даты продажи при условии, что тостер используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийный талоном: 1 шт.

## Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 5 лет с даты продажи тостера. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

ТОСТЕР

Информация о фирме-продавце:

Модель:

T810

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

Серийный номер:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

## Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер тостера.
- Наличия гарантийного талона прилагаемого к руководству по эксплуатации на тостер.
- Обслуживания тостера только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь тостера жидкостей, посторонних предметов, насекомых, грызунов и т.д.
- Воздействием высоких внешних температур нанетермостойкие части тостера.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции тостера.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на тостер, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием тостера в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:  
.....

Дата продажи:  
.....

Модель:  
..... T810

Подпись покупателя:  
.....

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:  
.....

Дата продажи:  
.....

Модель:  
..... T810

Подпись покупателя:  
.....

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:  
.....

Дата продажи:  
.....

Модель:  
..... T810

Подпись покупателя:  
.....

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

## Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

## Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Абакан</b><br>ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9,<br>(3902) 22-80-71, 22-81-30  | <b>Белгород</b><br>ИП Богушева Е. И., ул. Сумская, д. 22;<br>пр-т Ватутина, д. 5 А,<br>(4722) 30-07-22, 55-34-00 | <b>Волгоград</b><br>ООО «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3,<br>(8442) 36-64-20, 36-64-25<br>ООО «Технический центр «Приборсервис»,<br>пр-т Ленина, д. 92,<br>(8442) 24-02-55, 23-20-28 | <b>Ижевск</b><br>ООО «ЛУЧ-Сервис», ул. Заводская, д. 13,<br>(4932) 47-29-84, 472-985             |
| <b>Армавир</b><br>ООО «Форет», ул. Халтурина, д. 107,<br>(86137) 2-77-36, 4-50-00  | <b>Брянск</b><br>ООО «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2,<br>(4832) 69-11-21                               | <b>Вологда</b><br>ООО «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47,<br>(8172) 70-02-44   | <b>Иркутск</b><br>ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,<br>оф. 4.3,<br>(3952) 20-90-06 |
| <b>Архангельск</b><br>МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого,<br>д. 47, к. 1,<br>(8182) 29-39-32  | <b>Владивосток</b><br>ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2,<br>(4232) 27-29-54, 27-08-21                      | <b>Воронеж</b><br>ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т,<br>д. 160,<br>(4732) 39-37-55   |  |
| <b>Астрахань</b><br>ООО «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А,<br>(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77<br>ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»,<br>ул. Минусинская, д. 8,<br>(8512) 408-006, 307-962, 309-990 | <b>Владикавказ</b><br>ООО «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82,<br>(8672) 64-03-98                                | <b>Екатеринбург</b><br>ООО «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109,<br>оф. 101,<br>(343) 269-19-48, 269-29-48  |  |
| <b>Барнаул</b><br>ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264,<br>(3852) 48-42-11, 69-16-00  | <b>Владимир</b><br>ООО «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8,<br>(4922) 33-10-79, 33-31-52                       |  |  |

## Адреса сервисных центров

<b>Йошкар-Ола</b>	ООО «Сервисный центр «Гепард», Молочная гора, ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1 (4942) 39-00-48, 31-25-01	<b>Курган</b>	ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56, (3522) 48-59-40
<b>Казань</b>	ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б, (843) 562-47-07, 562-46-45 ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко, д. 43, (843) 276-21-21	<b>Курск</b>	ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А, (4712) 50-85-90
<b>Калуга</b>	ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25, (4842) 54-82-22	<b>Липецк</b>	МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28, (4742) 77-35-86
<b>Кемерово</b>	ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2, (3842) 35-39-67, 75-04-14	<b>Махачкала</b>	ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, (8722) 67-95-87
<b>Кострома</b>	ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б, (4942) 41-02-02	<b>Москва</b>	ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А, (8722) 64-19-54
			<b>Новокузнецк</b>
			ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10, Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK. Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных. (495) 755-85-20

## Адреса сервисных центров

<b>Новомосковск</b>	ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, (4862) 40-86-82, 40-85-81	<b>Орел</b>	ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, (4862) 73-17-31, 75-14-80	<b>Пятигорск</b>	ИП Асцатуриян Г.Р., ул. Фучика, д. 21, (8793) 32-68-80	<b>Санкт-Петербург</b>	ООО «ЕвросервисXXI», пр-кт Обуховской обороны, д. 197, (812) 600-11-97
<b>Новороссийск</b>	ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14, (8617) 63-11-15, 63-03-95	<b>Пенза</b>	ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, (8412) 42-27-26	<b>Ростов-на-Дону</b>	ООО «Поиск-Сервис», ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1 (863) 255-20-17, 255-20-18 ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д, (8632) 299-30-60, 232-23-53		ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6, литер А, пом. 1-Н, (812) 458-70-52, 458-70-53
<b>Новосибирск</b>	ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1, (383) 355-55-60, 361-33-88	<b>Пермь</b>	ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, (8412) 68-19-99, 68-66-99	<b>Рязань</b>	ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, д. 17 А, (4912) 27-70-70	<b>Саратов</b>	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-т 50 лет Октября, д. 102, (8452) 35-11-80, 55-43-63
	ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», ул. Новая Заря, д. 2 А, (383) 271-14-50	<b>Обнинск</b>	ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29 (3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80	<b>Самара</b>	ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37, (846) 993-23-24, 993-23-22	<b>Смоленск</b>	ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19, (4812) 62-50-52
	ООО «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1, (48439) 5-63-50	<b>Псков</b>	ИП Максименко С.Б, ул. Звездная, д. 5, (8112) 53-00-51		ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-т Карла Маркса, д. 39 (846) 336-33-33; 336-85-11	<b>Ставрополь</b>	ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, (8652) 74-01-91, 77-36-00
	ООО «Домотехника-сервис», ул. Лермонтова, д. 194, (3812) 36-74-01						

## Адреса сервисных центров

ООО «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54,  
[8652] 94-55-62

ООО «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63,  
[8652] 23-31-81

### Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., мкр. Олимпийский, д. 7, СЦ  
Экспресс-Сервис  
[4725] 42-41-00

### Сургут

ООО «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,  
[3462] 34-04-63

### Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45  
[8634] 38-30-48

### Тамбов

ООО «БВС-2000», ул. Пионерская, д. 24,  
[4752] 75-17-18

### Тольятти

ООО «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,  
[8482] 77-03-27

### Томск

ООО «Академия-Сервис», Академический пр-т,  
д. 1, блок А, оф. 203,  
[3822] 49-15-80

### Тула

ООО «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13  
[4872] 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

### Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики, д. 169,  
[3452] 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

### Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А,  
[3012] 26-75-38

### Уфа

ООО «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д. 153,  
[347] 279-90-70

### Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А., ул. Мира, д. 52,  
[3467] 30-00-05

### Чита

ООО «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,  
[3022] 41-51-08, 41-51-07

### Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника»,  
ул. Производственная, д. 8 Б,  
[351] 239-39-26

ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302,  
[351] 741-01-51

### Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5,  
[4852] 26-65-37, 92-31-89

ООО «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12  
[4852] 25-94-83

Список сервисных центров может быть изменен.

Актуальную информацию о наличии сервисных  
центров в вашем регионе уточняйте на сайте

**www.bork.ru** или по телефону горячей линии  
**8-800-700-55-88**

