

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Соковыжималка

AJM400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 240 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Толкатель: 1 шт.

Загрузочный лоток: 1 шт.

Загрузочная часть: 1 шт.

Шнек: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Крепление
для фильтра: 1 шт.

Чаша фильтра: 1 шт.

Основание
с двигателем: 1 шт.

Емкость для сока: 1 шт.

Контейнер
для жмыха: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Поддерживайте в чистоте корпус соковыжималки. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте корпус соковыжималки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не используйте соковыжималку в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Перед началом работы убедитесь в том, что соковыжималка собрана правильно и полностью.
- Соковыжималка предназначена для отжима сока из ягод, мягких фруктов (без косточек) и овощей.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию соковыжималки, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров. Адреса сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне.


КАМБРООК

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM400

ОПИСАНИЕ

- 1 Толкатель
- 2 Загрузочный лоток
- 3 Загрузочная часть
- 4 Чаша фильтра
- 5 Основание с двигателем
- 6 Кнопка включения/выключения и выбора скорости
- 7 **Forward**—старт
- 8 **Off**—стоп
- 9 **Reverse**—реверс



ОПИСАНИЕ

- 1 Контейнер для жмыха
- 2 Емкость для сока
- 3 Щетка для чистки
- 4 Заглушка «Капля-стоп»



1



2



3



4


KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM400

СБОРКА

- Проверьте, правильно ли установлен клапан в чаше фильтра. Если клапан установлен неправильно, сок будет вытекать из чаши.



- Установите фильтр для мякоти в крепление для фильтра.




- Установите фильтр с креплением в чашу фильтра и убедитесь, что красная точка на фильтре для мякоти и красная точка на чаше фильтра совмещены.





- Установите шнек в фильтр для мякоти, слегка надавив на него.



СБОРКА

- Установите чашу фильтра на основание с двигателем.
- Установите загрузочную часть таким образом, чтобы красная точка на основании с двигателем и символ  на загрузочной части совпадали.



- Поверните загрузочную часть по часовой стрелке, совместив отметку  на загрузочной части с отметкой  **close** на основании с двигателем.



- Установите загрузочный лоток.



- Установите контейнер для жмыха и емкость для сока.



KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТЖИМ СОКА

Проверьте, чтобы выключатель питания был в положении OFF (стоп), а затем вставьте вилку в розетку.

Когда загрузочная часть и основание с двигателем соковыжималки соединены правильно, загорается светодиод.

Разрежьте продукты на небольшие части, а затем поместите их в загрузочную часть и нажмите кнопку **Forward** (старт).

Если соковыжималка остановилась в ходе работы, нажмите кнопку **OFF** (стоп). Далее нажмите кнопку **REVERSE** (реверс), чтобы извлечь застрявшие продукты. После чего нажмите кнопку **FORWARD** (вперед). Повторите процедуру 3 раза.

При отжиме разных продуктов загружайте кусочки один за другим. Дождитесь, пока соковыжималка обработает предыдущую партию.

Всегда выключайте соковыжималку после использования.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»

Отжим сока при закрытой заглушке позволяет готовить всевозможные комбинации соков из различных фруктов и овощей, молока и других ингредиентов.

- После отжима сока закройте заглушку, чтобы воспрепятствовать вытеканию остатков сока, особенно при отсоединении сокоприемника от основного блока.

Также с помощью заглушки удобно производить самоочистку прибора.

- Закройте заглушку и быстро ополосните соковыжималку, пропустив через нее стакан воды.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Соковыжималку необходимо очищать каждый раз после использования.

- Переведите выключатель в положение OFF (стоп) и вытащите вилку из розетки.

Фильтр для мякоти, чашу фильтра и шнек необходимо чистить с помощью щетки (входит в комплект) и моющего средства и воды. После чего промыть в чистой воде и просушить.

Основание с двигателем необходимо протирать с помощью мягкой влажной салфетки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Для упрощения процесса очистки рекомендуется пропустить через включенную соковыжималку 2–3 стакана воды, после чего приступить к процессу механической очистки.

ЧИСТКА ЗАГЛУШКИ

- Снимите заглушку, потянув ее на себя.
- Тщательно вымойте под струей воды. Снимите силиконовый уплотнитель и выполните его очистку.
- Закрепите заглушку на наконечнике.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM400

РЕЦЕПТЫ СОКОВ

АНАНАС, ДЫНЯ И ВИНОГРАД

- 1/4 ананаса, очистить, нарезать на кусочки
- 1/4 мякоти дыни, очистить и нарезать на кусочки
- стакан зеленого винограда без косточек

АРБУЗ, АБРИКОС И КЛУБНИКА

- 2 стакана мякоти арбуза, нарезанной на кусочки, очищенной от косточек
- 6 абрикосов, косточки удалить
- 1 корзинка очищенной клубники

ГРУША, ГРЕЙПФРУТ И ИМБИРЬ

- 2 спелые груши
- 1 грейпфрут, очистить от кожуры
- 1 небольшой кусочек очищенного свежего корня имбиря (около 2 см)

ПЕРСИК, КЛУБНИКА И РУБИНОВЫЙ ГРЕЙПФРУТ

- 1 крупный персик, разделить на четыре части
- 1 корзинка очищенной клубники
- 1 рубиновый грейпфрут, очистить от кожуры и пропустить через соковыжималку
- Колотый лед

РЕЦЕПТЫ

АНАНАС, ЛАЙМ И ЯБЛОКО

- 1/4 ананаса, очистить, нарезать на кусочки
- 1 лайм, очистить от кожуры, нарезать на кусочки
- 1 яблоко

ТОМАТ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ОГУРЕЦ И УКРОП

- 2 томата
- 2 стебля сельдерея
- 2 средних огурца
- пучок укропа

ЗАРЯЖАЮЩИЙ

Апельсин + Грейпфрут + Мандарин

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

Ананас + Киви + Клубника

ОЧИЩАЮЩИЙ

Грейпфрут + Яблоко + Ананас

УКРЕПЛЯЮЩИЙ

Гранат + Апельсин

УСПОКАИВАЮЩИЙ

Морковь + Яблоко + Имбирь

ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Морковь + Капуста + Сельдерей

