

**ОПИСАНИЕ НАБОРА
PRESSER FOOT 15**

1. Лапка для прямой строчки (для тонких тканей)
2. Лапка для прямой строчки и зигзаг
3. Лапка для пришивания аппликаций
4. Лапка для пришивания пуговиц
5. Лапка для вшивания молний (широкая)
6. Лапка для подрубки
7. Лапка для пришивания шнура или резинки
8. Лапка с роликом (для пришивания проблемных материалов)
9. Лапка для оверлочного шва
10. Лапка для квилтинга и пэчворка 1/4
11. Лапка для защипов (присборивания, 9 канавок)
12. Лапка для пришивания потайной молнии
13. Лапка для подшивной строчки с регулируемым направителем
14. Лапка для стачивания и присборивания
15. Линейка для пэчворка



Лапка для прямой строчки (для тонких тканей) 	Используется для тонких материалов. Лапка с узким игольным отверстием предназначена специально для выполнения ровных прямых строчек. Работа с данной лапкой выполняется только при центральном положении иглы.
Лапка для прямой строчки и зигзаг 	Используется для всех видов операций на основе строчки "зигзаг".
Лапка для пришивания аппликаций 	Используется для пришивания аппликации. Увеличенное расстояние между полозьями и выемка на подошве позволяют безупречно выполнить аппликацию.

Лапка для пришивания пуговиц	Используется для пришивания пуговиц, одновременно удерживая её. Быстро и безопасно.		Лапка для оверлочного шва	Лапка для обмёточных операций в сочетании с привычным зигзагом или одной из специальных оверлочных строчек, дает возможность выполнить аккуратную обработку края большинства видов тканей.
Лапка для вшивания молний (широкая)	Используйте эту лапку для притачивания застёжки молнии или тесьмы. Значительно облегчает работу.		Лапка для квилтинга и пэчворка 1/4	Используется для соединения деталей изделия при выстегивании и пэчворке с припуском на шов 1/4". Позволяет получить прекрасные результаты при соединении длинных отрезов материала.
Лапка для подрубки	Используется для обработки края изделий из тонких или средней плотности материалов.		Лапка для защипов (присборивания, 9 канавок)	При помощи этой лапки и двойной иглы вы можете быстро прошить защипы на материале тонкой и средней плотности. В подошве лапки присутствуют 9 углублений. При попадании ткани в углубления происходит выгибание материала.
Лапка для пришивания шнура или резинки	Используйте эту лапку для быстрого декорирования домашнего текстиля и одежды.		Лапка для пришивания потайной молнии	Специальный разделитель по центру лапки сам отодвигает звенья и не дает им попадать под строчку.
Лапка с роликом (для пришивания проблемных материалов)	Лапка предназначена для шитья кожи, замши, а также ворсистых материалов. Ролики снижают сопротивляемость поверхности лапки К продвижению под ней материала, одновременно не снижая её нажим.			

<p>Лапка для подшивной строчки с регулируемым направителем</p> 	<p>Регулируемый ограничитель позволяет очень точно подогнать край материала и правильно выполнить подшивочную строчку, необходимую для достижения эффекта «невидимого» шва (например, подшивка низа брюк).</p>
<p>Лапка для стачивания и присборивания</p> 	<p>С помощью этой лапки можно выполнять сборки на ткани. При этом можно также увеличивать или уменьшать величину сборки путем регулировки натяжения нити.</p>
<p>Линейка для пэчворка</p> 	<p>Используется при большой ширине выстегивания или при шитье параллельных прямых.</p>